

VEO-XTI2L/VEO-XRI2L

DISTRIBUTION VIDÉO SUR IP Prolongateurs vidéo 4K sur IP à faible latence avec fonctions KVM et mur d'images





MODE D'EMPLOI

50-0357-01**07**

VEO-XTI2L and VEO-XRI2L FR



SOMMAIRE

HAR	OWAR	RE	6-55			
1	REMA	REMARQUE IMPORTANTE				
2	INSTR	RUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	6			
3	NOTE	IMPORTANTE	8			
4	INTRO	DDUCTION	8			
	4.1	Caractéristiques	8			
5	CONT	ENU DE L'EMBALLAGE	9			
	5.1	Ensemble VEO-XTI2L	9			
	5.2	Ensemble VEO-XRI2L	9			
6	DESCF	RIPTIONS DES FACES	10			
	6.1	Émetteur				
	6.1	1.1 Face avant				
	6.1	1.2 Face arrière				
	6.2	Récepteur				
	6.2	2.1 Face avant				
	6.2	2.2 Face arrière				
	6.3	Connexions du capteur et de l'émetteur IR				
	6.4	Sélection de l'identifiant de groupe avec la télécommande				
	6.5	Description des boutons de fonction				
	6.6	Description du bouton de commande Audio				
7	INSTA	ALLATION ET CONFIGURATION	16			
	7.1	Démarrage				
	7.2	Comment trouver l'adresse IP des appareils				
	7.3	Exigences et recommandations pour l'utilisation d'un réseau v	idéo IP VEO 18			
8	ΤΟΡΟΙ	LOGIE ET CONFIGURATIONS DU SYSTÈME	19			



	8.1	Со	nexion point à point				
	8.2	Со	nnexions et fonctionnement point à multipoint	. 19			
	8.3	Со	nnexions et fonctionnement multipoint à multipoint	20			
	8.4	Со	nnexions pour applications interactives	20			
	8.5	Mode mur d'images					
9	CONFI	GUR	ATION AVEC ECLERNET MANAGER	22			
	9.1	Со	mment trouver des appareils avec EclerNet Manager	22			
	9.2	Coi Ma	nment ajouter les VEO-XTI2l et VEO-XRI2L à un projet Ecler nager	[.] Net 24			
	9.3	Qu Ecl	elles sont les fonctions disponibles lors de l'emploi des appareils a erNet Manager ?	avec 27			
	9.3	.1	Fonctions associées à l'émetteur VEO-XTI2L	27			
	9.3	.2	Fonctions associées au récepteur VEO-XRI2L	28			
	9.3	.3	Comment ajouter des fonctions de contrôle à un panneau de comma par l'utilisateur (UCP – User Control Panel)	nde 29			
10	CONFI	GUR	ATION AVEC VEO XTI2L - XRI2L CONTROL CENTRE	30			
	10.1	Со	nment trouver des appareils avec Control Centre	30			
	10.2	Со	nfiguration du mode de diffusion avec Control Centre	31			
	10.3	Со	nfiguration du mode mur d'images avec Control Centre	32			
11	CONFI	GUR	ATION AVEC L'INTERFACE WEB	34			
	11.1	Со	nfiguration des paramètres du système	34			
	11.	.1.1	Informations sur le firmware et mise à jour	34			
	11.	.1.2	Utilities (Utilitaires)	35			
	11.	.1.3	Statistics (Statistiques)	36			
	11.2	Со	nfiguration du mode mur d'images avec l'interface Web	37			
	11.	.2.1	Procédure de configuration de base	37			
	11.	.2.2	Bezel and Gap Compensation (compensation des cadres d'écran) :	38			
	11.	.2.3	Wall Size and Position Layout (taille du mur et disposition des écra	ans) 39			
	11.	.2.4	Preferences (Préférences)	40			
	11.	.2.5	Apply To (appliquer à)	41			
	11.	.2.6	Configuration avancée	42			



	11.3	Con	figuration des paramètres réseau	46
	11.	3.1	Auto IP	46
	11.	3.2	DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ou « pro configuration dynamique des hôtes »)	otocole de 47
	11.	3.3	Configuration d'une adresse IP statique	
	11.	3.4	Casting Mode (mode de diffusion)	
	11.4	Con	figuration des fonctions d'exploitation	
	11.	4.1	Réglage du mode de sortie vidéo pour le récepteur	50
	11.	4.2	Réglage du mode de sortie scalaire pour l'émetteur	52
	11.	4.3	Renvoi des données USB par IP (« USB over IP »)	52
12	CONNE		N PAR FIBRE OPTIQUE	54
13	RÉINITI	ALIS	ATION D'USINE	54
14	CARAC	TÉRI	STIQUES TECHNIQUES	55
SOFT	WARE			56-85
* COI	NTROL	TCF	9/IP	56-67
* COI 15	NTROL PROTO IDENTII	TCF COL	P/IP E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION	<mark>56-67</mark> EXION ET 57
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/	TCF COL FICA ANDI	P/IP. E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE	EXION ET 57
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1	TCF PCOL FICA ANDI Com	P/IP. E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE	EXION ET 57
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM 16.1 16.2	TCF PCOL FICA ANDI Com Com	P/IP. E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE nmande de réglage de canal : nmande de réglage du canal d'un service spécifique :	EXION ET 57 58 58 58
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1 16.2 16.3	TCF FICA ANDI Con Con	P/IP. E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE nmande de réglage de canal : nmande de réglage du canal d'un service spécifique : nmande de demande du canal d'un service spécifique	EXION ET 57 58 58 58 58 58 59
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1 16.2 16.3 16.4	TCF FICA ANDI Con Con Con	P/IP E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE nmande de réglage de canal : nmande de réglage du canal d'un service spécifique : nmande de demande du canal d'un service spécifique nmande d'arrêt de liaison	EXION ET 57 58 58 58 58 59 59
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	TCF FICA ANDI Con Con Con Con	P/IP E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE Inmande de réglage de canal : Inmande de réglage du canal d'un service spécifique : Inmande de demande du canal d'un service spécifique Inmande d'arrêt de liaison	EXION ET 57 58 58 58 59 59 59
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6	TCF FICA ANDI Con Con Con Con Con	P/IP E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE Immande de réglage de canal : Immande de réglage du canal d'un service spécifique : Immande de demande du canal d'un service spécifique Immande d'arrêt de liaison Immande de reconnexion	EXION ET 57 58 58 58 58 59 59 59
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7	TCF FICA ANDI Con Con Con Con Con Con	P/IP. E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE mande de réglage de canal : mande de réglage du canal d'un service spécifique : mande de demande du canal d'un service spécifique mande d'arrêt de liaison mande d'arrêt de liaison mande de reconnexion mande de désactivation de sortie HDMI	EXION ET 57 58 58 58 58 59 59 59 60 60 60
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8	TCF FICA ANDI Con Con Con Con Con Con	P/IP E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE mande de réglage de canal : mande de réglage du canal d'un service spécifique : mande de demande du canal d'un service spécifique mande d'arrêt de liaison mande d'arrêt de liaison mande de reconnexion mande de reconnexion de sortie HDMI mande de désactivation de sortie HDMI	EXION ET 57 58 58 58 59 59 60 60 60 60 60
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9	TCF FICA ANDI Con Con Con Con Con Con Con	P/IP E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE mande de réglage de canal : mande de réglage du canal d'un service spécifique : mande de demande du canal d'un service spécifique mande de demande du canal d'un service spécifique mande de reconnexion mande de reconnexion mande de reconnexion de sortie HDMI mande de désactivation de sortie HDMI mande de mise en pause du flux vidéo	EXION ET 57 58 58 58 58 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10	TCF FICA ANDI Con Con Con Con Con Con Con Con	P/IP E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE mande de réglage de canal : mande de réglage du canal d'un service spécifique : mande de demande du canal d'un service spécifique mande de reconnexion mande de reconnexion de sortie HDMI mande de mise en pause du flux vidéo mande de redémarrage	EXION ET 57 58 58 58 58 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60
* COI 15 16	NTROL PROTO IDENTII COMM/ 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 COMM/	TCF FICA ANDI Con Con Con Con Con Con Con Con	P/IP E DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONN TION ES DE CONTRÔLE mande de réglage de canal : mande de réglage du canal d'un service spécifique : mande de demande du canal d'un service spécifique mande de reconnexion mande de reconnexion de sortie HDMI mande de désactivation de sortie HDMI mande de mise en pause du flux vidéo mande de redémarrage ES POUR MUR D'IMAGES	EXION ET 57 58 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61



19 COMMENT ENVOYER DES COMMANDES DE CONTRÔLE AVEC ECLERNET MANAGER65
19.1 Syntaxe pour chaînes de caractères Net String dans Ecler Net Manager (ENM)65
19.2 Exemples de chaînes de caractères Net String dans Ecler Net Manager 66
* How to configure a Cisco SG300 Ethernet Switch
20 HOW TO CONFIGURE A CISCO SG300 ETHERNET SWITCH INTRODUCTION 69
21 ESTABLISHING COMMUNICATION WITH THE CISCO ETHERNET SWITCH69
22 ENABLING IGMP PROTOCOL70
23 ENABLING JUMBO FRAME74
24 CONFIGURING THE DHCP SERVER75
* How to configure D-Link DGS-1210 Ethernet Switch
25 HOW TO CONFIGURE D-LINK DGS-1210 ETHERNET SWITCH INTRODUCTION
26 ESTABLISHING COMMUNICATION WITH D-LINK ETHERNET SWITCH
27 ENABLING IGMP PROTOCOL80
28 ENABLING Jumbo Frame81
29 Disabling POWER Saving and EEE (Energy Efficient Ethernet)
30 CREATING VLANS FOR DANTE™, VIDEO OVER IP AND CONTROL COEXISTENCE



1 REMARQUE IMPORTANTE



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



Le symbole d'éclair à tête de flèche dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence dans l'enceinte du produit d'une « tension dangereuse » non isolée d'une grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de fonctionnement et de maintenance (entretien) dans les documents accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT (le cas échéant) : les bornes marquées du symbole « » peuvent véhiculer un courant d'une grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution. Le câblage externe branché aux bornes doit être installé par une personne formée à cet effet ou des câbles ou cordons prêts à l'emploi doivent être utilisés.

AVERTISSEMENT : pour réduire le risque d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

AVERTISSEMENT : un appareil à construction de Classe I doit être branché à une prise secteur avec fiche de terre.

2 INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- **1.** Lisez ces instructions.
- **2.** Conservez ces instructions.
- **3.** Tenez compte de tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions
- 5. N'utilisez pas cet appareil avec de l'eau à proximité.
- 6. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec.
- **7.** Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.



- 8. Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) dégageant de la chaleur.
- **9.** Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée a deux broches, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième broche pour la mise à la terre. La broche plus large ou la troisième broche servent à votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- **10.** Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation et de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur, et du point de sortie de l'appareil.
- 11. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- **12.** Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.
- 13. Confiez toute réparation à des techniciens de maintenance qualifiés. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il est tombé.
- 14. Déconnexion du secteur : l'interrupteur POWER coupe les fonctions et les voyants de l'appareil, mais la déconnexion électrique totale s'effectue en débranchant le câble d'alimentation de la prise d'entrée secteur. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours y avoir facilement accès.
- **15.** L'appareil est relié à une prise de courant avec mise à la terre au moyen d'un cordon d'alimentation.
- **16.** Les informations de marquage se trouvent sous l'appareil.
- 17. L'appareil ne doit pas être exposé à des ruissellements d'eau ni à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur lui.



AVERTISSEMENT : ce produit ne doit en aucun cas être jeté avec les déchets ménagers non triés. Rapportez-le au centre de traitement des déchets électriques et électroniques le plus proche.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés aux personnes, animaux ou objets suite au non-respect des avertissements ci-dessus.



3 NOTE IMPORTANTE

Merci d'avoir choisi nos **prolongateurs vidéo 4K sur IP à faible latence VEO-XTI2L et VEO-XRI2L**.

Il est **TRÈS IMPORTANT** de lire attentivement ce mode d'emploi et d'en comprendre parfaitement le contenu avant toute connexion afin d'optimiser votre utilisation et de tirer les meilleures performances de cet équipement.

Pour garantir un fonctionnement optimal de cet appareil, nous vous recommandons de faire assurer sa maintenance par nos services techniques agréés.

Les VEO-XTI2L et VEO-XRI2L bénéficient d'une garantie de 3 ans.

4 INTRODUCTION

Les VEO-XTI2L et VEO-XRI2L offrent une solution très polyvalente pour la distribution de signaux vidéo, audio et de contrôle sur un réseau local (LAN). Ils peuvent être utilisés comme prolongateurs sur IP pour vidéo 4K, audio et KVM, dans de multiples configurations, telles que point à point, point à multipoint et multipoint à multipoint, ou comme dispositifs d'assemblage de murs d'images. Ils comprennent également des fonctions de contrôle par renvoi de signal USB, RS232 et IR, et peuvent être facilement configurés et gérés à l'aide d'EclerNet Manager, un logiciel utilitaire pour PC (puisqu'il s'agit de dispositifs compatibles), ou de l'interface Web.

4.1 Caractéristiques

- Prolongateur HDMI UHD 4K sur IP/fibre
- Prolongateur USB2.0 sur IP
- Permet des distances de transmission allant jusqu'à 120 m sur un seul câble Cat. 5e/6
- Permet des rallonges par fibre optique allant jusqu'à 60 km (monomode)
- Accepte les entrées jusqu'à 3840x2160 à 60 Hz, YUV 4:2:0, et la sortie en 3840x2160 à 30 Hz
- Compatible HDCP 2.2 / HDCP1.4
- Prend en charge le renvoi IR large bande bidirectionnel (38 kHz-56 kHz)
- Prend en charge le renvoi des commandes RS-232 et Telnet
- Comprend une télécommande d'infrarouges/façade pour le canal d'identification de groupe, avec un afficheur à LED indiquant le groupe actuellement utilisé
- Prend en charge les formats Dolby True HD et DTS-HD Master Audio
- Prend en charge les formats vidéo 3D



- SPDIF 5.1 incorporé et non incorporé, et stéréo analogique G/D
- Prend en charge l'assemblage de murs d'images (la taille maximale est de 8x8)
- Installation facile sur des réseaux locaux (LAN) conformes aux normes Gigabit et IGMP
- Prend en charge l'alimentation par Ethernet (PoE : Power over Ethernet) ou une alimentation 5 V-18 V externe

5 CONTENU DE L'EMBALLAGE

5.1 Ensemble VEO-XTI2L

- 1 émetteur 4K sur IP
- 1 télécommande IR
- 1 câble d'émission IR
- 2 câbles de réception IR
- 1 connecteur Phoenix (Euroblock) pour l'extrémité du câble RS232
- 4 vis
- 2 équerres de montage amovibles
- 1 adaptateur d'alimentation CC 5 V avec broches internationales

5.2 Ensemble VEO-XRI2L

- 1 récepteur 4K sur IP
- 1 télécommande IR
- 1 câble d'émission IR
- 2 câbles de réception IR
- 1 connecteur Phoenix (Euroblock) pour l'extrémité du câble RS232
- 4 vis
- 2 équerres de montage amovibles
- 1 adaptateur d'alimentation CC 5 V avec broches internationales



6 DESCRIPTIONS DES FACES

6.1 Émetteur

6.1.1 Face avant



- 1. Non activé
- 2. Non activé
- 3. Voyant d'état audio analogique
- 4. Connecteur d'entrée ligne pour audio analogique
- 5. Connecteur IR-RX pour capteur IR
- 6. Connecteur IR-TX pour émetteur IR
- 7. Capteur IR pour télécommande
- 8. Port RS-232 full-duplex
- **9.** <u>Mode Program</u> : dans ce mode, le port RS-232 sert à contrôler l'unité, ce qui désactive le port IR-EXT</u>
- **10.** <u>Mode Normal</u> : dans ce mode, le port RS-232 agit comme un prolongateur de renvoi
- 11. Afficheur d'identifiant de groupe à LED
- **12.** Bouton de diminution d'identifiant de groupe
- 13. Bouton d'augmentation d'identifiant de groupe
- 14. Bouton de fonction (voir le chapitre Description des boutons de fonction)
- 15. Bouton de fonction (voir le chapitre Description des boutons de fonction)
- **16.** Bouton de sélection HDMI, S/PDIF ou audio analogique (la sélection audio par défaut est HDMI).



6.1.2 Face arrière



- **1.** Bouton Reset de réinitialisation (pressez-le pendant 1 seconde pour réinitialiser l'appareil)
- 2. Voyant de connexion par fibre optique
- 3. Prise pour fibre optique SFP
- 4. Connecteur Cat. 5e/6
- 5. Port d'entrée HDMI
- 6. Entrée USB (type B)
- 7. Connecteur d'entrée CC 5 V
- 8. LED témoin d'alimentation



6.2 Récepteur

6.2.1 Face avant



- 1. Voyant d'état S/PDIF
- 2. Connecteur S/PDIF de sortie audio
- 3. Voyant d'état audio analogique
- 4. Connecteur de sortie ligne audio analogique
- 5. Connecteur IR-RX pour capteur IR
- 6. Connecteur IR-TX pour émetteur IR
- 7. Capteur IR pour télécommande
- 8. Port RS-232 full-duplex
- **9.** <u>Program Mode</u> : dans ce mode, le port RS-232 sert à contrôler l'unité, ce qui désactive le port IR-EXT
- **10.** <u>Mode Normal</u> : dans ce mode, le port RS-232 agit comme un prolongateur de renvoi
- 11. Afficheur d'identifiant de groupe à LED
- 12. Bouton de diminution d'identifiant de groupe
- 13. Bouton d'augmentation d'identifiant de groupe
- 14. Bouton de fonction (voir le chapitre Description des boutons de fonction)
- 15. Bouton de fonction (voir le chapitre Description des boutons de fonction)
- **16.** Bouton de sélection HDMI, S/PDIF ou audio analogique (la sélection audio par défaut est HDMI).



6.2.2 Face arrière



- **1.** Bouton Reset de réinitialisation (pressez-le pendant 1 seconde pour réinitialiser l'appareil)
- 2. Voyant de connexion par fibre optique
- **3.** Prise pour fibre optique SFP
- **4.** Connecteur Cat. 5e/6
- 5. Port de sortie HDMI
- 6. Entrée USB (type A)
- 7. Connecteur d'entrée CC 5 V
- 8. LED témoin d'alimentation

6.3 Connexions du capteur et de l'émetteur IR





6.4 Sélection de l'identifiant de groupe avec la télécommande

L'identifiant de groupe (ou Group ID) peut être sélectionné à l'aide de la télécommande IR fournie. Vous devez vous assurer que le capteur IR-Ext est connecté (voir le chapitre « <u>Contenu de l'emballage</u> »). La télécommande peut être utilisée pour changer l'identifiant de groupe, comme expliqué ci-dessous.



- Une fois le numéro de groupe à deux chiffres affiché, appuyez sur « + » ou « » pour sélectionner l'identifiant de groupe précédent ou suivant.
- Utilisez les touches numériques pour directement sélectionner l'identifiant de groupe souhaité. Par exemple, si vous devez sélectionner 01, appuyez sur « 0 », puis sur « 1 ».

Exemple :







6.5 Description des boutons de fonction

Émetteur		Récepteur		
Bouton un	Bouton deux	Bouton un	Bouton deux	
(Button 1)	(Button 2)	(Button 1)	(Button 2)	
Liaison	Mode	Liaison	Mode	
ON/OFF	vidéo/graphique	ON/OFF	vidéo/graphique	

Caractéristique	Description
Liaison	En appuyant sur ce bouton, vous pouvez activer ou désactiver le streaming vidéo. Lorsque le signal vidéo est désactivé, l'écran de veille indiquant l'état actuel réapparaît sur le moniteur de destination, jusqu'à ce que la transmission ne soit plus activée.
Mode vidéo/graphique	 L'utilisateur peut sélectionner le mode vidéo ou le mode graphique en appuyant sur ce bouton : Mode vidéo : la stabilité de la vidéo sera privilégiée par rapport à la bande passante et à la résolution, afin de garantir une lecture fluide Mode graphique : la meilleure expérience de visualisation sera assurée pour les flux à dominante graphique/textuelle Lorsque vous appuyez sur le bouton pour passer d'un mode à l'autre, un texte apparaît au centre du moniteur de destination, en vert, indiquant le mode actif (« Graphic Mode » ou « Video mode »)

Note : le réglage des boutons est conservé dans la mémoire flash interne et rappelé après redémarrage.

6.6 Description du bouton de commande Audio

Émetteur

Le bouton « Audio » de l'émetteur VEO-XTI2L permet de sélectionner l'entrée ligne (« Line in »). Le signal audio externe sera incorporé au flux vidéo de l'entrée HDMI, écrasant tout signal audio pouvant originellement exister.

Récepteur

Le bouton « Audio » du récepteur VEO-XRI2L permet de choisir entre les sorties « Line out » et « SPDIF out », par lesquelles une copie du signal audio reçu de l'émetteur sera extraite. Dans les deux cas, le son du signal vidéo HDMI sera toujours présent dans le flux vidéo.



7 INSTALLATION ET CONFIGURATION

7.1 Démarrage

- 1. Vérifiez que l'alimentation électrique est débranchée.
- **2.** À l'aide de câbles HDMI, connectez l'émetteur à la source vidéo et le récepteur à un moniteur ou à un écran.
- **3.** Connectez les câbles USB entre l'émetteur et l'ordinateur et connectez les périphériques USB supplémentaires tels que souris USB, clavier USB et clé USB au récepteur.
- **4.** Connectez l'émetteur et le récepteur au commutateur (« switch ») Ethernet à l'aide d'un câble réseau.
- 5. Allumez et activez tous les appareils connectés.
- 6. Allumez l'émetteur, le récepteur ou le commutateur à PoE.
- **7.** Connectez le câble de rallonge IR à l'émetteur et le câble du récepteur IR au récepteur, pour la commande à distance.

7.2 Comment trouver l'adresse IP des appareils

Les VEO-XTI2L et VEO-XRI2L ont la fonction « Auto IP » activée par défaut. Auto IP permet l'attribution automatique d'adresses IP lorsque plusieurs appareils sont connectés au même réseau. Le sous-réseau IP est par défaut <u>169.254.x.y</u>.

Pour connaître l'adresse IP de chaque appareil, il est recommandé de consulter les chapitres « <u>Comment trouver des appareils avec EclerNet Manager</u> » et « <u>Comment trouver des appareils avec Control Centre</u> ».

Si vous n'avez pas de PC, il est également possible de trouver l'adresse IP grâce à la procédure suivante :



Récepteur

• Connectez la sortie HDMI du récepteur à un écran. Le récepteur affichera les informations d'adresse IP dans le coin inférieur droit du moniteur. L'adresse IP locale (« Local IP ») est l'adresse du récepteur.



Émetteur

 Connectez l'émetteur au récepteur, sans aucune source branchée à l'entrée HDMI. Puis, avec le récepteur connecté à un écran par sa sortie HDMI, sélectionnez le même identifiant de groupe pour les deux appareils à l'aide des boutons de face avant. Les informations d'adresse IP pour les deux appareils seront affichées dans le coin inférieur droit du moniteur. L'adresse IP locale (« Local IP ») est l'adresse du récepteur et l'adresse IP distante (« Remote IP ») est l'adresse de l'émetteur.





7.3 Exigences et recommandations pour l'utilisation d'un réseau vidéo IP VEO

Il est nécessaire d'utiliser des commutateurs gigabit prenant en charge les trames géantes (« jumbo frames ») (ou, à défaut, de pouvoir étendre la taille du paquet IP) et l'IGMP. Cela créera les conditions les plus appropriées à la fois pour les réseaux vidéo IP autonomes et pour les systèmes vidéo IP partageant le réseau avec d'autres flux de données.

Le débit de transmission typique généré par ces appareils est d'environ 300 Mbit/s, c'est pourquoi l'utilisation de réseaux dédiés ou VLAN est fortement recommandée. Vous devez vous assurer que la capacité de traitement du commutateur gigabit est supérieure à celle requise par le système VEO.

La bande passante mesurée montre le trafic vidéo dans une installation typique, fournissant à la fois la valeur moyenne et les variations de performance entre minimum et maximum (Mbit/s) dans le tableau ci-dessous :

Résolution vidéo	Niveau de qualité	Fréquence d'images maximale	Bande passante moyenne du réseau (Mbit/s)
3840x2160 (2160p30)	Auto	30	218 (146~268)
1920x1080 (1080p)	Auto	60	133 (80~210)
1280x720 (720p)	Auto	60	147 (112~177)
1600x1200 (UXGA)	Auto	60	81 (57~105)
1280x1024 (SXGA)	Auto	60	113 (79~150)
1024x768 (XGA)	Auto	60	81 (72~120)
800x600 (SVGA)	Auto	60	66 (49~82)
640x480 (VGA)	Auto	60	43 (29~56)



8 TOPOLOGIE ET CONFIGURATIONS DU SYSTÈME

Note : la connexion ou la déconnexion de câbles HDMI alors que les appareils VEO sont allumés peut entraîner des pertes de signal vidéo le temps qu'une connexion stable soit rétablie.

8.1 Connexion point à point



Quand le VEO-XTI2L et le VEO-XRI2L sont connectés comme simple rallonge dans une topologie point à point, aucune configuration n'est nécessaire. Les appareils ont un réglage « Auto IP » (169.254.x.x) par défaut et chaque émetteur envoie un flux vidéo <u>unicast</u> au récepteur correspondant quand le même identifiant de groupe est sélectionné. La connexion point à point est la connexion par défaut.

8.2 Connexions et fonctionnement point à multipoint



Lorsque le VEO-XTI2L et le VEO-XRI2L sont connectés en tant que système de distribution dans le cadre d'une connexion point à multipoint, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés en mode <u>multicast</u> (voir les chapitres « <u>Quelles sont</u> <u>les fonctions disponibles lors de l'emploi des appareils avec EclerNet Manager »</u>, « <u>Configuration du mode de diffusion avec Control Centre</u> » et « <u>Casting Mode (Mode de diffusion</u>) » de ce manuel). Chaque récepteur doit être réglé sur le même identifiant de groupe que l'émetteur.





8.3 Connexions et fonctionnement multipoint à multipoint

Quand le VEO-XTI2L et le VEO-XRI2L sont connectés en tant que système matriciel sur IP dans une configuration multipoint à multipoint, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés en mode <u>multicast</u>. Chaque récepteur peut décoder le flux correspondant à l'identifiant de groupe de l'émetteur souhaité.



8.4 Connexions pour applications interactives

Lorsqu'il est nécessaire de contrôler des contenus vidéo interactifs au moyen d'écrans tactiles, ou d'avoir des extensions KVM (clavier, souris, vidéo), les signaux USB doivent être prolongés, en plus des signaux vidéo. Reportez-vous au chapitre « <u>Renvoi des</u> <u>données USB par IP</u> » de ce manuel pour de plus amples instructions.

GIGA ETHERNET SWITCH (WITH IGMP AND JUMBO FRAME)



8.5 Mode mur d'images



Quand le VEO-XTI2L et le VEO-XRI2L sont utilisés en mode mur d'images, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés en mode <u>multicast</u>. Chaque récepteur doit être réglé sur le même identifiant de groupe que l'émetteur, en suivant les instructions fournies dans les chapitres « <u>Configuration du mode mur d'images avec Control Centre</u> » et « <u>Configuration du mode mur d'images avec l'interface Web » de ce manuel.</u>

Dans une structure de type mur d'images, les configurations ne doivent pas dépasser les limites suivantes :

- Plus de 253 émetteurs
- Plus de 64 récepteurs (dimensions 8x8, 64x1, etc.)

Note : dans un réseau de classe C, le nombre total d'appareils VEO (émetteurs et récepteurs) ne peut pas dépasser 65000.



9 CONFIGURATION AVEC ECLERNET MANAGER

Les VEO-XTI2L et VEO-XRI2L sont des appareils compatibles avec EclerNet Manager. Pour pouvoir commencer à travailler avec eux dans un projet, il suffit de disposer des dernières versions du logiciel de gestion et du firmware (micrologiciel interne) de ces appareils (à partir de la version v2.00r0). Une fois ceux-ci connectés au réseau de votre installation, comme décrit dans le chapitre « Installation et configuration », vous pouvez commencer le processus de configuration.

9.1 Comment trouver des appareils avec EclerNet Manager

Lancez le logiciel EclerNet Manager et sélectionnez la carte réseau correspondante. Ensuite, ouvrez l'onglet « Online and Unused Device List » (liste des appareils en ligne et inutilisés). Le logiciel va automatiquement détecter tous les appareils VEO-XTI2L et VEO-XRI2L présents sur le réseau et les répertorier dans la fenêtre en question.



Note : seuls les éléments qui n'appartiennent pas à un projet existant apparaîtront.

De cette façon, vous pouvez facilement découvrir l'adresse IP de à chaque équipement. Il est important de se rappeler que le processus de détection montrera tous les appareils connectés au réseau, qu'ils soient ou non dans la même plage de visibilité que l'ordinateur contrôleur. Toutefois, pour pouvoir les configurer et/ou les utiliser, il est essentiel que la carte réseau sélectionnée et ces appareils appartiennent au même domaine réseau.



Si vous devez modifier l'un des paramètres réseau des équipements détectés, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'élément sélectionné pour afficher le menu des actions et de choisir l'option « Network Configuration » (configuration du réseau), avec laquelle vous pouvez modifier les informations relatives à l'identifiant réseau.

File Edit UCP Server View H	lelp
Explorer	esign 🔀 Deploy
mm Project Explorer (192.168	3.1.13 - Local) Groups from
Devices	(1 groups) All
Channels	(1 groups)
User Control Panels	(0 Panels)
	Members fro
Y	
📃 🔲 Online and Unused Devic	ce List 🗕 🛨
VEO-XRI2L 192,168,1.16 : 2210	Add to Project
Eminter VEO-XTI2L 192.168.1.14 : 2210	Activate Device Finder
	Network Configuration
Network	configuration 😵
Device "V	EO-XRI2L"
Ethernet MAC	00-1A-96-FE-02-6A
IP Address	192.168.1.16
UDP Port	2210
IP Subnet Mask	255.255.255.0
IP Gateway	192.168.1.1
ок	Cancel

Si l'un des équipements n'appartient pas au réseau, l'ordinateur contrôleur doit être configuré dans la plage réseau de l'appareil en question, et le processus doit être répété afin de ramener l'adresse IP de l'équipement dans la plage souhaitée.



9.2 Comment ajouter les VEO-XTI2l et VEO-XRI2L à un projet EclerNet Manager

Une fois que tous les appareils ont été détectés, ils peuvent être incorporés dans un projet EclerNet Manager en faisant simplement glisser chaque élément individuel dans l'une des zones de travail du logiciel, indiquées par un cadre vert.



Pour ajouter tous les éléments en une seule fois, utilisez la fonction « Add All to Project » (tout ajouter au projet).





Dès que ce processus est terminé, les appareils ajoutés apparaissent dans la fenêtre « Devices » (appareils) et disparaissent de la liste des appareils en ligne et inutilisés (« Online and Unused Device List »). Un indicateur vert apparaît si ces éléments sont prêts à être configurés et/ou utilisés.

File	Edit	UCP Server	View	Help			
		E Explore	r 📘	Design	🙀 De	ploy	
	- Pro	oject Explor	er (192.1	68.1.13	- Local)		
	V Dev	vices				(1 g	roups)
		All					(2)
		(*********** VEC	D-XTI2L			VEO-X	T12L
		VEC	D-XRI2L			VEO-X	RIZL 📮
	D Cha	annels		_		(1 g	roups)
	Use	er Control Pa	inels			(0)	Panels)
3	- On	line and Un	used De	vice List			
0							
C							
U							
S-3							



Si l'indicateur est rouge, vous devez en chercher la raison. La raison la plus probable est que cet équipement ne se trouve pas dans la même plage de réseau que l'ordinateur contrôleur.





9.3 Quelles sont les fonctions disponibles lors de l'emploi des appareils avec EclerNet Manager ?

Les appareils VEO-XTI2L et VEO-XRI2L permettent de contrôler différentes fonctions associées aux caractéristiques internes de chacun des équipements à contrôler :

9.3.1 Fonctions associées à l'émetteur VEO-XTI2L

Vous pourrez contrôler les paramètres suivants pour l'émetteur VEO-XTI2L :

- **CONFIG** : cette section vous permet de sélectionner le mode de transmission « Unicast » ou « Multicast ».
- **NETWORKING** : cette section ouvre la boîte de dialogue qui vous permet de modifier les informations réseau de l'appareil.
- **SETTINGS** : cette section vous permet de sélectionner le canal de transmission sur lequel fonctionnera l'émetteur.

VEO-XTI2L			FIRMWARE	v2.00r1
			NG	
Casting Mode MULTICAST		Ethernet MAC	00-1A-96-FE-01-51	
		IP Address	192.168.1.14	
		UDP Port	2210	
		Subnet Mask	255.255.255.0	
		Gateway	192.168.1.1	
SETTINGS				
Channel Selection 3	¢			



9.3.2 Fonctions associées au récepteur VEO-XRI2L

Vous pourrez contrôler les paramètres suivants pour le récepteur VEO-XRI2L :

VEO-XRI2I	_	*		FIRMWARE v2.00r1
CONFIG				٩G
Casting Mode	MULTICAST		Ethernet MAC	00-1A-96-FE-02-6A
Video Wall in Use	2x2		IP Address	192.168.1.16
Video Wall Position	1x1		UDP Port	2210
Rotation	0		Subnet Mask	255.255.255.0
			Gateway	192.168.1.1
SETTINGS				
Channel Selection	3	¢		
Video Out Mute				

 CONFIG : cette section vous permet de sélectionner le mode de transmission « Unicast » ou « Multicast » d'une part, et le mode de fonctionnement « Videowall » (mur d'images) d'autre part. En outre, vous pouvez définir et ajuster les dimensions et la disposition d'une image après activation.

VEO-XRI2L Device Configuration					
)-XRI2I	Device "VEO-XRI2L"				
Casting Mode MU	LTICAST 🗢				
VIDEO WALL ROWS NUMBER 2	\$				
VIDEO WALL COLUMNS NUMBER 2	¢				
VIDEO WALL ROW POSITION 1		20			
VIDEO WALL COLUMN POSITION 1	\$				
and Scienting 1					
ROTATION ANGLE (DEG) 0	\$				
U	nit: 0.1 mm				
OUTSIDE WIDTH (OW)	1	OW.			
OUTSIDE HEIGHT (OH)	1	Ĩ			
WIDTH OF VISIBLE AREA (VW)	1	ин ОН			
HEIGHT OF VISIBLE AREA (VH)	1	+			
	Unit:	0.1mm			
OK Cancel					



- **1. NETWORKING** : cette section ouvre la boîte de dialogue qui vous permet de modifier les informations réseau de l'appareil.
- 2. SETTINGS :
 - **Channel Selection** : ce paramètre vous permet de sélectionner le canal de transmission sur lequel le récepteur fonctionnera.
 - Video Out Mute : cette fonction vous permet d'activer/désactiver le signal vidéo de sortie sur le récepteur.
- 9.3.3 <u>Comment ajouter des fonctions de contrôle à un panneau de commande par</u> <u>l'utilisateur (UCP – User Control Panel)</u>

Ces fonctions peuvent être intégrées aux panneaux de commande par l'utilisateur (UCP). Vous devez d'abord créer ou importer un panneau. Après ajout des boutons pertinents, double-cliquez pour afficher la boîte de dialogue où chaque fonction peut être assignée.





Il est également possible d'ajouter des boutons Net String, afin de faire fonctionner ces appareils à l'aide de commandes de contrôle. Cette opération est décrite dans le document <u>manuel de contrôle par TCP-IP des VEO-XTI2L et VEO-XRI2L Ecler</u>, associé à ce mode d'emploi.

10 CONFIGURATION AVEC VEO XTI2L - XRI2L CONTROL CENTRE

Si le firmware d'un des appareils est antérieur à la version 2.00r0, il n'est pas compatible avec EclerNet Manager. Dans ce cas, le seul moyen existant pour gérer l'équipement sera le logiciel utilitaire *VEO-XTI2L - XRI2L Control Centre* pour PC. Une fois le logiciel installé, assurez-vous que le PC et les appareils VEO sont dans le même domaine réseau. Pour vérifier l'adresse IP des appareils, reportez-vous au chapitre « <u>Comment trouver</u> <u>l'adresse IP des appareils</u> ».

10.1 Comment trouver des appareils avec Control Centre

Lancez le logiciel et la page de détection d'appareil s'affichera. Cliquez sur le bouton « Scan » pour lancer la recherche des appareils actifs sur le réseau, et trouver leur adresse IP. Par défaut, les émetteurs et les récepteurs sont configurés en mode « Unicast » et « Auto IP ».

Scan	Upgrade	. F	actory Default	Reboot Apply	Video Wall Bezel and Gap Compansation(Unit: 0. 1mm) OW: 0 OH: 0
Device Info					VW: 0 VH: 0
Version:	Hostname II):	Lan Status:	MAC Address:	Vertical Monitor Count: 5
x		Casting Mode		RX	Horizontal Monitor Count: 5
[P	Hostname ID	Multicast Multicast IP:	🖱 Unicast	IP Multicost IP OSI	0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
		IP Mode	DHCD Static		2_0 2_1 2_2 2_3 2_4 3_0 3_1 3_2 3_3 3_4
		ID Address:	JUNCP C State		4_0 4_1 4_2 4_3 4_4
		Subnet Mask:			Preference Stretch Type: Et In
		Default Gateway:			Clockwise Rotate: D



Scan Upg	Factory Default	Reboot Apply	OW: 0 OH: 0
			VW: 0 VH: 0
Device Info Hostname ID: 00	Lan Status: s_attaching	MAC Address: 024DF5C5E505	Wall Size and Position Layout
rx	Casting Mode	RX	Horizontal Monitor Count: 5
IP Hostname ID 169.254.852 00	Multicast Multicast P: 225.0.100.0	IP Multicast IP OSI 169.254.5.9 225.0.100.0 0	0_0 0_1 0_2 0_3 0_ 1_0 1_1 1_2 1_3 1_
	IP Mode		2.0 2.1 2.2 2.3 2.
	le Auto IP 💿 DHCP 💿 Static	-	
	IP Address: 169 254 8 52 Subnet Masks 255 255 0 0		Preference Stretch Type: Fit In
<	Default Gateway: 169 . 254 . 0 . 1	-	Clockwise Rotate: 0

Pour modifier les paramètres, tels que l'adresse IP, l'identifiant d'hôte, le mode de diffusion ou le mode IP, il suffit de sélectionner l'appareil à configurer et de saisir les données requises. Cette page vous permet également de faire redémarrer (« Reboot ») l'appareil sélectionné ou de rétablir ses réglages d'usine à distance (« Factory Default »).

Vous devez cliquer sur « Apply » (appliquer) après avoir effectué les modifications.

10.2 Configuration du mode de diffusion avec Control Centre

Pour composer un mur d'images, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés avec le même identifiant de groupe (IP multicast).

Dans une configuration multipoint à multipoint, matricielle ou mur d'images, les émetteurs et les récepteurs doivent être réglés en mode multicast. Vous devez changer le mode de diffusion de unicast en multicast, comme représenté ci-dessous, et cliquer sur « Apply » (appliquer) pour valider la nouvelle configuration.

Scan	Upgrade	Factory Default	Reboot	Video Wal Bezel and Gap Compensation(Unit: 0. 1mm) CW: 0 DH: 0
Device Info				VW: 0 VH: 0
version:	Hostname 101	Lan StatUS:	MAC ACCRESS!	Vertical Monitor Count: 5
x	Casting Mode		RX	Horizontal Monitor Count: 5 🗸
<i>₽~</i> 110:	Multicast IP:	Unicast	IP Multicast IP OSI	
	IP Mode	© DHCP ◎ Static		2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4
	IP Address:	· · · ·		4_0 4_1 4_2 4_3 4_4 Preference
	Subnet Mask:	· · · ·		Stretch Type: Fit In Clockwise Rotate: D
	Default Gateway:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Show OSD



10.3 Configuration du mode mur d'images avec Control Centre

Pour composer un mur d'images, les émetteurs et les récepteurs doivent être configurés avec le même identifiant de groupe (IP multicast).

L'identifiant de groupe de chaque appareil peut être sélectionné par logiciel. Chacun correspond à une adresse IP multicast, comme représenté ci-dessous.

Scan	Upar	ade	Factory Default	Reboot Acoly	Bezel and Gap Compensation(Unit: 0.1mm)
					OW: 0 OH: 0
					VW: 0 VH: D
Version:	Hostnam	ne ID:	Lan Status:	MAC Address:	Wall Size and Position Layout
					Vertical Monitor Count: 5 -
тх		Casting Mode		RX	Horizontal Monitor Count: 5
P	Hostname ID	🖱 Multicast	O Unicast	IP Multicast IP OSI	0_0 0_1 0_2 0_3 0_4
		Multicast IP:	•		10 11 12 13 14
		IP Mode	225.0.100.1 225.0.100.1 225.0.100.2	-	20 21 22 23 24
			225.0.100.3 225.0.100.4 225.0.100.5		3_0 3_1 3_2 3_3 3_4
		O Auto IP	225.0.100.6 225.0.100.7		
		IP Address:	225.0.100.8 225.0.100.9 225.0.100.10		Preference
		Subnet Mask:	225.0.100.11		Stretch Type: Fit In 🝷
		Default Catavan	225.0.100.13 225.0.100.14 225.0.100.15		Clockwise Rotate: 0 💌
		Derduit Gateway;			Show OSD

Le nombre de moniteurs verticaux (« Vertical Monitor Count ») et le nombre de moniteurs horizontaux (« Horizontal Monitor Count ») doivent être modifiés en fonction de la taille de mur d'images souhaitée.

Exemple : pour un mur vidéo 2x2, les deux premiers champs de « Wall size and Position Layout » (taille du mur et position des écrans) seront réglés sur « 2 », comme ci-dessous :

Scan Upg	rade Factory Default	Reboot Apply	Bezel and Gap Compensation(Unit: 0.1mm)
			OW: 0 OH: 0
Device Info			VW: 0 VH: 0
Hostname ID: 01	Lan Status: s_attaching	MAC Address: 024DF5C5E505	Wall Size and Position Layout Vertical Monitor Count: 2
x	Casting Mode	RX	Horizontal Monitor Count:
IP Hostname ID	Multicast O Unicast	IP Multicast IP OSI	
169.254.8.52 01	Multicast IP: 225.0.100.1 🔹		i_0 i_1
	IP Node		
	🖲 Auto JP 💮 DHCP 💮 Static		
	IP Address: 169 , 254 , 8 , 52		Preference
	Subnet Mask: 255 . 255 . 0 . 0		Stretch Type:
	Default Gateway: 169 . 254 . 0 . 1		



Activer la fonction d'affichage à l'écran en cochant « Show OSD » permet d'attribuer un numéro OSD à chaque écran et de l'y afficher. C'est une fonction utile pour identifier chaque récepteur et moniteur.

Scan	Unorade		Factory Default		Reboot	Apply	ezel and Gap Compensation	n(Unit: 0.1mm)
						- and	OW: 0	OH: 0
Jevice Info							VW: 0	VH: D
Version:	Hostname II):	Lan Stat.	JS:	MAC Address:	-V	/all Size and Position Layout Vertical Monitor Count:	t 2
x		Casting Mode			RX		Horizontal Monitor Count:	2
P H	lostname ID	Multicast Multicast IP;	() Unica	est	IP Multicast	IP OSI	0_0 0_1 1_0 1_1	
		IP Mode	O DHCP (🔿 Static				
		IP Address:		•		P	reference	
		Subnet Mask:					Stretch Type: Clockwise Rotate:	Fitln ·
		Default Gateway:					Show OSD	

Vous devez faire glisser et déposer le numéro d'OSD reçu sur la position correspondante dans le mur d'images, comme indiqué ci-dessous :

Scan Upg	Factory Default	Reboot Apply	OW: 0 OH: 0
Device Info	Lan Statuer e attaching	MAC Advisor 034DESCSES/S	Wall Size and Position Layout
			Vertical Monitor Count: 2
rx	Casting Mode	RX	Horizontal Monitor Count: 2
IP Hostname ID	Multicast O Unicast	IP Multicast IP OSI	
169.254.8.52 00		159.254.5.9 225.0.100.0 0	0_0 0_1
	Multicast IP: 225.0.100.0 -	169.254.5.16 225.0.100.1 1	10 11
		169.254.5.25 225.0.100.2 2	
	IP Mode	159.254.5.41 225.0.100.3 3	
	Auto IP O DHCP O Static		
	IP Address: 169 . 254 . 8 . 52		Preference
	Subnet Mask: 255 . 255 . 0 . 0		Stretch Type: Fit In
			Clockwise Rotate: 0
< III	Default Gateway: 169 . 254 . 0 . 1	4 m b	Show OSD





11 CONFIGURATION AVEC L'INTERFACE WEB

Les appareils VEO peuvent également être configurés au moyen de leur propre interface Web intégrée, en saisissant simplement l'adresse IP de l'appareil dans un navigateur Web (Google Chrome recommandé).

Reportez-vous au chapitre « <u>Comment trouver l'adresse IP des appareils</u> » pour trouver l'adresse IP de l'appareil, et assurez-vous que la carte réseau de votre PC est configurée dans le même domaine réseau que les appareils VEO.

Une fois que vous avez ouvert la page Web, elle affiche 4 onglets de configuration : System (système), Video Wall (mur d'images), Network (réseau) et Functions (fonctions).

11.1 Configuration des paramètres du système

11.1.1 Informations sur le firmware et mise à jour

L'onglet « System » comprend la section « Version Information » qui affiche la version du firmware ainsi que des informations relatives au produit. Si vous avez besoin d'une mise à jour du firmware, veuillez contacter l'assistance technique d'Ecler.

ysten	N Video Wall Network Functions	
🔻 Ve	rsion Information:	
T 3 1 1 A	ue, 10 Nov 2015 15:55:59 +0800 213775516 204056 u-boot_c.bin 342515585 3087744 uuImage 037350415 13568000 initrd2m 6.1.1 Build 2030	
♦ Up	odate Firmware:	
• Ut	ilities:	
▶ Sta	atistics:	



11.1.2 Utilities (Utilitaires)

L'onglet « Utilities » vous permet de restaurer les réglages d'usine par défaut (« Factory Default ») de l'appareil ou de le faire redémarrer (« Reboot ») à distance. Il est également possible d'y tester les commandes API grâce à la console pour ligne de commande API (« Console API Command »).

Update Firmware:			
Utilities:			1
Factory Default	Reboot	1	
Console API Cor	nmand		
			Apply
Output			



11.1.3 Statistics (Statistiques)

Cet onglet affiche plus d'informations, telles que l'état de l'équipement, les paramètres réseau et des informations concernant la résolution et la synchronisation vidéo.

Version Information:		
Update Firmware:		
Utilities:		
Statistics:		
State Machine		
State: s_search		
Network		
ID (Host Name): 82	A8D853D73	
IP Address: 169.254	6.167	
Subnet Mask: 255.2	5.0.0	
Default Gateway: 16	9.254.0.254	
MAC Address: 82CA	D853D73	
Casting Mode: Unica	st Mode	
Link Status: on		
Link Mode: 1G		
Video		
Local Video Output:		
attached-n		
Video Timing Inform	ation:	
timing-[34] 640x4 type-RGB	80p@60Hz H- V-	
color depth=0		


11.2 Configuration du mode mur d'images avec l'interface Web

11.2.1 Procédure de configuration de base

La configuration du mur d'images se divise en « Basic Setup » (configuration de base) et « Advanced Setup » (configuration avancée). Dans « Basic Setup », vous trouverez les principaux paramètres de configuration du mur d'images. Cette page permet de régler la taille du mur d'images (l'émetteur et le récepteur doivent être réglés sur la même taille), la position des écrans, la compensation des cadres d'écran et la rotation ou l'étirement de l'image.

Vous devez sélectionner « This » au bas de la page pour que vos réglages affectent l'appareil actuel. Il est possible de contrôler plusieurs appareils à partir d'une même page en sélectionnant l'adresse OSD/IP correspondante comme expliqué ci-dessous.

Basic	Setup:			
	and and Can I		ention	
De	ezer and Gap (ompen	sation	
0	w:			ow
1			i i	
0	44:			
1				s l
v	w:			
3				
v	H:		L	i
3				UNIT: 0.1mm
REOF	of Position: 0 0 0 0 0	•		
P	references	Fit To		
	stretten type.	ristn		
C	lockwise Rotate:	0		•
1990				
This	y To: "This" devi	ce conne	cted by your	r browser
- st	OSD		and the second s	
- 01				



11.2.2 <u>Bezel and Gap Compensation (compensation des cadres d'écran) :</u>

Dimensions de l'écran (largeur et hauteur intérieures et extérieures)

- **OW** : largeur extérieure
- **OH** : hauteur extérieure
- VW : largeur d'affichage
- VH : hauteur d'affichage
- **1.** La largeur d'affichage doit être inférieure à la largeur extérieure et la hauteur d'affichage doit être inférieure à la hauteur extérieure.
- **2.** Si l'installateur n'a pas besoin d'utiliser ces paramètres, toutes les valeurs peuvent simplement être réglées sur 1.
- **3.** L'unité est de 0,1 mm et la valeur doit être un nombre entier.





11.2.3 Wall Size and Position Layout (taille du mur et disposition des écrans)

Vous devez sélectionner le nombre de moniteurs verticaux et/ou horizontaux, la position des lignes et la position des colonnes. Le nombre de moniteurs horizontaux et verticaux doit être indiqué, et il doit être compris entre 1 et 8.







-		H	Horizontal Monitor Count -	+
1	•			T
Horizontal Mo	nitor Count:			
1	•	1		-
Row Position:		<u>.</u>	, IIII	Monit
0	÷	:	·	Str Cou
Column Positi	on:			nt
0	•	UNIT: Panel		
0				
1				
2				
3	-			
5				
6				
7	1	-		
8				
9		*		
10				
11				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

11.2.4 Preferences (Préférences)

Sélectionnez l'option d'étirement vidéo (Stretch Type) et de rotation dans le sens horaire (Clockwise Rotate). L'image peut tenir dans l'écran (« Fit In »), ou être étirée (« Stretch Out ») et tournée de 180 ou 270 degrés.

Stretch Type:	Fit In 🔻	
Clashudan Batatat	Fit In	
Clockwise Rotate:	Stretch Out	
Preferences		
Preferences		
Preferences Stretch Type:	Fit In	
Preferences Stretch Type:	Fit In	
Preferences Stretch Type: Clockwise Rotate:	Fit In	
Preferences Stretch Type: Clockwise Rotate:	Fit In	



11.2.5 Apply To (appliquer à)

- All (tous) : configure tous les émetteurs et récepteurs du même groupe IP.
- This (local) : configure l'appareil actuel (dont l'adresse IP est indiquée dans le navigateur Web).
- Hosts ou Clients (hôtes ou clients) : sélectionne l'émetteur ou le récepteur que vous souhaitez configurer à partir de la page Web utilisée.

Stretch Typ	pe: Fit In	\sim
ockwise Rota	te: 0	

 Apply To: "All" device(s) in the list

 All
 Apply

 This
 Hosts:

 0000:169.254.10.103
 Clients:

 0:169.254.4.78
 0

• Show OSD (afficher les menus à l'écran) :

Cochez cette case pour afficher en temps réel le numéro OSD spécifique du récepteur sur l'écran connecté.

Stretch Type.	Fit In		
Clockwise Rotate:	0	•	
Apply To: "This" devic	ce connected t	y your browser	
This	 App 	ly	
This Show OSD	Арр	ły	



11.2.6 Configuration avancée

Cette section permet d'effectuer d'autres ajustements fins. Avant d'accéder à la configuration avancée (« Advanced Setup »), effectuez la configuration de base (« Basic Setup »), en définissant et en confirmant la disposition et la taille du mur d'images.

vanced Setup:	
Step 1: Choose Control Target	
Show OSD	
Step 2: Control Options	
Reset to Basic Setup:	
	Keset
Stretch Type:	Apply
Flankadar Bakita	
	Apply
Screen Layout (Row x Column):	Apply
Row Position:	
0 •	Apply
Column Position:	Αφρίγ
Horizontal Shift:	Apply
Vertical Shift:	_
Up. 0	Apply
Horizontal Scale Up (N pixels/column_count):	
19	Appay
Vertical Scale Up (N pixels/row_count):	
·	Approx
Console API Command:	



Si par exemple un mur d'images 3x5 est nécessaire, une fois la configuration de base appliquée, la configuration avancée aura d'abord l'aspect ci-dessous. Vous pouvez apporter des modifications à un groupe d'écrans en sélectionnant simplement les appareils concernés.

Vertical Mo	nitor Count:	In Network Manter Court
3	•	
Horizontal N	Ionitor Count:	
5	-	
Row Positio	n:	
0	÷	*** Cou
Column Pos	ition:	···· 1
0	-	UNIT: Panel



En cas d'erreur dans les réglages, le bouton « Reset » ramène tous les paramètres avancés à leur valeur par défaut.

Reset to Basic Setup:		
	Reset	



Le décalage et la mise à l'échelle de la vidéo peuvent être réglés à l'aide des paramètres suivants :

Vertical Shift:	
Op Down 0	Apply
Horizontal Scale Up (N pixels/column_count):	
Horizontal Scale Up (N pixels/column_count):	Apply
Horizontal Scale Up (N pixels/column_count):	Apply

Horizontal Shift (décalage horizontal) : règle le décalage horizontal de la vidéo, à gauche (Left) ou à droite (Right).



Vertical Shift (décalage vertical) : règle le décalage vertical de la vidéo, en haut (Up) ou en bas (Down).





Horizontal Scale Up (mise à l'échelle horizontale) : agrandissement horizontal de la vidéo.



Vertical Scale Up (mise à l'échelle verticale) : agrandissement vertical de la vidéo.





11.3 Configuration des paramètres réseau

La page « Network » (réseau) permet de régler les paramètres réseau et le mode de diffusion (« Casting Mode ») pour chaque appareil.

				-	
IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static		
IP Address:	169.254.6.167				
Subnet Mask:	255.255.0.0				
Default Gateway:	169.254.0.254				
Casting Mode	Inicast				
Auto select USB	operation mode p	er casting n	ode (recom	manded)	

11.3.1 <u>Auto IP</u>

Auto IP (réglé par défaut) attribue automatiquement des adresses IP si plusieurs appareils sont connectés au même réseau. Le sous-réseau IP est réglé par défaut sur 169.254.x.y. Les deux derniers numéros sont générés aléatoirement dans la plage prédéfinie.



IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	169.254.6.167			
Subnet Mask:	255.255.0.0			
Default Gateway:	169.254.0.254			

11.3.2 <u>DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ou « protocole de configuration</u> <u>dynamique des hôtes »)</u>

Si vous utilisez un commutateur réseau ou un réseau local (LAN) sur lequel un serveur DHCP est activé, il attribuera automatiquement une adresse IP unique à chaque appareil.

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	(From DHCP Se	rver)		
Subnet Mask:	(From DHCP Se	rver)		
Default Gateway:	(From DHCP Se	rver)		

Reportez-vous aux instructions du chapitre « <u>Comment trouver l'adresse IP des</u> <u>appareils</u> » pour trouver l'adresse IP attribuée à chaque appareil.



11.3.3 Configuration d'une adresse IP statique

Lorsque des adresses IP statiques sont nécessaires, vous devez établir manuellement l'adresse IP de chaque appareil. Une fois l'adresse fournie par « Auto IP » trouvée, vous pouvez accéder à la page Web de configuration en tapant simplement l'adresse de l'appareil dans un navigateur Web. Le PC contrôleur doit se trouver dans le même domaine réseau que les produits VEO.

La configuration IP peut être modifiée à l'aide de la page Web intégrée :

IP Mode:	Auto IP	DHCP	Static	
IP Address:	192.168.0.50			
Subnet Mask:	255.255.255.0			
Default Gateway:	192.168.0.1			

Après avoir modifié les paramètres Ethernet par défaut, cliquez sur le bouton « Apply » (appliquer).



11.3.4 Casting Mode (mode de diffusion)

Sélectionnez le mode de diffusion en fonction de l'application pour laquelle le prolongateur est utilisé :

- **Multicast** : requis pour les applications de diffusion, les structures matricielles ou les murs d'images point à multipoint et multipoint à multipoint
- Unicast : requis pour les applications de prolongation point à point

Multicast	Unicast				
Auto coloct	USP operation	mode per cartin	a mode (recom	(hobaca	
= Auto select	USB operation	i mode per casun	g mode (recom	mandeo)	
					(

« Auto select USB operation mode per casting mode » (sélection automatique du mode de fonctionnement USB par mode de diffusion) permet que le comportement du renvoi USB change en fonction du mode de diffusion sélectionné.

11.4 Configuration des fonctions d'exploitation

La page « Functions » (fonctions) vous permet de configurer la sortie vidéo, le mode de prolongation USB et la transmission de commandes série par IP (« Serial over IP »), tant pour l'émetteur que pour le récepteur.

La page du récepteur ressemblera à ceci :

Video	over IP
¥ Enab	le Video over IP
🖉 Enab	le Video Wall
Copy	EDID from this Video Output (Default disabled under multicast mode)
Scaler	Output Mode: Pass-Through
Timeou 🛛 Turn	t for Detecting Video Lost: 10 seconds - off screen on video lost
IISB o	Apply
Z Eneb	le USB over IP
Operati © A ® A © A	ion Mode: uto select mode (Recommission), choose per network casting mode) ctive on link (Unicast network's default mode) (Welflicast network's default mode).
Compat ⊮ ĸ	Billity Mode: /M over IP (Uacheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)



11.4.1 <u>Réglage du mode de sortie vidéo pour le récepteur</u>

- Enable Video over IP : cochez cette case pour activer la prolongation vidéo sur IP.
- Enable Video Wall : cochez cette option pour activer la fonction d'assemblage d'un mur d'images.
- Copy EDID from this Video Output : cette fonction vous permet de copier les données EDID de sortie et de les transmettre à l'émetteur. Elle est limitée au mode unicast.
- Scaler Output Mode : sélectionne le mode de sortie pour la mise à l'échelle souhaitée. Sélectionnez « Customize » (personnaliser) et saisissez 8 valeurs hexadécimales pour un plus grand choix de résolutions de sortie vidéo et de fréquences de rafraîchissement.

Par exemple :

- **1.** 8000004 : HD 720p60
- **2.** 81000061 : WXGA 1366x768 à 60 Hz
- **3.** 81000040 : WXGA+ 1440x900 à 60 Hz
- 4. 81000051 : WUXGA 1920x1200 à 60 Hz
- **5.** 8100003C : SXGA+ 1400x1050 à 60 Hz etc.

Timeout for Detecting Video Lost : définissez la temporisation de l'arrêt de la vidéo en sortie une fois la perte du signal HDMI de l'émetteur détectée. La détection de la perte du signal vidéo dépendra tout d'abord de l'activation ou non de la fonction « Turn off screen on video lost » (éteindre l'écran en cas de perte de la vidéo). Les modes de fonctionnement sont les suivants :

Timeout for Detecting Video Lost:	10 seconds -		
Turn off screen on video lost			
		A 1	



• Non activée : si cette case n'est pas cochée, la temporisation saisie pour le paramètre « Timeout for Detecting Video Lost » définira l'intervalle de temps séparant le moment où la vidéo n'est plus détectée et celui où l'écran d'information du VEO-XRI2L apparaît.



• Activée : si cette case est cochée, la temporisation saisie pour le paramètre « Timeout for Detecting Video Lost » se comportera comme dans la situation précédente. Toutefois, dans ce cas, l'écran d'information du récepteur ne reviendra pas, mais un avertissement indiquant qu'aucun signal n'est détecté apparaîtra sur chaque écran.



En cas de réglage sur « Never Timeout », la dernière image vidéo avant la perte du signal vidéo sera conservée indéfiniment, jusqu'à ce qu'un autre flux vidéo soit détecté ou que l'on fasse redémarrer l'émetteur.





11.4.2 Réglage du mode de sortie scalaire pour l'émetteur

En page « Functions » de l'émetteur, vous pouvez sélectionner la vitesse de transmission maximale pour la transmission générée.

Il est possible de régler la vitesse de transmission sur une valeur comprise entre 10 et 200 Mbit/s avec une option « Best Effort » qui optimise la vitesse de transmission en fonction de l'entrée vidéo.

11.4.3 Renvoi des données USB par IP (« USB over IP »)

Cette section vous permet de sélectionner les options de renvoi USB.

- Enable USB over IP : cochez cette option pour activer le mode de renvoi USB par IP.
- **Operation Mode** (mode de fonctionnement) :
 - **Auto select mode** : sélectionne automatiquement « Active on link » ou « Active per request » en fonction du mode de diffusion.
 - Active on link : transmission USB de l'émetteur au récepteur. Recommandé pour les configurations unicast.
 - Active per request : si plusieurs terminaux KVM contrôlent un ordinateur, la liaison USB sera activée sur demande (« per request »). Recommandé pour les configurations multicast.
- **Compatibility Mode (mode de compatibilité) :** cochez cette option afin d'activer les optimisations pour clavier et souris USB.





• Serial over IP (transmission de commandes série par IP)

- Type 2 : vous permet de prolonger une communication RS-232 fullduplex entre l'émetteur et le récepteur lorsque le sélecteur RS-232 des appareils est réglé sur Normal. D'autres options sont réservées. Une fois l'option Type 2 sélectionnée, il sera possible de régler les paramètres typiques de communication série tels que la vitesse de transmission, les bits de données, de parité et d'arrêt.
- Type 2 guest mode : permet aux VEO-XTI2L et VEOXRI2L de servir de traducteurs pour les communications TCP/IP et RS-232. Pour ce faire, vous devez créer une connexion TCP/IP en utilisant l'adresse IP de l'appareil et le port 6752. Une fois la connexion établie, les commandes envoyées par TCP/IP sont transmises de façon transparente par le port série de l'appareil VEO.

- Lindie Serie ore	r IP				
Operation Mode:					
© Type 1 (Need	extra control in	struction. Fo	advanced u	isage.)	
Type 2 (Recon	nmanded. Duml	b redirection.			
Type 2 guest	mode				
Baudrate Setting for	r Type 2:				
Daudrata	115200				
bauurate:	115200	-			
Data bits:	8	•			
Parity:	None	•			
Stop bits:	1	•			
	1.0				



12 CONNEXION PAR FIBRE OPTIQUE

Lorsque des distances de prolongation supérieures aux 100 m auxquels se limite l'Ethernet standard sont nécessaires, une liaison par fibre optique peut remplacer la liaison par fils de cuivre Cat. 5e/6. La liaison par fibre optique permet d'atteindre des distances allant jusqu'à 2 km ou 60 km, selon le mode de fibre employé (multimode ou monomode). Pour ce faire, les appareils VEO prennent en charge les modules émetteursrécepteurs SFP standard de 3,125 Gbit/s (non fournis).

Il suffit d'insérer le module émetteur-récepteur SFP dans la prise SFP pour que l'appareil VEO soit prêt à la connexion par fibre optique. Une fois la fibre optique connectée et la liaison active, la LED de connexion correspondante clignote pour indiquer son bon fonctionnement.

Note : les connexions par fibre optique et fils de cuivre peuvent être activées en même temps, mais une seule fonctionne à la fois. Le mode de connexion qui a été activé en premier a priorité. En cas de déconnexion de la source primaire, la source secondaire prend immédiatement le relais comme liaison primaire du réseau, sans que cela n'affecte la transmission.

13 RÉINITIALISATION D'USINE

Pour ces appareils VEO, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine en utilisant VEO-XTI2L-XRI2L Control Centre (voir le chapitre « <u>Configuration avec VEO-XTI2L-XRI2L Control Centre</u> ») ou la page Web (voir le chapitre « <u>Configuration avec l'interface Web</u> »).

Si l'adresse IP est inconnue, basculez le sélecteur de mode de fonctionnement sur Program, connectez une interface RS-232 (115200, 8 N 1) et envoyez la commande suivante :

/ # lmparam g MY_IP

suivie des caractères CR et LF.

Note : après une réinitialisation d'usine, le réglage d'adresse IP revient sur « Auto IP ». L'adresse IP reviendra dans la plage « 169.254.x.y ».



14 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Resolution	3840X2160@30HZ
	3840X2160@60Hz (4:2:0) supported and
	converted to 3840X2160@30Hz,
	1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i
Video connectors	HDMI 1.4 with thread lock
HDCP	2.2 Compliant
Network requirements	Accordance with IGMP and Jumbo Frames
Network transmission bit rate	Up to 300Mbps
Video latency	1 to 3 frames depending on network conditions
Network connectors	RJ45 with LED indication and SFP receptacle
Default IP	Auto IP (239.254.x.y)
PoE power operation	802.3af
Transmission distance	Up to 120m. (via CATx) in point-to-point topology;
	Up to 100m when connected to standard Ethernet
	devices; Up to 60Km via single mode fiber; Up to
	2Km via multimode fiber;
Audio formats	LPCM 2.0, Dolby True HD, DTS-HD Master audio
Sampling rate	192 kHz
Bit depth	24-bit
Analog audio connectors	3.5mm stereo minijack
Digital audio connectors	S/PDIF Toslink
IR bandwidth supported	38 -56 KHz
USB ports	TX: USB 2.0 Keyboard / Mouse 1 x USB type B
	RX: USB 2.0 Keyboard / Mouse 2 x USB type A
RS-232 Connector	3 pins Phoenix
Operating temperature	0°C - 50°C / 32°F - 122°F
Humidity	5 - 90% RH (non-condensing)
Energy consumption	3 W MAX (TX y RX)
Input supply	AC100~240V 50/60Hz Output: DC 5V/1A
Dimensions A x A x P	26mm x 170mm x 109mm (1.02" x 6.69" x 4.29")
	(TX y RX)
Weight	470g (1,036 lbs.)



VEO-XTI2L / VEO-XRI2L

CONTRÔLE PAR TCP / IP



MANUEL DE CONTRÔLE PAR TCP / IP



15 PROTOCOLE DE CONTRÔLE PAR UNE TIERCE PARTIE : CONNEXION ET IDENTIFICATION

Les VEO-XTI2L et VEO-XRI2L peuvent être contrôlés depuis des dispositifs ou systèmes de contrôle tiers par TCP/IP.

Par défaut, les émetteurs et les récepteurs sont livrés avec des réglages « Auto IP » qui permettent l'attribution automatique d'adresses IP lorsque plusieurs appareils sont connectés au même réseau. Le sous-réseau IP est par défaut 169.254.x.y.

Veuillez consulter le <u>mode d'emploi des VEO-XTI2L et VEO-XRI2L</u> pour savoir comment détecter les appareils connectés à votre réseau local (LAN) et changer l'adresse IP en fonction de votre réseau.

Une fois l'adresse IP statique définie, ouvrez une connexion TCP/IP sur le **port 24** en utilisant l'adresse IP de l'appareil ; les appareils enverront un message de bienvenue du type suivant :

UDP Se	etup	Seri	ial	TCP Client	TCP Server	UDP	Fest Mode	About
Receive	d/Se	nt da	ita		-			
Conne	cti	ng	to	169.254	.8.137 .			
Conne	cte	d t	0	169.254.	8.137			
NVT:	FF	FD	01					
NVT:	FF	FD	1F					
NVT:	FF	FD	21					
NVT:	FF	FB	01					
NVT:	FF	\mathbf{FD}	01					
NVT:	FF	FB	03					
{OD} {	0D}	{07	\}a	st3-clie	nt82AC6E	376B590	login:	root

Après l'envoi du « message de bienvenue », vous pouvez vous connecter en utilisant **root** comme nom d'utilisateur (pas besoin de mot de passe).

Une fois l'invite de commande «/ # » affichée, l'appareil est prêt à recevoir des commandes de contrôle.

Après chaque commande, un caractère de **retour chariot** (CR) est nécessaire (0x0D en hexadécimal).



16 COMMANDES DE CONTRÔLE

Dans une installation typique où plusieurs émetteurs et récepteurs sont connectés au réseau, chaque émetteur crée un flux vidéo <u>multicast</u> sur un canal prédéfini (affiché sur l'écran de la face avant). N'oubliez pas de régler le mode de diffusion sur multicast (il est par défaut réglé sur unicast).

Chaque émetteur <u>doit être réglé sur son propre canal</u> et les récepteurs peuvent recevoir un des flux en sélectionnant simplement le canal correspondant. Les commandes suivantes sont toutes destinées aux **récepteurs VEO-XRI2L**.

16.1 Commande de réglage de canal :

• e e_reconnect::0002

Cette commande, envoyée à un récepteur, permet de sélectionner un canal de streaming (dans ce cas le 02). Tous les services actifs dans l'émetteur réglé sur le canal 02 sont étendus au récepteur.

16.2 Commande de réglage du canal d'un service spécifique :

En utilisant les commandes suivantes, il est possible de créer des routages propres aux différents services. Par exemple, un récepteur peut recevoir un flux vidéo de l'émetteur réglé sur le canal 01 et un flux audio de l'émetteur réglé sur le canal 02.

- e e_reconnect::0001::v
- e e_reconnect::0002::a

Chaque service peut être spécifié comme suit :

- **a** : audio sur IP
- v:vidéo sur IP
- **s** : série sur IP
- **r** : IR sur IP
- **u**: USB sur IP

e e_reconnect::0001 fait redémarrer tous les services d'un même émetteur (dans ce cas sur le canal 01).

NOTE : l'indication affichée en face avant des récepteurs correspond au canal sélectionné pour le service <u>vidéo</u>.



16.3 Commande de demande du canal d'un service spécifique

• lmparam g CH_SELECT_S

Cette commande permet d'obtenir le numéro de canal d'un service spécifique (RS-232 dans cet exemple). Les services peuvent être spécifiés comme suit :

- A : audio sur IP
- V: vidéo sur IP
- **S**: RS-232 sur IP
- R: IR sur IP
- U:USB sur IP

Après avoir envoyé **e e_reconnect::0002** sans spécifier aucun service, tous les services répondront 0002.

16.4 Commande d'arrêt de liaison

• e e_stop_link

Cette commande permet d'arrêter tous les services sur un récepteur. Il est possible d'arrêter un service spécifique en choisissant une des options suivantes :

- **a** : audio sur IP
- v:vidéo sur IP
- **s**:RS-232 sur IP
- **r**: IR sur IP
- **u**: USB sur IP

Par exemple :

• e e_stop_link::ru

Cela arrête les services IR et USB sur le récepteur.



16.5 Commande de reconnexion

• e e_reconnect

Cette commande permet de faire redémarrer tous les services sur un récepteur. Il est possible de faire redémarrer un service spécifique en choisissant une des options suivantes :

- a : audio sur IP
- v:vidéo sur IP
- **s**:RS-232 sur IP
- r: IR sur IP
- **u**: USB sur IP

Par exemple :

• e e_reconnect::0010::ru

Cela fait redémarrer les services IR et USB de l'émetteur 10 sur un récepteur.

16.6 Commande d'activation de sortie HDMI

• echo 0 > /sys/devices/platform/display/screen_off

Cela active la sortie HDMI.

- 16.7 Commande de désactivation de sortie HDMI
 - echo 1 > /sys/devices/platform/display/screen_off

Cela désactive la sortie HDMI.

16.8 Commande de mise en pause du flux vidéo

• echo 1 > /sys/devices/platform/videoip/pause

Cela permet de figer le flux vidéo sur la dernière image affichée avant l'envoi de la commande.

16.9 Commande d'arrêt de pause du flux vidéo

• echo 0 > /sys/devices/platform/videoip/pause

Cela permet de rétablir la réception normale du flux vidéo.



16.10 Commande de redémarrage

• reboot

Cela permet de faire redémarrer les appareils à distance. Cette commande peut être utilisée aussi bien pour les **émetteurs** que pour les **récepteurs**.

17 COMMANDES POUR MUR D'IMAGES

L'ensemble de commandes suivant permet de créer et de gérer un système de mur d'images. Chaque écran qui compose un mur d'images doit être connecté à un VEO-XRI2L.

Chaque récepteur <u>doit</u> être réglé en mode « multicast » avant d'envoyer les commandes suivantes (veuillez consulter <u>Connexions et fonctionnement multipoint à</u> <u>multipoint</u> du mode d'emploi du VEO-XTI2L VEO-XRI2L).

Les écrans sont numérotés sous la forme *rangée_colonne* de 0 a N-1, où N est le nombre total d'écrans par rangée et par colonne (max. 8x8). Cet exemple montre les commandes à envoyer à chaque récepteur pour créer un mur d'images 2x2:

e e_reconnect::0001e e_vw_enable_1_1_0_0	 e e_reconnect::0001 e e_vw_enable_1_1_0_1
0_0	0_1
 e e_reconnect::0001 e e_vw_enable_1_1_1_0 	 e e_reconnect::0001 e e_vw_enable_1_1_1_1
1_0	1_1



• e e_vw_enable_1_1_0_0

Cette commande informe le récepteur de la taille du mur vidéo $(1_1 \text{ correspond à } 2x2)$ et de sa propre position (0_0) .

Il est également possible de gérer chaque écran individuellement, afin de créer des compositions personnalisées. L'exemple suivant montre comment obtenir une image dans l'image en utilisant l'écran en haut à droite. Dans ce cas, ce moniteur ne fait plus partie du mur d'images et fonctionne comme un écran indépendant recevant un autre canal (0002).





• e e_vw_enable_0_0_0_0

Cette commande permet de passer du mode mur d'images au mode écran simple.

Pour revenir aux conditions antérieures (mur d'images), envoyez simplement la commande précédente.



• e e_vw_rotate_5

Cette commande fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire. L'image sera automatiquement mise à l'échelle à la nouvelle résolution (mode portrait).

• e e_vw_rotate_6

Cette commande permet de faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens antihoraire. L'image sera automatiquement mise à l'échelle à la nouvelle résolution (mode portrait).

• e e_vw_rotate_3

Cette commande permet de faire pivoter l'image de 180 degrés.

• e e_vw_rotate_0

Cette commande permet d'orienter l'image en position normale.



18 COMMENT UTILISER LES VEO-XTI2L et VEO-XRI2L comme convertisseur TCP/RS232

Le port RS-232 des VEO-XTI2L et VEO-XRI2L est configuré par défaut pour servir de prolongation RS-232 bidirectionnelle entre émetteurs et récepteurs.

Il est cependant possible d'utiliser le port RS-232 des prolongateurs VEO-XTI2L et VEOXRI2L comme port de contrôle d'appareils tiers, en envoyant simplement la commande souhaitée par TCP/IP et en utilisant les appareils VEO comme convertisseurs de protocole.

Pour activer cette fonction, il est nécessaire de modifier les réglages par défaut du port série dans la page Web de contrôle du périphérique VEO.

Une fois l'adresse IP de l'appareil détectée (voir chapitre <u>Comment trouver l'adresse IP</u> <u>des appareils</u> du mode d'emploi), ouvrez la page *Functions* (fonctions) et dans « *Serial over IP* » (série par IP), changez l'option « *Operation mode* » (mode de fonctionnement) de « Type 2 » en « **Type 2 guest mode** ».

Enable Serial ove	r IP				
Operation Mode:					
Type 1 (Need	extra control ins	struction. Fo	r advance	d usage.)	
Type 2 (Recor	nmanded. Dumb	redirection.)		
Type 2 guest	mode				
Baudrate Setting fo	r Type 2:				
Baudrate:	115200	•			
Data bits:	8	•			
Parity:	None	•			
Stop bits:	1	•			

Après avoir appuyé sur le bouton « Apply » (appliquer) et fait redémarrer l'appareil, il est nécessaire de créer une connexion TCP/IP en utilisant l'**adresse IP de l'appareil** et le **port 6752**.

Une fois la connexion établie, les commandes envoyées par TCP/IP sont transmises en mode transparent via le port série du périphérique VEO.



19 COMMENT ENVOYER DES COMMANDES DE CONTRÔLE AVEC ECLERNET MANAGER

Toutes les commandes décrites ci-dessus peuvent être envoyées par des systèmes de contrôle tiers ou en utilisant des panneaux de contrôle utilisateur (UCP) dans Ecler Net Manager.

Les différentes options de contrôle qui comprennent des écrans tactiles et des appareils mobiles permettent de créer un système de contrôle à la fois très convivial et économique.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la façon d'envoyer des commandes de contrôle à des récepteurs VEO-XRI2L à l'aide de boutons Net Strings dans Ecler Net Manager.

19.1 Syntaxe pour chaînes de caractères Net String dans Ecler Net Manager (ENM)

Lorsqu'un bouton Net String est utilisé dans ENM, la commande TCP typique est structurée comme suit :

|tcp|192.168.1.19|24|\d1root\re e_reconnect::0002\r\d1|

tcp :	indique le type de communication. Les deux options disponibles sont tcp et udp : les appareils VEO n'acceptent que les connexions TCP.
192.168.1.19 :	indique l'adresse IP de l'appareil à contrôler (serveur TCP).
 24 :	indique le port TCP ou le port UDP.
\ D1 :	sert à introduire un retard multiple de 100 ms dans les séquences de commandes. Dans ce cas, il est nécessaire d'introduire un retard avant la connexion afin d'attendre la fin du « message de bienvenue ». Il est également nécessaire avant la fermeture de la connexion pour s'assurer que toutes les commandes ont bien été reçues.
	\d1=\D1=100 ms
	\ d 9=\ D 9=900 ms
	\ d 9\ d 3=\ D 9\ D 3=1200 ms
Root :	identifiant de connexion. Nom d'utilisateur spécifique pour les VEO-XRI2L (aucun mot de passe requis).



\r :	CR : Carriage Return (retour de chariot) ; correspond à \x 0D en hexadécimal.
e e_reconnect::0002	commande pour régler le canal de réception du VEO-XRI2L (02).
Les autres caractères utiles	<u>s sont :</u>
\n	LF : <i>Line Feed (saut de ligne)</i> qui correspond à \x 0A en hexadécimal.
\0	NUL : <i>caractère nul</i> qui correspond à \x 00 en hexadécimal.
\xHH=\XHH	la séquence \x permet d'envoyer des commandes en code hexadécimal. HH sont deux chiffres hexadécimaux.
<i>II</i>	Envoyer cette séquence équivaut à envoyer un caractère \ .
Espace	Caractère STX : <i>Start of text (début du texte)</i> ; \x 02 en hexadécimal.

19.2 Exemples de chaînes de caractères Net String dans Ecler Net Manager

• Régler le canal de réception sur 03 :





• Créer un mur d'images 1x2 recevant le canal source 03 :

Edit NET String	×
tcp 169.254.8.137 24 \d3root\r e e_reconnect::0003\r e e_vw_enable_0_1_0_0\r\d3 tcp 169.254.5.232 24 \d3root\r e e_reconnect::0003\r e e_vw_enable_0_1_0_1\r\d3	
OK Cancel	

• Redonner à l'un des écrans le statut d'écran indépendant recevant le canal 03 :

Edit NET String	8
tcp 169.254.8.176 24 \d1root\r e e_reconnect::0003\r e e_vw_enable_0_0_0_0\r\d3	
OK Cancel	

• Envoyer une commande RS-232 « PowerON » suivie des commandes de retour de chariot (CR) et de saut de ligne (LF) à un appareil tiers par le port RS-232 du récepteur :

Edit NET String	8
tcp 169.254.8.137 6752 PowerON\x0D\x0A	
OK Cancel	



VEO-XTI1C / VEO-XRI1C VEO-XTI2L / VEO-XRI2L

How to configure a Cisco SG300 Ethernet Switch for Ecler VEO over IP products



QUICK START GUIDE



20 HOW TO CONFIGURE A CISCO SG300 ETHERNET SWITCH INTRODUCTION

Due to the network requirements established by Audinate® for Dante™ Networks and taking in consideration the network requirements for our VEO over IP devices, this quick guide aims to explain how to configure the Cisco SG300 family of switches in order to make them compliant to these requirements. All the requirements are mandatory for every switch used in a Dante or VEO over IP system, independently by the brands.

21 ESTABLISHING COMMUNICATION WITH THE CISCO ETHERNET SWITCH

- Connect your computer to the Cisco Ethernet Switch using an Ethernet cable. The Cisco SG300 Ethernet Switch comes with a default Static IP address of 192.168.1.254; you must configure your PC with a Static IP address in the same subnet.
- **2.** Set a Static IP address on your computer network interface card, such as 192.168.1.66 along with the following mask 255.255.255.0.
- Open your Internet browser and digit the default IP address of the switch: <u>http://192.168.1.254</u>. The Default User ID and Password for the unit is "Cisco".



22 ENABLING IGMP PROTOCOL

The IGMP Protocol is mandatory for the correct operation of the VEO over IP products in multicast configurations. Without IGMP the audio/video can't work properly or may freeze.

 Select Multicast → Properties. Enable the Bridge Multicast Filtering Status by activating the related selection box and clicking on Apply.

Small Business cisco SG300-10P 10-Port	Gigabit PoE Manag	ed Switch	cisco Language: English	Logout About Help
Getting Started Status and Statistics Administration	Properties			
Port Management	Bridge Multicast Filtering Status	Enable		
Smartport VLAN Management	VLAN ID:	1		
Spanning Tree MAC Address Tables Multicast	Forwarding Method for IPv6:	 MAC Group Address IP Group Address Source Specific IP Group Address 		
Andreast Properties MAC Group Address IP Multicast Group Address IGMP Snooping MLD Snooping IGMP/MLD IP Multicast Group Multicast Router Port Forward All Unregistered Multicast IP Configuration Security Access Control Quality of Service ShME	Forwarding Method for IPv4:	MAC Group Address IP Group Address Source Specific IP Group Address		
© 2010-2013 Cisco Systems Joc All Dioble Dese	nød			



2. Select Multicast \rightarrow IGMP Snooping. Enable the IGMP Snooping Status by activating the related selection box and clicking on Apply.

Small Business cisco SG300-10P 10-Port	Gigabit PoE M	Anaged Switch				^{ge:} English	Logour	t About Help
Getting Started Status and Statistics	IGMP Snooping							
Administration Port Management	IGMP Snooping Statu	s: 🔽 Enable						
Smartport VLAN Management	Apply Can	ncel						
 Spanning Tree 	IGMP Snooping Table							
MAC Address Tables Multicast	Entry No. VLA	N ID IGMP Snooping Operational Status	Router IGMP Version	MRouter Ports Auto Learn	Query Robustness	Query Interval (sec)	Query Max Response Interval (sec)	Last Memb Query Count
Properties MAC Group Address IP Multicast Group Address IGMP/MLD Snooping IGMP/MLD IP Multicast Group Multicast Router Pot Forward All Unregistered Multicast IP Configuration	C 1 Copy Settings	1 Enabled	v3	Enabled	2	125	10	
Access Control Quality of Service								
▶ SNMP	•							annaide }]

3. In the IGMP Snooping Table, select the default VLAN ID 1 and click on Edit.

Small Business cisco SG300-10P 10-Por	rt Gigabit Po	E Mar	aged Switch				^{ge:} English	Logou	t About Help
Getting Started	ICMD Shoo	ning							
 Status and Statistics 	IGMP Shoo	ping							_
Administration	IGMP Snooping	Status: 🔽	Enable						
Port Management									
Smartport	Apply	Cancel	7						
VLAN Management		No. Share	~						
Spanning Tree	IGMP Snooping	Table							
MAC Address Tables	Entry No.	VLAN ID	IGMP Snooping	Router	MRouter Ports	Query	Query	Query Max Response	Last Memb
✓ Multicast			Operational Status	IGMP Version	Auto Learn	Robustness	Interval (sec)	Interval (sec)	Query Count
Properties	9 1								
MAC Group Address	Copy Set	tinas	Edit						
IP Multicast Group Address									
MLD Spooping									
IGMP/MLD IP Multicast Group									
Multicast Router Port									
Forward All									
Unregistered Multicast									
IP Configuration									
► Security									
 Access Control 									
 Quality of Service 									
▶ SNMP									
	1								.
© 2010-2013 Cisco Systems, Inc. All Rights Re-	served.								



4. In the resulting window, activate the related selection box for IGMP Snooping Status and verify that the Immediate Leave selection box is enabled and then click on Apply.

VLAN ID:	1 •		
IGMP Snooping Status:	🔽 Enable		Operational IGMP Snooping Status:
MRouter Ports Auto Learn:	🔽 Enable		
Query Robustness:	2	(Range: 1-7, Default: 2)	Operational Query Robustness:
Query Interval:	125	sec (Range: 30 - 18000, Default 125)	Operational Query Interval:
Query Max Response Interval:	10	sec (Range: 5 - 20, Default: 10)	Operational Query Max Response Interval:
Last Member Query Counter:	 Use Default User Defined 	(Range: 1 - 7, Default: 2 (Query Robustness))	Operational Last Member Query Counter:
Last Member Query Interval:	1000	mS (Range: 100 - 25500, Default: 1000)	Operational Last Member Query Interval:
Immediate leave:	🔽 Enable		
IGMP Querier Status:	🗖 Enable		
Administrative Querier Source IP Address:	G Auto		Operational Querier Source IP Address:
	O User Defined 1	68.168.1.1 📩	
IGMP Querier Version:	GMPV2		

 Select Administration → File Management → Copy/Save Configuration.
 Enable Running Configuration and Startup Configuration as shown below and save all changes by clicking Apply.

Small Business	😵 Save cisco Language: English 🗸 Logout About He
cisco SG300-10P 10-Port (Sigabit PoE Managed Switch
Cisco SG300-10P 10-Port C Getting Started Status and Statistics Administration System Settings Console Settings Management Interface User Accounts Idle Session Timeout Time Settings	Source File Name: Running configuration Source File Name: Running configuration Configurati
 System Log File Management Upgrade/Backup Firmware/Language Active Image Download/Backup Configuration/Log 	Destination File Name: C Running configuration C Startup configuration C Backup configuration Sensitive Data: C Exclude
Configuration Files Properties Copy/Save Configuration DHCP Auto Configuration Reboot > Diagnostics	Concepted
Discovery - CDP Discovery - CDP Ping Traceroute	Apply Cancel Disable Save Icon Blinking
Port Management	
Smarpon VI AN Management	
Spanning Tree	
MAC Address Tables	
Multicast IP Configuration	
► Security	
 Access Control 	
© 2010-2013 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserve	ad.


 Select Administration → File Management → Reboot, and click on the Reboot button to reboot the Ethernet switch and make all the changes running.

Small Business cisco SG300-10P 10-Port	Gigabit PoE Managed Switch	English	Logout	Help
Getting Started Status and Statistics Administration System Settings Console Settings Management Interface User Accounts Idle Session Timeout System Log System Log System Log Configuration Files Properties Copy/Save ConfigurationLog Configuration Files Properties Copy/Save Configuration DHCP Auto Configuration Siscovery - CDP Ping Traceroute Post Management Smartport VLAN Management Smartport Multicast Properties MAC Address Multicast Properties MAC forup Address	Reboot Success. To reboot the device, click the Reboot button. Reboot Immediate C Date Jan ¥ 01 ¥ Time 00 ¥ 00 ¥ HHHMM C In 00 ¥ Days 00 ¥ Hours 00 ¥ Minutes Restore to Factory Defaults C Clear Startup Configuration File Reboot Cancel Reboot Cancel			
© 2010-2013 Cisco Systems, Inc. All Rights Rese	nved.			



23 ENABLING JUMBO FRAME

1. Select **Port Management** \rightarrow **Port Settings**. Enable **Jumbo Frames** by activating the related selection box and click on **Apply**.

cisco SG300-10P	10-1	⊃ort Gi	gabit	PoE Ma	anaged Swi	cisco tch	Language: Er	nglish		~			
Getting Started Status and Statistics	Por	t Setting	s										
 Administration Port Management Port Settings 	Jur Jur	nbo Frames nbo frames	: 🔽 Er	nable ation changes	will take effect after	saving the configuration	on and rebootin	g the swit	ch.				
Error Recovery Settings Loopback Detection Settings		Apply	Cance	1									
 Link Aggregation UDLD 	Рог	t Setting Tal	ble										
► PoE		Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status	Link Status	Time R	ange	Port	Duplex	LAG	F
 Green Ethernet 							SNMP Traps	Name	State	Speed	Mode		
 Smartport 	0	1	GE1		1000M-Copper	Down	Enabled						U
 VLAN Management 	0	2	GE2		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		U
 Spanning Tree 	0	3	GE3		1000M-Copper	Down	Enabled						U
MAC Address Tables	0	4	GE4		1000M-Copper	Up	Enabled			100M	Full		U
Multicast	0	5	GE5		1000M-Copper	qU	Enabled			100M	Full		U
IP Configuration	ŏ	6	GE6		1000M-Copper	Up	Enabled			100M	Full		U
 Security 	ŏ	7	GE7		1000M-Conner	Down	Enabled						LI
Access Control	0	8	GE8		1000M-Copper	Down	Enabled						-11
 Quality of Service 		a	GEQ		1000M-ComboC	Down	Enabled						11
► SNMP		10	GE10		1000M-CombeC	Down	Enabled						11
		Copy Set	tings	Edil		Down	Lilableu						
© 2010-2014 Cisco Systems Inc. A	Right	s Reserved											2



24 CONFIGURING THE DHCP SERVER

The DHCP Server will automatically configure the IP addresses of each device connected to the switch. All the devices need to be set as DHCP client in their own Network Configuration page. This allows avoiding any conflict between devices.

Note: Please check VEO user manual for IP configurations of each product, accordingly to your installation needs.

1. To change the Ethernet Switch Static IP address to the same subnet as the AV over IP Devices, select Administration → Management Interface → IPv4 Interface. Set IP Address Type to Static, and enter the IP Address (accordingly to your network requirements), and set the Network Mask to 255.255.255.0. In this case we e default IP address. After applying these settings you need to change the IP address on your computer network interface card to the same subnet just set above.

cisco SG300-28P	P 28-Port Gigabit PoE	-+ Managed Switch	cisco Language: English	c v Logout About Help
Getting Started Status and Statistics	IPv4 Interface			· · · · · · · · · · · · ·
Administration System Settings Console Settings Management Interface IPv6 Interface IPv6 Interfaces IPv6 Interfaces IPv6 Addresses IPv6 Addresses	Management VLAN: IP Address Type: © IP Address: © Mask:	1 ▼		
IPv6 Default Router List IPv6 Neighbors IPv6 Prefix List IPv6 Routes User Accounts Idle Session Timeout I Time Settings	Loopback Interface: 42 Loopback IP Address: 42 Loopback Mask:	Enable Network Mask Prefix Length (Range: 8 - 32)		
System Log File Management Reboot Diagnostics Discovery - Bonjour Discovery - LLDP Discovery - CDP Pinn @ 2010-2014 Cisco Systems, Inc. Al	Administrative Default Gateway: Operational Default Gateway: Renew IP Address Now: Auto Configuration via DHCP: I Rights Reserved.	User Defined None Enable Enabled		



2. Select IP Configuration \rightarrow DHCP Server \rightarrow Network Pools and click on the Add... button



3. Set the Pool Name, the Network Mask (255.255.255.0), the Address Pool Start (192.168.1.10), and the Address Pool End (192.168.1.100). Verify that you allocate enough IP addresses for all Transmitters and Receivers present on the network.

Pool Name:	VEO Addresses V	
Subnet IP Address:		
🏶 Mask:	Network Mask 255.2	55.255.0
	O Prefix Length	(Range: 8 - 30)
Address Pool Start:	192.168.1.10]
Address Pool End:	192.168.1.100	
Lease Duration:	Infinite	
	O Days 1 Hours	00 v Minutes 00 v (Default: 1 Day)
Domain Name Serve Domain Name (Opti NetBIOS WINS Serv NetBIOS Node Type	er IP Address (Option 6): on 15): ver IP Address (Option 44): (Option 46):	Disable User Defined (0/32 characters used) (0/32 characters used) Mixed Hybrid Mixed Peer-to-Peer Foodcast
SNTP Server IP Add	fress (Option 4):	None T
File Server IP Addre	ss (siaddr):	
File Server Host Nar	me (sname/Option 66):	(0/64 characters used)
Configuration File Na	ame (file/Option 67):	(0/128 characters used)
Apply Clos	e	

Click on the **Apply** button.



cisco SG300-28P	P 28-Port Gigabit PoE+ Managed Switch
Error Recovery Settings	Network Pools
► UDLD	Network Pool Table
▶ PoE	Pool Name Network Mask Address Pool Start Address Pool End Lease Duration Number of Leased Addresses
Green Ethernet	VEO Addresses 255.255.255.0 192.168.1.10 192.168.1.10 Infinite 0
 Smartport VLAN Management 	Add Edit Delete Details
Default VLAN Settings VLAN Settings	DHCP Server Options
Interface Settings	
Port to VLAN	
Private VLAN Settings	
GVRP Settings	
VLAN Groups	
▹ Voice VLAN	
 Access Port Multicast TV V 	
Customer Port Multicast TV	
Spanning Tree	
MAC Address Tables	
▶ Multicast	
 IP connguration 	
 IPv4 Management and Inte 	
© 2010-2014 Cisco Systems, Inc. All	l Rights Reserved.

 Select IP Configuration → IPv4 Management and Interfaces → DHCP Server → Properties.

Enable the **DHCP Server Status** by activating the related selection box and clicking on **Apply**.

Small Business SG300-10P 10-Port	cisco Language: English Logout About Hep Gigabit PoE Managed Switch
Cisco SG300-10P 10-Port Getting Started Status and Statistics Administration Port Management Spanning Tree MAC Address Tables Multicast Portigration IPv4 Management and Interfaces ARP DHCP Snooping/Relay DHCP Server Properties Network Pools Excluded Addresses Static Hosts Address Binding Domain Name System Security Access Control Quality of Service SNMP	Gigabit POE Managed Switch Properties DHCP Server Status: Cancel Cancel
© 2010-2013 Cisco Systems, Inc. All Rights Reser	rved.



 Select Administration → File Management → Copy/Save Configuration.
 Enable Running Configuration and Startup Configuration as shown below and save all changes by clicking Apply.

Small Business cisco SG300-10P 10-Port	Save cisco Language: English ✔ Logout About Help
Getting Started Status and Statistics Administration System Settings Console Settings Measacement Infection	Copy/Save Configuration All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.
Wardgeriefin menace User Accounts Idle Session Timeout Time Settings System Log	Source File Name: C Running configuration C Startup configuration C Backup configuration C Mirror configuration
 File Management Upgrade/Backup Firmware/Language Active Image Deveload/Backup Configuration(Log 	Destination File Name: C Running configuration C Startup configuration C Backup configuration
Configuration Files Properties CopySave Configuration DHCP Auto Configuration	Sensitive Data: C Exclude C Encrypted C Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules
Reboot E Diagnostics Discovery - Bonjour Discovery - LLDP	Save Icon Blinking: Enabled Apply Cancel Disable Save Icon Blinking
 Discovery - CDP Ping Traceroute 	
 Port Management 	
Smanport Management	
Spanning Tree	
 MAC Address Tables 	
► Multicast	
► IP Configuration	
Security	
 Access Control 	
© 2010-2013 Cisco Systems, Inc. All Rights Reser	ved.

6. Select Administration \rightarrow File Management \rightarrow Reboot, and click on the Reboot button to reboot the Ethernet switch and make all the changes running.

Small Business	cisco Language: English 💌 Logout About Help
cisco SG300-10P 10-Port	Gigabit PoE Managed Switch
Cisco SG300-10P 10-Port Getting Started Status and Statistics Administration System Settings Console Settings Management Interface User Accounts Idle Session Timeout Time Settings System Log File Management Upgrade/Backup Firmware/Language	Gigabit PoE Managed Switch Reboot Success. To reboot the device, click the Reboot button. Reboot: @ Immediate C Date Jan @ O1 @ Time 00 @ O0 @ HHMM C In 00 @ Days 00 @ Hours 00 @ Minutes Restore to Factory Defaults
Active Image Download/Bactup Configuration/Log Configuration Files Properties Copy/Save Configuration DHCP Auto Configuration Rebool > Diagnostics Discovery - Bonjour > Discovery - LLDP > Discovery - CDP Ping	Clear Startup Configuration File Reboot Cancel Reboot Cancel
Traceroute	
 Port Management 	
 Smartport 	
VLAN Management	
Spanning free	
 MAC Address Tables Multicast 	
Multicast Properties MAC Group Address IP Multicast Group Address	
© 2010-2013 Cisco Systems, Inc. All Rights Rese	rved.



VEO-XTI1C / VEO-XRI1C VEO-XTI2L / VEO-XRI2L

How to configure D-Link DGS-1210 Ethernet Switch for Dante™ Networks and VEO over IP products



QUICK START GUIDE



25 HOW TO CONFIGURE D-LINK DGS-1210 ETHERNET SWITCH INTRODUCTION

Due to the network requirements established by Audinate® for Dante™ Networks and taking in consideration the network requirements for our VEO over IP devices, this quick guide aims to explain how to configure the D-Link DGS-1210 family of switches in order to make them compliant to these requirements. All the requirements are mandatory for every switch used in a Dante or VEO over IP system, independently by the brands.

26 ESTABLISHING COMMUNICATION WITH D-LINK ETHERNET SWITCH

- Connect your computer to the D-Link Ethernet Switch using an Ethernet cable. D-Link DSG-1210 Ethernet Switches come with a default Static IP address of 10.90.90.90;
- **5.** Configure your PC with a Static IP address in the same subnet such as 10.90.90.66, with subnet mask 255.0.0.0.
- 6. Open your Internet browser and type the default IP address of the switch: <u>http://10.90.90.90</u>. The default **Password** is "admin".

27 ENABLING IGMP PROTOCOL

Internet Group Management Protocol (IGMP) is mandatory for the correct operation of VEO over IP products when they are configured as multicast devices. Without IGMP enabled, audio/video signal can't be transmitted properly or it may freeze.

With IGMP snooping, the Smart Managed Switch can make intelligent multicast forwarding decisions by examining the content of each frame's Layer 2 MAC header. IGMP snooping can help reduce cluttered traffic on the LAN. With IGMP snooping enabled, the Smart Managed Switch will forward multicast traffic only to connections that have group members attached.

- 7. Select L2 Function→Multicast→IGMP Snooping
- 8. Enable IGMP Snooping by activating the related selection box and clicking on Apply.

DGS-1210-24P	IGMP Snooping Configuration		🥚 Safeguard
VLAN VLAN Jumbo Frame Port Mirroring Loopback Detection MAC Address Table Spanning Tree Link Aggregation Wulticast	IGMP Snooping Global Settings IGMP Snooping Host Timeout (130-153025) Robustness Variable (2-255) Query Interval (60-500)	• Enabled Disabled Report to all ports 260 sec Router Timeout (60-600) 2 Last Member Query Interval (1-25) 125 sec Max Response Time (10-25)	125 sec 1 sec 10 sec
IGMP Snooping MLD Snooping Multicast Forwarding	When Querier state is enabled, the Host Ti (Host Timeout = Robustness Variable * Qu	meout is calculated as the formula : ery Interval + Max Response Time)	Apply



9. Select **Save** in the upper left corner and press **Save Config** button in order to ensure that all changes are saved as current configuration in use.

💾 Save 🚽 🍏	Tools	-	÷.	Wizard		Help	•	÷	Surveillance Mode			
DGS-1210-24P				Save	e Cor	nfigu	ratio	on				
ULAN	e D			Pleas	e press	the bu	itton t	o save	the config of device	config_id 1 ▼	Save Config	

28 ENABLING Jumbo Frame

D-Link Gigabit Smart Managed Switches support jumbo frames (frames larger than the Ethernet frame size of 1536 bytes) of up to 9216 bytes (tagged). It is disabled by default.

2. Select L2 Function \rightarrow Jumbo Frame

	Y Wizaru (v) Heip ↓				
System	Device Information	1			😑 Safeguard
L2 Functions	Device Information				
Jumbo Frame	Device Type	DGS-1210-24P Gigabit Ethernet Switch	System Name		
— Port Mirroring	Boot Version	1.00.001	System Location		
Loopback Detection	Firmware Version	7.00.B006	System Time	01/01/2017 00:01:26	
MAC Address Table Spanning Tree	Hardware Version	G1	System Up Time	0 days , 0 hours , 2 mins , 16 seconds	
Eink Aggregation	Serial Number	S3E21HB000020	Login Timeout (minutes)	5	
B Multicast SNTP	MAC Address	78-32-1B-FF-30-9A			
L3 Functions	IP Address Information				
QoS	IPv4 Address	10.90.90.90			
Security	Subnet Mask	255.0.0.0			
ACL	Default Gateway	0.0.0.0			
PoE	IPv6 Global Unicast Addre	ss			
SNMP	IPv6 Link-Local Address				
Monitoring					
	Device Status and Quick	Configurations			
	RSTP	Disabled Settings S	SNMP Status Di	sabled Settings	
	Port Mirroring	Disabled Settings 8	02.1X Status Di	sabled Settings	
	Storm Control	Disabled Settings S	Safeguard Engine Er	nabled Settings	
	DHCP Client	Disabled Settings I	GMP Snooping Di	sabled Settings	
	Jumbo Frame	Disabled Settings F	Power Saving Er	habled Settings	

3. Enable Jumbo Frame by activating the related selection box and click on Apply.

DGS-1210-24P	Jumbo Frame Settings	Safeguard
VLAN L2 Functions Jumbo Frame Port Mirroring	Jumbo Frame Enabled Disabled Maximum Length is 10000 bytes.	Apply
- Doopback Detection		



4. Select **Save** in the upper left corner and press **Save Config** button in order to ensure that all changes are saved as current configuration in use.

💾 Save 🗸 🌾 Tools 🗸 🕴	🗚 Wizard 🛛 🛞 Help 🚽 📫 Surveillance Mode	
DGS-1210-24P ⊕-∭ System	Save Configuration	
Def VLAN Def L2 Functions UDE Frame Port Mirroring	Please press the button to save the config of device.	config_id 1 ▼ Save Config

29 Disabling POWER Saving and EEE (Energy Efficient Ethernet)

In order to prevent audio or video drops out, all the power saving features need to be disabled. This is a mandatory requirement for Dante[™] Networks.

- **1.** Select System \rightarrow Power Saving
- 2. On Global Settings disable Cable Length Detection/Link Status Detection and press Apply

■ DGS-1210-24P □ □ □ System □ □ □ ■ System	Power Saving Settings		😑 Safeguard
System Settings Password Port Settings Port Description	Global Settings Cable Length Detection/Link Status Detection	C Enabled	Apply

3. Select **IEEE802.3az EEE settings** and ensure that the feature is disabled on the ports where Dante or VEO devices are connected

DGS-1210-24P	IEEE802.3a	z EEE settings		😑 Safeguard
System Settings Port Settings Port Description ChCP Auto Configuration ChCP Relay Ch	From Port	To Port 28 • E settings	State Disabled	Apply
DHCPv6 Relay Settings	Port	State		
System Log Configuration	1	Disabled		
Time Profile	2	Disabled		
Power Saving	3	Disabled		
BIFEE802 3az EEE settings	4	Disabled		
mercove.saz ete settings	5	Disabled		

4. Select **Save** in the upper left corner and press **Save Config** button in order to ensure that all changes are saved as current configuration in use.





30 CREATING VLANS FOR DANTE™, VIDEO OVER IP AND CONTROL COEXISTENCE

In AV system where Dante[™] and Video over IP traffic are sharing the same network switch, VLANs are highly recommended because Video over IP could interfere with Dante[™] in the same network.

A VLAN allows isolating the network traffic of a predefined group of ports; in case of Audio and Video systems we need to create two VLANs: one for Audio and one for Video. In this case, a device connected to the Audio VLAN can't communicate with a device connected to the Video VLAN.

When a control device (like a touch panel) is required, it needs to communicate both with Audio and Video devices; in this case we need to use a particular feature called Asymmetric VLAN that allows sharing traffic between different VLANs only on predefined ports.

In the following example (Fig. 1) we have:

- MIMO4040DN matrix with Dante[™] (Control on **port 1**; Dante on **port 2**)
- WPNETTOUCH (Control on port 3)
- DN404BOB (Dante/Control on port 5)
- VEO-XTI2L (Video/Control on port 15)
- VEO-XRI2L (Video/Control on port 16)
- VEO-XRI2L (Video/Control on port 17)



We need to create 2 VLANs like follows:





5. Select VLAN → 802.1Q VLAN, enable Asymmetric VLAN and click on Apply



6. Click on <u>1</u> and mark as Untagged all the Audio/Control VLAN ports (1-14), adding the Video/Control VLAN ports that need to share Control (16-17). Click on the **Apply** button.

DGS-1210-24P	VID Setting	gs													😑 Sa	feguar
	VID VLAN Name	1 default									Bac	<)	Apply			
Voice VLAN	Port	Select All	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
- L2 Functions	Untagged	All	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
L3 Functions	Tagged	All			•		•						•			
- 📁 QoS	Not Member	All														
Security	Port	Select All	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
AAA	Untagged	All	0	۲	۲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pac	Tagged	All	•		•						•	•				
SNMP	Not Member	All	•			۲	۲	•	•	۲	۲	۲	۲	۲	۲	•
Monitoring																



7. Create a second VLAN for Video/Control by clicking on Add button

DGS-1210-24P	210-24P am N 02:10 VLAN 02:10 VLAN 03:10 VLAN 100:21 Q VLAN 100:21 Q VLAN unctions vito Surveillance VLAN unctions vito vito	ngs		🥚 Safeguard	
	Asymmetri 	c VLAN [Example]	ed ODisabled		Apply
Auto Surveillance VLAN	Total stati	c VLAN entries: 1			Add
DGS-1210-24P System Safeguar VLAN Asymmetric VLAN Settings Apply VLAN So2.10 VLAN Asymmetric VLAN Settings VLAN So2.10 VLAN Asymmetric VLAN [Example] B: Voice VLAN Asymmetric VLAN entries: 1 Cos VLAN Cos 1 Cos 1 Security AAA AAA AACL PoE Monitoring					
E3 Functions	VID	VLAN Name	Untagged	Tagged	Delete
🗄 🃁 💭 QoS	1	default	01-14,16-17		Delete
🖻 🃁 Security					
œ-∭ AAA					
H POE					

8. Assign 2 as VID, and Video as Name to the new VLAN; mark as Untagged all the Video/Control VLAN ports (15-28), adding the Audio/Control VLAN ports that need to share Control traffic (1-3). Click on the **Apply** button.

DGS-1210-24P	VID Setting	gs													Se	afeguar
✓ VLAN 	VID VLAN Name Maximum 20	2 Vide) characters.	0											Back		Apply
L2 Functions	Port	Select All	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
L3 Functions	Untagged	All	۲	0	۲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Security	Tagged	All														
AAA	Not member	All		۲		۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
ACL	Port	Select All	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
PoE	Untagged	All	۲	۲	۲		۲	۲		۲	•	•	۲	۲	۲	
SNMP	Tagged	All	ŏ													
Monitoring	Not member	ΔII	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ

9. Select **Save** in the upper left corner and press **Save Config** button in order to ensure that all changes are saved as current configuration in use.







Toutes les caractéristiques du produit sont susceptibles de varier en raison des tolérances de fabrication. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** se réserve le droit d'apporter à la conception ou à la fabrication des modifications ou améliorations qui peuvent affecter les caractéristiques de ce produit.

Pour des questions techniques, contactez votre fournisseur, distributeur ou remplissez le formulaire de contact sur notre site Internet, dans <u>Support / Technical requests</u>.

Motors, 166-168 08038 Barcelone - Espagne - (+34) 932238403 | information@ecler.com www.ecler.com