

VEO-SWM45

SWITCHES 4K 5x1 Präsentations-Switch mit HDBaseT Extender



BEDIENUNGSANLEITUNG

50-0352-01**03**

VEO-SWM45



INHALTSVERZEICHNIS

1.	WICHTIGER HINWEIS	4
2.	WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
3.	WICHTIGER HINWEIS	6
4.	EINLEITUNG	6
5.	LIEFERUMFANG	7
6.	BESCHREIBUNG DER BEDIENFELDER	8
	6.1. Vorderes Bedienfeld	8
	6.2. Rückseite	9
7.	OSD-MENÜ	11
	7.1. Picture mode User	12
	7.2. Aspect Ratio	12
	7.3. Screen	13
	7.4. EDID-Einstellungen	13
	7.5. Audio-Einstellungen	14
	7.6. Netzwerk-Einstellungen	15
	7.7. System-Einstellungen	15
	7.7.1 Resolution	16
	7.7.2. HDCP on out	17
	7.7.3 Sleep timer	17
	7.7.4 OSD time out	18
	7.7.5 Baud Rate	18
	7.7.6 Test pattern	19
	7.7.7 Reset default	19
	7.8 Software Update	19
8.	AUTO-SWITCH-FUNKTION	20
	8.1. Neu eingehendes Signal	20



	8.2. Neustart	.20
	7.3. Wegfall eines Signals	.20
9.	HDBT-Empfänger	.21
10.	ANSCHLÜSSE	.22
	10.1. Anschlussdiagramm	.22
	10.2. VGA/YPbPr/CVBS-Eingang	.23
	10.3. Anschluss von Mikrofon- oder Line-Quellen	.23
	10.3.1. 48V-Modus	.23
	10.3.2. MIC-Modus	.24
	10.3.3. Line-Modus	.25
11.	FERNSTEUERUNGS- UND IR-ABLÄUFE	.26
	11.1. Fernsteuerung	.26
	10.2. IR-Abläufe	.26
	10.2.1. Lokale Steuerung eines entfernten Geräts	.26
	10.2.2. Steuerung eines lokalen Geräts per Fernbedienung	.27
	IR-Kabelverbindungen (20KHz-60KHz)	.27
12.	RS-232- UND TELNET-STEUERUNG	.28
	12.1. Lokale Steuerung des Switchs oder eines Drittanbieter-Geräts	.28
	12.2. Steuerung des Switchs oder eines Drittanbieter-Geräts von einem entfern Empfänger aus	ten .28
	12.3. RS-232-Steuerung	.29
	12.4. Befehle der RS-232-Kommunikation	.30
13.	Steuerung über Web GUI	.35
	13.1. Hauptseite	.36
	13.2. Video-Seite	.37
	13.3. Audio-Seite	.37
	13.4. Netzwerk-Seite	.38
	13.5. Seite für weitergehende Anwendungen	.38
14.	ANWENDUNGS-DIAGRAMM	.39
15.	TECHNISCHE DATEN	.40



1. WICHTIGER HINWEIS



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor nicht isolierter, "gefährlicher Spannung" im Inneren des Gerätes warnen, die hoch genug sein kann, um einen Stromschlag zu verursachen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Hinweise zur Bedienung und Wartung hinweisen, die unbedingt zu beachten sind.

WARNUNG (falls zutreffend): Die mit dem Symbol "Z" gekennzeichneten Anschlüsse können unter Spannung stehen, die hoch genug ist, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Die externe Verkabelung für diese Anschlüsse muss durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden, andernfalls ist der Einsatz anschlussfertiger Leitungen empfehlenswert.

ACHTUNG: Um Feuer- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, muss dieses Gerät immer vor Nässe oder Feuchtigkeit geschützt werden.

ACHTUNG: Geräte der Sicherheitsklasse I dürfen nur an Netzsteckdosen mit geerdetem Schutzleiter angeschlossen werden.

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- **1.** Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- 2. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.
- **3.** Beachten Sie alle darin enthaltenen Warnungen.
- 4. Befolgen Sie alle darin enthaltenen Anweisungen.
- 5. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasser.
- 6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- **7.** Achten Sie darauf, dass alle Lüftungsöffnungen frei bleiben. Installieren Sie das Gerät nach den Anweisungen des Herstellers.



- **8.** Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z.B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen (einschliesslich Verstärkern).
- **9.** Machen Sie niemals die Schutzfunktion eines polarisierten oder geerdeten Steckers unwirksam. Ein polarisierter Stecker hat zwei Kontakte unterschiedlicher Breite. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen Erdungskontakt. Der breite Kontakt bzw. der dritte Kontakt dienen jeweils Ihrer Sicherheit. Sollte der mitgelieferte Stecker nicht in die Steckdose passen, so lassen Sie diese bitte durch einen qualifizierten Elektriker austauschen.
- **10.** Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht betreten oder gequetscht werden kann, vor allem im Bereich der Stecker, der Anschlussbuchsen und an der Stelle, wo das Kabel aus dem Gerät austritt.
- 11. Benutzen Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
- **12.** Trennen Sie das Gerät vom Netz bei Gewitter oder wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- **13.** Lassen Sie Servicearbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Servicearbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. bei Schäden am Netzkabel oder am Netzstecker, wenn Flüssigkeiten über das Gerät ausgeschüttet wurden oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, wenn das Gerät Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn es nicht normal funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist.
- 14. Trennung von der Stromversorung: Durch Ausschalten des Geräts am POWER-Schalter werden alle Funktionen und Leuchtanzeigen des Geräts unterbrochen. Um jedoch das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel von der Netzanschlussbuchse getrennt werden. Daher sollte der Netzstecker immer leicht zugänglich sein.
- **15.** Das Gerät wird mithilfe eines Netzkabels an eine geerdete Steckdose angeschlossen.
- 16. Die Kenndaten befinden sich an der Unterseite des Geräts.
- **17.** Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (z.B. Blumenvasen) darauf ab.



ACHTUNG: Dieses Produkt darf unter keinen Umständen als normaler Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie es bitte bei der nächstgelegenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikmüll.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. lehnt jegliche Verantwortung für Schäden ab, die Personen, Tieren oder Gegenständen aufgrund der Nichtbeachtung der vorstehenden Warnhinweise zugefügt werden könnten.



3. WICHTIGER HINWEIS

Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie mit der Wahl unseres Switchs VEO-SWM45 in uns gesetzt haben. Um die Möglichkeiten des Geräts optimal nutzen zu können und die bestmögliche Leistung zu erhalten ist es **SEHR WICHTIG**, dass Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen, die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und deren Inhalte vollständig verstehen.

Um eine optimale Funktionalität des Geräts sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen dringend, alle Wartungsarbeiten durch unseren autorisierten Kundendienst durchführen zu lassen.

Für alle ECLER-Produkte gilt eine Garantie. Die Gültigkeitsdauer und die Bedingungen finden Sie unter <u>www.ecler.com</u> oder auf der dem Gerät beiliegenden Garantiekarte.

4. EINLEITUNG

Das Modell Ecler VEO-SWM45 ist ein 5x1 Präsentations-Switch und Scaler, das 4K/UHD-Videosignale unterstützt. Das Gerät hat 5 Eingänge: 3 HDMI-Ports, 1 VGA-(YPbPr/CVBS) und 1 DisplayPort, der auf einen HDMI-Ausgang mit gespiegelter HDBaseT-Verlängerung skaliert. Der VEO-SWM45 bietet u.a. eine Auto-Switch-Funktion, berührungsempfindliche Bedientasten an der Vorderseite, logische Eingänge, Telnet, Web GUI, RS-232-Schnittstelle sowie IR-Steuerung über die mitgelieferte Fernbedienung. Eine integrierte Audio-Matrix, bestehend aus asymmetrischen Line-Einund Ausgängen, verleiht dem VEO-SWM45 ein hohes Mass an Flexiblität bei der Einbettung und Extraktion von Audiosignalen, während dank eines symmetrischen Mic-/Line-Eingangs für das Mikrofon des Moderators kein externer Vorverstärker vonnöten ist. Der VEO-SWM45 unterstützt EDID-Management und ist kompatibel mit HDCP 2.2. Er ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, u.a. im Bereich der Bildung oder im unternehmerischen und gewerblichen Umfeld.

Funktionalitäten:

- Wahlschalter für Ultra-HD-Quellen mit Präsentations-Funktionen und integriertem Scaler
- Drei HDMI 2.0-Eingänge, ein VGA- (YPbPr/CVBS) und ein DisplayPort-Videoeingang
- Fünf asymmetrische Stereoeingänge und ein symmetrischer Mikrofon-/Line-Eingang mit 48V Phantomspeisung
- Digitale Videoauflösungen von bis zu 4Kx2K (4096x2160@60Hz YUV 4:4:4)



- VGA-Auflösung bis 1920x1200@60Hz
- Ausgabe-Auflösungen bis 4096x2160@30Hz
- Gespiegelter HDBaseT-Ausgang für Verlängerung auf bis zu 70 m
- HDCP 2.2-konform
- Unterstützt automatische und manuelle Schaltoptionen
- Unterstützt EDID-Management
- Unterstützt PCM Stereo-Pass-Through
- Touchpanel-Tasten, integrierte Web GUI, IR Remote, logische Kontakte und RS-232-Steuerung

5. LIEFERUMFANG

- 1 x HDMI 5x1 4K Präsentations-Switch
- 1 x HDbaseT Empfänger
- 2 x Befestigungsösen
- 1 x Fernbedienung
- 2 x IR-Empfängerkabel
- 2 x IR Blaster-Kabel
- 1 x Universal-Netzteil 24V/1A
- 1 x 3RCA (Buchse) auf D-SUB (Stecker)-Adapter



6. BESCHREIBUNG DER BEDIENFELDER

6.1. Vorderes Bedienfeld



- **1. Netzschalter und LED-Anzeige:** Nach Einschalten des Geräts über den Netzschalter leuchtet die Anzeige blau. Befindet sich das Gerät im Standby-Modus, so leuchtet die Anzeige rot.
- 2. IR-Fenster
- **3. Quellenwahl-Tasten:** Drücken Sie diese Tasten, um Ihre Quellen auszuwählen. Die der jeweils ausgewählten Quelle entsprechende Anzeige leuchtet blau.
- 4. Bedientasten:
 - Mit der Taste OK/MENU gelangen Sie in das OSD-Menü (OSD = on screen display); daneben dient sie zur Bestätigung der ausgewählten Optionen.
 - Mit der Taste EXIT/AUTO können Sie das OSD-Menü wieder verlassen.
 Halten Sie die Taste EXIT/AUTO länger als 5 Sekunden gedrückt, um den Auto-Switch-Modus zu aktivieren. Ist diese Funktion aktiviert, so leuchtet die Taste blau.
 - Durch Drücken der Tasten MIC-/+ können Sie den Mikrofonpegel verringern oder erhöhen.
 - Durch Drücken der Tasten VOL-/+ können Sie den Master-Pegel verringern oder erhöhen.
 - Drücken Sie MIC- und MIC+ gleichzeitig, so wird die HDMI- und HDBaseT-Ausgabe-Auflösung auf 720P/60Hz zurückgesetzt.
 - Durch gleichzeitiges Drücken von VOL- und VOL+ werden die Tasten des vorderen Bedienfeldes gesperrt bzw. freigegeben. Ist das Bedienfeld gesperrt, so sind diese beiden Tasten erleuchtet.



6.2. Rückseite



1. STEUERUNGS-Anschlüsse:

- **LAN-Port:** Dieser Anschluss dient zur Verbindung mit der Web GUI und mit der Telnet-Steuerung.
- RS-232-Port: Serieller Steuerungsanschluss zur Steuerung des VEO-SWM45 Switch oder eines beliebigen Geräts eines Drittanbieters, das an den HDBaseT-Empfänger angeschlossen ist.
- IR-Eingangsbuchse: Dient zum Anschluss des mitgelieferten IR-Empfänger-Kabels. Ermöglicht die Übertragung von IR-Befehlen an ein entferntes Gerät über den IR-Ausgang des HDBaseT Extenders.
- IR-Eingangsbuchse: Dient zum Anschluss des mitgelieferten IR-Sender-Kabels. Ermöglicht den Empfang von IR-Befehlen einer IR-Fernbedienung über den IR-Eingang des HDBaseT Extenders.
- **CONTACT IN:** Dieser Anschluss dient zur Auswahl einer Quelle durch Anschluss des entsprechenden potentialfreien Kontakts an den Masse-

Pin-Nr.	Quelle
Pin 1	HDMI1
Pin 2	HDMI2
Pin 3	HDMI3
Pin 4	DisplayPort
Pin 5	VGA/YPbPr/CVBS

Pin (bezeichnet als $\stackrel{=}{=}$), wie in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

2. AUDIO-Ports:

- **OUT:** Dieser asymmetrische Stereo-Line-Ausgang liefert eine extrahierte Version des Audiosignals der ausgewählten Videoquelle, gemischt mit dem MIC-Eingang. Über die Web GUI oder das OSD-Menü kann jeder analoge EXT-Audioeingang jeder Videoquelle zugeordnet werden.
- EXT1/EXT2/EXT3/EXT4/EXT5: Diese asymmetrischen Stereo-Line-Eingänge ermöglichen das Einbetten eines externen analogen Signals in



jede Videoquelle. Die Auswahl erfolgt über die Web GUI oder das OSD-Menü. Die Quelle VGA wählt standardmässig den Audioeingang EXT5.

- MIC IN: Dieser symmetrische Mic-/Line-Eingang ermöglicht den Anschluss eines Moderator-Mikrofons, das mit dem Hauptaudio gemischt oder durch den internen Audio-Ducker priorisiert werden kann.
- 48V/MIC/LINE Wahlschalter: Dieser Schalter dient zur Auswahl der für den MIC-IN-Eingang bestimmten Signalart. Stellen Sie den Schalter auf 48V für Kondensator-Mikrophone, die 48 V DC Standard-Phantomspeisung benötigen. Wählen Sie die Position MIC für Mikrofonpegel-Signale wie sie z.B. von dynamischen Mikrofonen kommen. Wählen Sie die Position LINE für vorverstärkte Signale, zum Beispiel Signale von drahtlosen Mikrofon-Systemen oder von sonstigen Paging-Systemen.

3. AUSGANGS-Anschlüsse:

- HDMI OUT: Dient zum Anschluss eines lokalen HDMI-Displays oder AV-Empfängers zur Video- und/oder Audio-Ausgabe.
- HDBT/PoC Port: Dient zum Anschluss des mitgelieferten HDBaseT-Empfängers über ein Standardkabel der Kategorie CAT5e-CAT7. Diese Ports liefern einen gespiegelten Remote-HDMI-OUT. Sie unterstützen 24 V PoC, so dass der HDBaseT-Empfänger ohne Notwendigkeit eines externen Netzteils mit Energie versorgt werden kann.
- 4. EINGANGS-Anschlüsse: Diese Video-Eingangs-Anschlüsse setzen sich aus 3 HDMI-Eingängen, 1 DisplayPort-Eingang und 1 analogen VGA-Eingang zusammen. Der VGA-Eingang unterstützt die Formate VGA, YPbPr und CVBS. Ab Werk ist das Format VGA eingestellt.
- 5. USB-Port: Dieser Anschluss ist für Firmware-Updates reserviert.
- **6. 24V DC Stromanschluss:** Dient zum Anschluss des mitgelieferten 24V DC Netzteils.



7. OSD-MENÜ

Der VEO-SWM45 ist mit einem benutzerfreundlichen OSD-Bedienmenü ausgestattet. Drücken Sie die MENU-Taste auf der IR-Fernbedienung oder am vorderen Bedienfeld, um ins Hauptmenü zu gelangen, wo Sie den Switch konfigurieren können.

Das Hauptmenü bietet die folgenden Optionen: Picture Mode, Aspect Ratio, Screen, EDID switch, Audio settings, Network und Software Update.

	Picture Mode User
	Aspect Ratio
	Screen
MENU	EDID Switch
MENO	Audio Setting
	Network
	Software Update(V2.11)
	\checkmark



7.1. Picture mode User

Diese Option dient zur Verbesserung der Bildqualität durch Einstellung der folgenden Parameter:

Pictur	e	
< -	Contrast 50	+ ►
	Brightness 50	
	Color 30	
	Sharpness 10	
	S MENU	

- Contrast 0-100 (Standardeinstellung 50)
- Brightness 0-100 (Standardeinstellung 50)
- Colour 0-60 (Standardeinstellung 30)
- Sharpness 0-20 (Standardeinstellung 10)
- Tint 0-100 (Standardeinstellung 50, nur für die Formate CVBS und NTSC)
- 7.2. Aspect Ratio

Diese Option dient zur Einstellung des Ausgabe-Seitenverhältnisses auf 4:3, 16:9 oder 16:10.

Aspect Ratio
4:3
16:9
16:10
ካ MENU



7.3. Screen

Das Screen-Menü betrifft nur den VGA-Eingang. Der Anwender kann hier die horizontale und die vertikale Position einstellen sowie die Optionen Clock und Phase.

Screen	
Auto Adjust	
Horizontal Pos. 50	
Vertical Pos. 50	
Clock 50	
Phase 7	
Phase /	
O OK	

7.4. EDID-Einstellungen

Die Einstellungen des EDID-Menüs wirken sich nur auf die HDMI- und DisplayPort-Eingänge aus.





Die verschiedenen EDID-Optionen erlauben es den Quellengeräten, ihre Ausgabe-Auflösungen wie in nachfolgender Tabelle dargestellt auszuhandeln:

EDID1.4	4K2K30,PCM 2.0
EDID2.0	4K2K60,PCM 2.0
EDID From HDMI	EDID kopiert von lokalem HDMI-Port
EDID From HDBT	EDID kopiert vom HDMI-Port des HDBaseT-Empfängers
EDID AUTO	Automatischer Vergleich der EDID-Informationen am lokalen HDMI-Port und am HDMI-Port des HDBT-Empfängers und Auswahl der höchsten gemeinsamen Auflösung.

7.5. Audio-Einstellungen

Das Audioeinstellungs-Menü erlaubt die Zuordnung eingebetteter oder externer analoger Audioinhalte zu jedem HDMI- und DP-Eingang. Daneben ist es möglich, den Mikrofon-Mix-Modus auf ON, AUTO oder OFF einzustellen:

MIC Mixer ON: Der Switch mischt das Audiosignal der ausgewählten Videoquelle mit dem MIC-Signal und sendet die Summe beider Signale an die Audio-Ausgänge (HDMI, HDBT, Audioausgang).

MIC Mixer AUTO: Der Switch agiert als Ducker: die Lautstärke der Audioquelle wird automatisch reduziert, sobald festgestellt wird, dass ein MIC-Audiosignal anliegt. Auf der Audio-Seite der WEB GUI können die Ducker-Parameter eingestellt werden.

MIC Mixer OFF: Der Switch schaltet den MIC-Audioeingang stumm.





7.6. Netzwerk-Einstellungen

Das Menü für die Netzwerk-Einstellungen informiert über alle Netzwerk-Einstellungen. Über dieses Menü ist es möglich, den Switch als DHCP-Client zu definieren oder ihm eine statische IP-Adresse zuzuweisen:

Network Setup
IP MODE DHCP
IP Address:192.168. 2.128
Subnet: 255.255.252.0
Gateway: 192.168. 1. 1
Control Port: 8000
MAC: 7A.20.0E.12.21.0C
ካ MENU

7.7. System-Einstellungen

Das Menü für die System-Einstellungen enthält die folgenden Menüpunkte: Output Resolution, Output HDCP, Sleep Timer, OSD time out, RS-232 Baud Rate, Test Pattern und Factory reset.

System Setup
Resolution
HDCP on out
Sleep timer
OSD time out
Baud Rate
Test pattern
Reset default
Th MENU



7.7.1 Resolution

Der VEO-SWM45 unterstützt verschiedene HDMI-Ausgabe-Auflösungen. Die Auflösung kann über das Menü für die System-Einstellungen geändert werden, oder aber durch Drücken der "RES"-Taste an der IR-Fernbedienung. Der Anwender kann eine benutzerdefinierte Ausgabe-Auflösung für seinen eigenen HDTV oder Monitor erzwingen.

Auto bedeutet, dass die Ausgabe-Auflösung über die EDID-Informationen auf dem Anzeigegerät automatisch zwischen Switch und Display ausgehandelt wird.

Resolution:
3840×2160@30
3840×2160@25
1920x1080@60
1920×1080@50
1280x720@60
1280×720@50
1920×1200@60
1680×1050@60
1400×1050@60
1360×768@60
1280×800@60
1024×768@60
AUTO
Оок



7.7.2. HDCP on out

Einstellung des HDCP-Status an den HDMI- und HDBT-Ausgängen. Pass through bedeutet, der Ausgangs-HDCP folgt der HDCP-Version der ausgewählten Eingangsquelle. HDCP1.4 bedeutet, der Ausgangs-HDCP ist auf 1.4 festgelegt.

HDCP on out
Pass through
HDCP 1.4 *
א MENU

7.7.3 Sleep timer

Die "sleep time" des Switch bezeichnet den Zeitraum von dem Moment, in dem der Switch feststellt, dass kein Signal mehr von der ausgewählten Quelle kommt, bis zum Umschalten in den Standby-Modus. Standardmässig steht der Timer auf OFF.

Sleep timer	
OFF *	
15 seconds	
1 minute	
5 minutes	
15 minutes	
60 minutes	
א MENU	



7.7.4 OSD time out

Einstellung der On-Screen-Display-Zeit, standardmässig 10 Sekunden.



7.7.5 Baud Rate

Einstellung der Baudrate für die RS-232-Schnittstelle des Switch. Der Standardwert beträgt 115200bps.

Baud Rate
4800
9600
19200
38400
57600
115200 *
Th MENU



7.7.6 Test pattern

Te	st patt	ern		
C	OFF	*		
١	Nhite			
	Red			
(Green			
	Blue			
ĺ	Black			
	T MENU			

Einstellung eines Testbilds, das am Ausgang angezeigt wird.

7.7.7 Reset default

Durch Auswahl der Option Standard-Werkseinstellungen werden sämtliche Parameter des Switchs auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (HDMI-Eingang 1, Audio Mixer aktiviert, Ausgabe-Auflösung auf 1920x1080 @60Hz, Baudrate 115200 bit/s usw.).

7.8 Software Update

Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit <u>www.ecler.com</u> in Verbindung.



8. AUTO-SWITCH-FUNKTION

Der VEO-SWM45 bietet die Möglichkeit zur automatischen und manuellen Umschaltung. Ist die Auto-Switch-Funktion aktiviert, so arbeitet der Switch wie folgt:

8.1. Neu eingehendes Signal

Sobald ein neues Eingangssignal entdeckt wird, schaltet der VEO-SWM45 automatisch auf dieses Signal um.

8.2. Neustart

Nach einem Neustart des Geräts wird automatisch das vor dem Ausschalten zuletzt benutzte Signal ausgewählt. Die Auto-Switch-Funktion ist noch immer aktiviert. Steht das zuletzt benutzte Signal noch zur Verfügung, so wird es automatisch angezeigt. Steht es nicht mehr zur Verfügung, so ermittelt der Switch alle an den Eingängen HDMI1->HDMI2->HDMI3->DP->VGA (YPbPr/CVBS) verfügbaren Eingangssignale mit Priorität.

7.3. Wegfall eines Signals

Fällt das aktuell ausgewählte Signal weg, so ermittelt der Switch automatisch alle an den Eingängen HDMI1->HDMI2->HDMI3->DP->VGA (YPbPr/CVBS) verfügbaren Signale mit Priorität und gibt das erste entdeckte Signal zur Anzeige aus.

Achtung: Die Auto-Switch-Funktion greift nur, wenn ein neues Eingangssignal angeschlossen oder ein vorhandenes Eingangssignal entfernt wird.



9. HDBT-Empfänger



- **1. LED-Anzeige STROMVERSORGUNG:** Diese Anzeige leuchtet, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist
- 2. 24V DC Stromanschluss
- **3. HDBaseT Eingangs-Anschluss:** Dient zur Verbindung mit dem VEO-SWM45 über ein Standardkabel der Kategorie CAT5e-CAT7. Diese Verbindung versorgt den Empfänger mit AV- und Steuerungs-Signalen und dient daneben zur Remote-Stromversorgung ohne Notwendigkeit eines externen Netzteils.
- 4. Anschluss HDMI Ausgang
- **5. IR-Eingangsbuchse:** Schliessen Sie hier das mitgelieferte IR-Empfängerkabel an. Es dient zur Fernsteuerung einer Quelle, die in der Nähe des Switchs installiert ist.
- **6. IR-Ausgangsbuchse:** Schliessen Sie hier das mitgelieferte IR-Senderkabel an. Es dient z.B. zur Bedienung eines an den Empfänger angeschlossenen Anzeigegeräts.
- **7. RS-232:** Serieller Steuerungsanschluss für bidirektionalen RS-232-Pass-Through über die HDBaseT-Verbindung
- 8. Signalverbindungs-Anzeigeleuchte
 - Leuchtet: Verbindung zwischen Sender und Empfänger ist einwandfrei
 - **Blinkt:** Verbindungsprobleme
 - Aus: Sender und Empfänger sind nicht miteinander verbunden

9. Datensignal-Anzeigeleuchte

- Leuchtet: Das HDMI-Signal ist HDCP-verschlüsselt
- o Blinkt: Das HDMI-Signal ist nicht HDCP-verschlüsselt
- o Aus: Kein HDMI-Signal



10. ANSCHLÜSSE

10.1. Anschlussdiagramm





10.2. VGA/YPbPr/CVBS-Eingang

Der VGA-Eingangsanschluss ist ein Multiformat-Anschluss. Er unterstützt VGA/YPbPr/CVBS Eingangssignale. Der Switch erkennt Art und Format des anliegenden Eingangssignals automatisch. Für den Anschluss von YPbPr- oder CVBS-Signalen kann der Anwender das Konversionskabel verwenden.



10.3. Anschluss von Mikrofon- oder Line-Quellen

Der Switch hat einen 3-stufigen MIC/Line-Eingang zur Aufnahme verschiedener Mikrofon-Eingangs-Modi, einschliesslich 48V Phantomspeisung, MIC-Modus und Line-Modus.

10.3.1. 48V-Modus

Im 48V-Modus ist der MIC-Eingang hochohmig mit 48V-Phantomspeisung. Diese Einstellung kommt bei Kondensator-Mikrofonen zum Einsatz, die Phantomspeisung benötigen.

Symmetrische Anschlüsse:

"+" ist der positive Anschluss, "-" der negative und " 🛨 " der Erdanschluss.



48V Condenser Microphone



10.3.2. MIC-Modus

Im MIC-Modus wird der Mikrofon-Eingang zum Anschluss von dynamischen Mikrofonen und von Elektret-Kondensatormikrofonen benutzt.

• Asymmetrischer Anschluss: "-" und " ÷ " sind Erdanschlüsse und "+" ist der Signalanschluss.



Electret Condenser Microphone Dynamic Microphome





Electret Condenser Microphone Dynamic Microphome



<u>10.3.3. Line-Modus</u>

Im LINE-Modus wird der Mikrofon-Eingang zum Anschluss von Line-Pegel-Signalen benutzt, die von Paging-Systemen oder drahtlosen Mikrofonen kommen.

• Asymmetrischer Anschluss: "-" und " ÷ " sind Erdanschlüsse und "+" ist der Signalanschluss.



wireless microphone

Symmetrischer Anschluss: "+" ist der positive Anschluss, "-" der negative und "
 "der Erdanschluss.



Switch to "LINE"



Line audio or wireless microphone



11. FERNSTEUERUNGS- UND IR-ABLÄUFE

11.1. Fernsteuerung



1. Power: Drücken Sie diese Taste, um den Switch einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.

2. ADJ: Drücken Sie diese Taste, um die automatische Einstellungsfunktion des VGA-Eingangs zu aktivieren.

3. INPUT: Drücken Sie diese Tasten, um die entsprechende Eingangsquelle auszuwählen.

4. RES: Drücken Sie diese Taste, um die HDMI-Ausgabe-Auflösung einzustellen. (Wird RES mindestens 5 Sekunden lang gedrückt gehalten, so wird die HDMI-Ausgabe-Auflösung auf 720p60Hz zurückgesetzt).

5. Menü-Bedientasten:

MENU: Drücken Sie diese Taste, um

ins OSD-Menü zu gelangen.

EXIT: Drücken Sie diese Taste, um

das OSD-Menü wieder zu verlassen.

- OK: Bestätigungs-Taste
- UP/DOWN/LEFT/RIGHT-Tasten:

Einstellung der OSD-Werte

- 6. VOLUME: Tasten zur Einstellung des Master-Audio-Pegels
- 7. MIC: Tasten zur Einstellung des MIC-Eingangs-Pegels

10.2. IR-Abläufe

Das IR-Signal kann in beide Richtungen zwischen dem Switch und dem HDBT-Empfänger übertragen werden, wie in den beiden folgenden Szenarien beschrieben:

10.2.1. Lokale Steuerung eines entfernten Geräts

Steuerung eines entfernten Anzeigegeräts mithilfe der entsprechenden Fernbedienung.





10.2.2. Steuerung eines lokalen Geräts per Fernbedienung

Steuerung eines lokalen Quellengeräts aus der Ferne mithilfe der entsprechenden Fernbedienung.





12. RS-232- UND TELNET-STEUERUNG

Es besteht die Möglichkeit der Einrichtung einer bidirektionalen RS-232-Kommunikation zwischen Switch und HDBaseT-Empfänger zur Steuerung eines RS-232-Drittanbieter-Geräts (Tunneling) oder zur direkten Steuerung des Switchs VEO-SWM45 mithilfe eines Steuerungssystems eines Drittanbieters.

12.1. Lokale Steuerung des Switchs oder eines Drittanbieter-Geräts



12.2. Steuerung des Switchs oder eines Drittanbieter-Geräts von einem entfernten Empfänger aus





12.3. RS-232-Steuerung

Der VEO-SWM45 kann von einem Steuerungssystem eines Drittanbieters aus gesteuert werden oder als RS-232-Pass-Through-Verlängerung arbeiten. Zu Testzwecken kann eine Terminal-Software für serielle Schnittstellen benutzt werden (z.B. Hercules, Putty ...). Schliessen Sie hierzu den Switch an einen Rechner/Mac an, auf dem ein Terminal-Programm für serielle Schnittstellen installiert ist. Achtung: Die Einstellungen am RS-232-Port des Switchs müssen mit denen der Software übereinstimmen (z.B. Baudrate, Datenbits, Parität, Stopbits). Der Befehlsstring muss jeweils mit "Carriage Return" <CR> (0x0D) abgeschlossen werden.

Second Sector Se	
UDP Setup Serial TCP Client TCP Server UDP Test Mode About	
Received/Sent data	- Serial
	Name
	СОМ10 👻
	Baud
	115200 💌
	Data size
	8 🗾
	Parity
	none 🔽
	Handshake
	Free
H	
	X Open
Indecimines OCD ORI ODSR OCTS DTR RTS	HWg FW update
	group
HEX Send	www.HW-group.com
HEX Send	Hercules SETUP utility
	Version 3.2.8

Die Befehle können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.



12.4. Befehle der RS-232-Kommunikation

Nr.	Befehl	Beschreibung		
0	help!	Alle Kommunikations-Befehle anzeigen		
1	s factory reset!	Zurück auf Werkseinstellungen		
2	r version!	Aktuelle FW-Version auslesen		
3	xyz!	Switch-Firmware Upgrade durchführen		
4	r power!	ON/OFF-Zustand des Switchs auslesen		
5	s power on!	Switch einschalten		
6	s power off!	Switch ausschalten		
7	r lock!	Bedienfeld-Sperrzustand des Switchs auslesen		
8	s lock on!	Bedienfeld sperren		
9	s lock off!	Bedienfeld entsperren		
10	s beep on!	Switch-Signalton aktivieren		
11	s beep off!	Switch-Signalton deaktivieren		
12	r source!	Aktuelle Eingangsquelle auslesen		
10		Switch-Eingang HDMI1 (1:HDMI1,2:HDMI2,		
13	s source 1!	3:HDMI3,4:DisplayPort,5:VGA/YPBPR/C-VIDEO)		
14	r auto switch!	Auto-Switch-Funktions-Zustand auslesen		
		Auto-Switch-Funktion aktivieren (1: letzte angeschlossene		
15	s auto switch mode 1!	Quelle, 2: erste angeschlossene Quelle, 3: priorisierte Quelle)		
16	s auto switch off!	Auto-Switch-Funktion deaktivieren		
17	r output!	Ausgabe-Auflösung auslesen		



18	s output 1!	Ausgabe-Auflösung einstellen auf 3840x2160@30Hz (1:3840x2160@30Hz,2:3840x2160@25Hz, 3:1920x1080@60Hz,4:1920x1080@50Hz, 5:1280x720@60Hz,6:1280x720@50Hz, 7:1920x1200@60Hz,8:1680x1050@60Hz, 9.1400x1050@60Hz,10.1360x768@60Hz, 11.1280x800@60Hz,12.1024x768@60Hz, 13.native EDID-Auflösung	
19	r hdcp!	HDCP-Aktivierungszustand HDMI/HDBT-Ausgang auslesen	
20	s hdcp bypass!	HDMI/HDBT-Ausgang auf HDCP-Pass-Through-Modus einstellen	
21	s hdcp 1.4!	HDMI-HDBT-Ausgang auf HDCP Version 1.4 einstellen	
22	r contrast!	Bildkontrast auslesen	
23	s contrast 0!	Bildkontrast auf 0 setzen (Bereich: 0-100)	
24	r brightness!	Helligkeit auslesen	
25	s brightness 0!	Helligkeit auf 0 setzen (Bereich: 0-100)	
26	r color!	Farbtiefe auslesen	
27	s color 0!	Farbtiefe auf 0 setzen (Bereich: 0-60)	
28	r sharpness!	Bildschärfe auslesen	
29	s sharpness 0!	Bildschärfe auf 0 setzen (Bereich: 0-20)	
30	r tint!	Farbton auslesen	
31	s tint!	Farbton auf 0 setzen (Bereich:0-100, nur für CVBS NTSC- Format)	
32	r aspect ratio!	Aktuelles Bildeingangs-/Ausgangsverhältnis auslesen	
33	s aspect ratio 1!	Aktuelles Bildeingangs-/Ausgangsverhältnis auf 16:9 setzen (1: 16:9, 2: 4:3, 3: 16:10)	
34	r h size!	Aktuellen horizontalen Eingangs-/Ausgangs-Overscan-Wert auslesen	



		Horizontalen Ausgangs-Overscan auf (100+X)% setzen (der
35	s h size X!	Standardwert X ist 0 und der Einstellbereich beträgt -10~10,
		der Wert wird für die aktuelle Eingangsquelle eingestellt)
36	r v size!	Aktuellen vertikalen Eingangs-/Ausgangs-Overscan-Wert
		auslesen
		Vertikalen Ausgangs-Overscan auf (100+X)% setzen (der
37	s v size X!	Standardwert X ist 0 und der Einstellbereich beträgt -10~10,
		der Wert wird für die aktuelle Eingangsquelle eingestellt)
38	r edid!	EDID-Zustand Eingangsanschluss Switch auslesen
		Eingangsanschluss EDID auf HDMI1.4-Standard setzen
39	s edid 1!	(1: EDID1.4, 2:EDID2.0, 3: EDID kopiert HDMI
		4:EDID kopiert HDBT,5:EDID AUTO)
40	s vga auto!	Automatische Einstellungsfunktion VGA aktivieren
41	r vga hpos!	Horizontale Position VGA auslesen
42	s vga hpos up!	Horizontale VGA-Position auf up setzen
43	s vga hpos down!	Horizontale VGA-Position auf down setzen
10	s vga npos down.	
44	r vga vpos!	Vertikale Position VGA auslesen
45	s vga vpos up!	Vertikale VGA-Position auf up setzen
46	s vga vpos down!	Vertikale VGA-Position auf down setzen
47	r vga clock!	ADC-Abtastrate VGA Eingang auslesen
48	s vga clock up!	ADC-Abtastrate VGA-Eingang erhöhen
40	s vas slock downl	ADC Abtactrate VGA Eingang vorringern
49	s vga clock down:	ADC-Abtastrate VGA-Eingang verningern
50	r vga phase!	VGA-Bildphase auslesen
51	s vga phase up!	VGA-Bildphase auf up setzen
52	s vga phase down!	VGA-Bildphase auf down setzen
53	r mixer!	MIC-Mixer-Zustand auslesen
54	s mixer on!	MIC-Mixer auf on setzen



55	s mixer off!	MIC-Mixer auf off setzen		
56	s mixer auto!	MIC-Mixer auf Automatik setzen		
57	s auto vol!	Im Mixer-Automatik-Modus Audioquellen-Pegel einstellen		
58	r auto vol!	Im Mixer-Automatik-Modus Audioquellen-Pegel auslesen		
59	r fade in time!	Im Mixer-Automatik-Modus Fade-in-Zeit Audioquelle auslesen		
60	s fade in time 1000!	Im Mixer-Automatik-Modus Fade-in-Zeit Audioquelle einstellen(Fade-in-Einstellbereich 0~5000ms)		
61	r fade out time!	Im Mixer-Automatik-Modus Fade-out-Zeit Audioquelle auslesen		
62	s fade out time 1000!	Im Mixer-Automatik-Modus Fade-out-Zeit Audioquelle einstellen (Fade-out-Einstellbereich 0~5000ms)		
63	r out vol!	Audio-Ausgangspegel auslesen		
64	s out vol 0!	Audio-Ausgangspegel auf 0 stellen (0~32)		
65	s out vol up 1!	Audio-Ausgangspegel um 1 Stufe hochsetzen		
66	s out vol down 1!	Audio-Ausgangspegel um 1 Stufe herabsetzen		
67	r mic vol!	MIC-Pegel auslesen		
68	s mic vol 0!	MIC-Pegel auf 0 setzen (0~32)		
69	s mic vol up 1!	MIC-Audio-Eingangspegel um 1 Stufe hochsetzen		
70	s mic vol down 1!	MIC-Audio-Eingangspegel um 1 Stufe herabsetzen		
71	s mic mute on!	MIC-Audioeingang stummschalten		
72	s mic mute off!	Stummschaltung MIC-Audioeingang aufheben		
73	s audio mute on!	Audioquellen-Eingang stummschalten		
74	s audio mute off!	Stummschaltung Audioquellen-Eingang aufheben		
75	s mute on!	Quellen- und MIC-Audioeingang stummschalten		



76	s mute off!	Stummschaltung Quellen- und MIC-Audioeingang aufheben		
77	r hdmi1 audio!	Audioquelle HDMI1 auslesen		
78	s hdmi1 audio 0!	Audioquelle als HDMI1-Eingang definieren (0: Emb,1: Ext1,2: Ext2,3:Ext3,4:Ext4,5:Ext5)		
79	r hdmi2 audio!	Audioquelle HDMI2 auslesen		
80	s hdmi2 audio 0!	Audioquelle als HDMI2-Eingang definieren (0: Emb,1: Ext1,2: Ext2,3:Ext3,4:Ext4,5:Ext5)		
81	r hdmi3 audio!	Audioquelle HDMI3 auslesen		
82	s hdmi3 audio 0!	Audioquelle als HDMI3-Eingang definieren (0: Emb,1: Ext1,2: Ext2,3:Ext3,4:Ext4,5:Ext5)		
83	r dp audio!	Audioquelle DisplayPort auslesen		
84	s dp audio 0!	Audioquelle als DisplayPort-Eingang definieren (0: Emb,1: Ext1,2: Ext2,3:Ext3,4:Ext4,5:Ext5)		
85	r vga audio!	Audioquelle VGA auslesen		
86	s vga audio 1!	Audioquelle als VGA-Eingang definieren (1: Ext1,2: Ext2,3:Ext3,4:Ext4,5:Ext5)		
87	r ip mode!	IP-Modus auslesen		
88	s ip mode 1!	IP-Modus auf Static einstellen (1:Static, 2:DHCP)		
89	r ip addr!	IP-Adresse auslesen		
90	s ip addr 192.168.1.255!	IP-Adresse 192.168.1.255 einstellen		
91	r subnet!	Subnetz auslesen		
92	s subnet 255.255.255.252!	Subnetz 255.255.255.252 einstellen		
93	r gateway!	Gateway auslesen		
94	s gateway 192.168.1.1!	Gateway 192.168.1.1 einstellen		
95	r port!	Steuerungsanschluss auslesen		



96	s port 8000!	Steuerungsanschluss auf 8000 setzen
97	r sleep time!	Switch Sleep-Time auslesen (ohne Signal bis Umschalten auf Standby-Modus)
98	s sleep time 1!	Switch Sleep-Time (ohne Signal bis Umschalten auf Standby-Modus) einstellen (1: OFF , 2: 15 Sek., 3: 1 Min. ,4: 5 Min., 5: 15 Min., 6: 60 Min.)
99	r osd time!	OSD-Time-out auslesen
100	s osd time 1!	OSD Time-out einstellen (1: 5 Sek., 2: 10 Sek., 3: 15 Sek., 4: 20 Sek., 5: 25 Sek., 6: 30 Sek.)

Diese Befehls-Strings können auch über eine **Standard-Telnet-Verbindung gesendet** werden. Wenn Sie ein Client-Telnet-Terminal benutzen, so öffnen Sie eine Verbindung durch Eingabe der IP-Adresse des Switchs und benutzen Sie den im Kapitel "Netzwerk-Einstellungen" angegebenen Anschluss.

13. Steuerung über Web GUI

Der Switch kann auch über die Web GUI gesteuert werden. Geben Sie hierzu einfach die IP-Adresse des VEO-SWM45 in einen Web-Browser ein. Sollte Ihnen die IP-Adresse nicht bekannt sein, so gibt es zwei Methoden, um diese herauszufinden:

- Sie erhalten die IP-Adresse und die Anschluss-Nummer über das OSD-Menü unter Zuhilfenahme der IR-Fernbedienung.
- Sie erhalten die IP-Adresse und die Anschluss-Nummer über den entsprechenden RS-232-Befehls-String.

Lautet die auf diese Weise erhaltene IP-Adresse zum Beispiel 192.168.1.100 (Standardwert), so geben Sie einfach

http://192.168.1.100

in die Adressleiste des Web-Browsers ein, um die GUI zu öffnen.

Als webbasierte GUI kann diese auch über mobile Geräte bedient werden. Ist der VEO-SWM45 an ein drahtloses Netzwerk angeschlossen, so kann der Moderator den Switch über sein eigenes mobiles Gerät bedienen, vorausgesetzt, beide Geräte befinden sich



im gleichen WI-FI-Netzwerk. Um den Anschluss zu erleichtern, kann mithilfe eines freien QR-Code-Generators ein QR-Code mit der IP-Adresse des Switchs erzeugt werden.



Nach erfolgtem Zugang zur Web-GUI erscheint folgendes Bild:

13.1. Hauptseite

Video Audio	Network Advanced	5x1 Presentation Swi		
I	NPUT			
•	Auto Sw	itch OFF		
HDMI 2	HDMI 3 DF	P VGA		
OUTPUT EDID/HDCP				
1920x1080@60	Set EDID	EDID 1.4		
16:9	Set HDCP	HDCP 1.4		
	Video Audio I I HDMI 2 H 0UTPUT 1920x1080@60 V 16 : 9 V	Video Audio Network Advanced INPUT Auto Sw HDMI 2 HDMI 3 Di OUTPUT 1920x1080@60 Set EDID 16 : 9 Set HDCP		



13.2. Video-Seite

General	Video Aud	io Network	Advanced	5x1 Pres	entation Switcher
	Picture		H Size —		0
Contrast	•	50	V Size	•	— 0
Brightness	•	50		VGA	
Color	•	30	Auto Adjust	0	+
Sharpness	•	10	V Position - Clock -	0	+ +
			Phase -	0	+

13.3. Audio-Seite

Volume		Mic Mixer				
Audio Volume		32	Mixer	ON	AUTO	OFF
Mute		•	Audio Volume:	16		Set
MIC Volume		25	Fade in time:	AudioVol:16	ms	Set
Mute		•	Fade out time:	Time:1000	ms	Set
				Time:1000		



13.4. Netzwerk-Seite

Network Configuration			Status Log
Static	DHCP	Status	DHCP: ON
IP	192_168_ 2 _229		IP: 192.168.2.229 Subnet: 255.255.252.0 Cetempe: 192.169.1
Subnet	255_255_252_0	Set	Port: 8000 MAC: 00:1e:91:03:80:01
Gateway	192.168.1.1		
MAC	00:1c:91:03:80:01		
port	8000	Set	

13.5. Seite für weitergehende Anwendungen

General Video	Audio Network	Advanced 5x1 Presentation Switcher
Beep off on Factory Reset	Power off O on	Please insert the USB flash drive. Upgrade Scaler
Serial Baudrate Sleep Timer	115200 V	FW Version: 2.18 WebGUI Version: V2.09
OSD Time Out	10 seconds	



14. ANWENDUNGS-DIAGRAMM





15. TECHNISCHE DATEN

Aufl	ösungen
/	.ooungen

Input	HDMI/DisplayPort: bis 3840x2160@50/60Hz (4:4:4) CVBS: PAL/NTSC3.58/NTSC4.43/SECAM/PAL M/PAL N YPBPR: 480i bis1080p VGA: 640x480/60 bis1920x1200/60
Output	3840x2160@30, 3840x2160@25, 1920x1080p60, 1920x1080p50, 1280x720p/60, 1280x720p/50, 1024x768/60, 1280x800/60, 1360x768/60, 1400x1050/60, 1680x1050/60, 1920x1200/60
Farbtiefe	bis 12-bit
Signal-Bandbreite	18 Gbps Eingänge / 10.2Gbps Ausgang und HDbaseT
HDCP	2.2, 1.4-konform
Audio-Formate	LPCM 2Ch
Abtastrate	32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192kHz
Bitrate	bis 24-bit
HDMI Reichweite	bis zu 10 Metern unter Verwendung von Ecler VEO-Kabel
Betriebstemperatur	0°C – 40°C / 32°F – 104°F
Luftfeuchte	20 - 90% RH (keine Kondens-feuchtigkeit)
Energieverbrauch	18 W MAX
Versorgungseingang:	AC100~240V 50/60Hz Ausgang: DC 24V/1A
Abmessungen (BxHxT)	220 x 44 x 150 mm / 8.66 x 1.73 x 5.9 in.
Gewicht	1.25 kg / 2.75 lb
Versand Abmessungen (BxHxT)	320 x 100 x 310 mm / 12.6 x 3.94 x 12.2 in.
Versandgewicht	2.1 kg / 4.63 lb





Aufgrund von Produktionstoleranzen können alle angegebenen Daten Änderungen unterliegen. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** behält sich Änderungen oder Verbesserungen an Design oder Herstellung vor, die diese Produkt-Spezifizierungen betreffen können.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich an Ihren Lieferanten, Händler oder füllen Sie das Kontaktformular auf unserer Website unter <u>Support / Technical requests</u> aus.

Motors, 166-168 | 08038 Barcelona, Spain | (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com