





SOMMAIRE

1.	PRÉC	AUTION	S	4
	1.1	Remarq	gue importante	4
	1.2	Consigr	nes de sécurité importantes	5
	1.3	Nettoya	age	5
2.	GARA	NTIE et	ENVIRONNEMENT	6
3.	CONT	ENU DE	L'EMBALLAGE	7
4.	DESCI	RIPTION	l et CARACTÉRISTIQUES	8
	4.1	Caracté	ristiques principales	8
5.	INSTA	LLER et	CONNECTER	9
	5.1	Impérat	ifs et configuration du réseau	9
		5.1.1	Réglage de l'adresse IP	9
		5.1.2	Mise en place rapide de la distribution vidéo	
		5.1.3	Schéma de connexion	
6.	DÉMA	RRAGE	et FONCTIONNEMENT	12
	6.1	Configu	ıration avec l'interface Web	
	6.2	Interfac	e Web du VEO-XTI4D	
		6.2.1	System (système)	
		6.2.2	Video Wall (mur d'images)	
		6.2.3	Network (réseau)	14
		6.2.4	Functions (fonctions)	
		6.2.5	802.1X	
		6.2.6	Sub-Streaming	
	6.3	Interfac	e Web du VEO-XRI4D	
		6.3.1	System (système)	20
		6.3.2	Video Wall (mur d'images)	21
		6.3.3	Network (réseau)	22
		6.3.4	Functions (fonctions)	24
		6.3.5	802.1X	27
		6.3.6	Sub-Streaming	
	6.4	Contrôl	e à distance	
		6.4.1	RS-232	
		6.4.2	Gestion réseau avancée	

A



7. FONC	TIONS D	DES FACES	36				
7.1	7.1 VEO-XTI4D (TX, émetteur)						
	7.1.1	Face avant	36				
	7.1.2	Face arrière	37				
7.2	VEO-XF	RI4D (RX, récepteur)	39				
	7.2.1	Face avant	39				
	7.2.2	Face arrière	40				
7.3	Fonctior	nnalités supplémentaires des touches CH SELECT $\blacktriangle/ abla$	42				
	7.3.1	VEO-XTI4D	42				
	7.3.2	VEO-XRI4D	46				
7.4	Brochag	ge des fiches pour IR	52				
8. DONN	IÉES TEC	CHNIQUES	53				
8.1	Caracté	ristiques techniques	53				
	8.1.1	VEO-XTI4D	53				
	8.1.2	VEO-XRI4D	55				
8.2	Schéma	avec cotes	57				
	8.2.1	VEO-XTI4D	57				
	8.2.2	VEO-XRI4D	58				



1. PRÉCAUTIONS

1.1 Remarque importante



WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR



Le symbole d'éclair avec une flèche, à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse », non isolée, à l'intérieur de l'enceinte du produit, assez importante pour constituer un risque d'électrocution des personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de l'existence d'importantes instructions d'opération et de maintenance (entretien courant) dans les documents qui accompagnent l'appareil.

AVERTISSEMENT (le cas échéant) : les bornes marquées du symbole « 4 » peuvent véhiculer un courant d'une intensité suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite l'installation par une personne qualifiée ou l'utilisation de câbles ou cordons prêts à l'emploi.

AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou l'humidité.

AVERTISSEMENT : les appareils de construction de type I doivent être raccordés à l'aide d'une prise avec protection de terre.



AVERTISSEMENT : les produits Ecler ont une longue durée de vie de plus de 10 ans. Ce produit ne doit en aucun cas être mis au rebut en tant que déchet ménager non trié. Rapportez-le au centre de traitement des déchets électriques et électroniques le plus proche.



íΠÌ

PRÉCAUTIONS

et ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

INSTALLER et

DESCRIPTION

CONTENU

GARANTIE

1.2 Consignes de sécurité importantes

- 1. Lisez ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- **3.** Prenez en compte tous les avertissements.
- 4. Suivez toutes les instructions.
- 5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- **6.** Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- **7.** Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez-le en respectant les instructions du fabricant.
- 8. Ne l'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des cuisinières ou d'autres appareils (amplificateurs inclus) qui produisent de la chaleur.
- 9. Ne neutralisez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de terre du cordon d'alimentation. Une fiche polarisée a deux lames, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux broches identiques et une troisième pour la mise à la terre. Cette troisième broche est destinée à votre sécurité. Si le câble fourni ne rentre pas dans la prise, demandez à un électricien de remplacer cette prise obsolète.
- 10. Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit ni écrasé ni pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
- **11.** N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.

- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 13. Pour toute réparation, veuillez contacter un service technique qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a été endommagé d'une quelconque façon, par exemple si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés dedans, si l'appareil a été exposé à la pluie ou est tombé.
- 14. Déconnexion du secteur : appuyer sur l'interrupteur POWER désactive les fonctions et les voyants de l'amplificateur, mais la déconnexion totale de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation du secteur. C'est la raison pour laquelle vous devez toujours y avoir facilement accès.
- **15.** Cet appareil doit être impérativement relié à la terre via son câble d'alimentation.
- **16.** Une partie de l'étiquetage du produit se trouve à la base / arrière du produit.
- 17. Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures, et aucun élément rempli d'eau, comme des vases, ne doit être placé sur le dessus de l'appareil.

1.3 Nettoyage

Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre, doux et sec ou légèrement humidifié avec seulement de l'eau et du savon liquide neutre, puis essuyez-le avec un chiffon propre. Veillez à ce qu'il ne pénètre jamais d'eau dans l'appareil par ses ouvertures. N'utilisez jamais d'alcool, de benzine, de solvants ou de substances abrasives.

NEEC AUDIO BARCELONA, S.L. décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés à des personnes, des animaux ou des objets par le non-respect des avertissements ci-dessus.



GARANTIE et ENVIRONNEMENT 2.

Merci d'avoir choisi notre appareil Ecler VEO-XTI4D / VEO-XRI4D ! Nous apprécions votre confiance.

Il est TRÈS IMPORTANT de lire attentivement ce mode d'emploi et d'en comprendre parfaitement le contenu avant d'effectuer toute connexion afin de maximiser votre utilisation et de tirer les meilleures performances de cet équipement.

Pour garantir le bon fonctionnement de cet appareil, nous recommandons que sa maintenance soit assurée par nos services techniques agréés.

Tous les produits ECLER bénéficient d'une garantie. Veuillez-vous référer à www.ecler.com ou à la carte de garantie incluse avec cet appareil pour connaître sa période de validité et ses conditions.



Ecler s'engage pleinement à préserver l'environnement et l'équilibre de la planète, à encourager les économies d'énergie et à réduire les émissions de CO₂. L'utilisation de matériaux recyclables et de composants

non polluants figure également parmi les principales priorités de notre croisade environnementale.

Ecler a évalué et analysé les impacts environnementaux de tous les processus impliqués dans la production de ce produit, y compris de son emballage, et les a atténués, réduits et/ou compensés.

6



CONTENU DE L'EMBALLAGE 3.

• VEO-XTI4D :

- 1 VEO-XTI4D (émetteur)
- 1 câble de réception IR (1,5 mètre).
- 1 câble d'émission IR (1,5 mètre). •
- 3 connecteurs Euroblock à 3 broches.
- 2 connecteurs Euroblock à 4 • broches.

- 2 équerres de montage.
- 4 vis de montage.
- 1 bloc d'alimentation 12 V/2,5 A. ٠
- Guide de prise en main. •
- Carte de garantie.

- VEO-XRI4D :
 - 1 VEO-XRI4D (récepteur)
 - 1 câble de réception IR (1,5 mètre). •
 - 1 câble d'émission IR (1,5 mètre). •
 - 3 connecteurs Euroblock à 3 • broches.
 - 2 connecteurs Euroblock à 4 broches.

- 2 équerres de montage.
- 4 vis de montage. •
- 1 bloc d'alimentation 12 V/2,5 A.
- Guide de prise en main.
- Carte de garantie. •



FONCTIONNEMENT

ÎПÌ

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER



4. DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

L'émetteur VEO-XTI4D et le récepteur VEO-XRI4D sont des prolongateurs JPEG2000 sur IP professionnels qui permettent une distribution HDMI[®] sécurisée avec une bande passante de 18 Gbit/s, prenant en charge la vidéo 4K 60 Hz 4:4:4 sur des réseaux Ethernet 1 Gbit, atteignant jusqu'à 100 mètres de distance sur un seul câble Cat 6 ou supérieur et une latence de transmission de 1-2 images. Équipées de deux ports RJ-45, ces unités prennent en charge les configurations réseau indépendantes ou combinées pour Dante® AV-A. Conçues pour être polyvalentes, elles offrent des fonctions d'incorporation et d'extraction audio stéréo sur l'émetteur et sur le récepteur, ainsi que des sorties audio numériques prenant en charge ARC/eARC et SPDIF. La gestion avancée de mur d'images jusqu'à une configuration 9x9 est également prise en charge en association avec le contrôleur VEO-XCTRL4D, ainsi que des options de contrôle supplémentaires. Les commandes de la face avant, l'alimentation par Ethernet (PoE) et une interface graphique Web intégrée avec des commandes de contrôle par TCP et RS-232 qui offrent une configuration et une gestion simples, ainsi qu'un port de contrôle GPI/GPO pour les relais et les canaux, le protocole CEC, la fonction KVM par USB 2.0 et la rallonge IR font de l'ensemble VEO-XTI4D et VEO-XRI4D une solution robuste et évolutive idéale pour les installations audiovisuelles professionnelles exigeant une distribution et un contrôle des signaux à la pointe de la technologie.

4.1 Caractéristiques principales

- Distribution unicast et multicast de vidéo sur IP par réseaux gérés de 1 Gbit.
- Prêt pour Dante[®] AV-A.
- Prise en charge du codec vidéo JPEG2000 avec une latence de 1 à 2 images.
- Prise en charge du HDMI[®] 18 Gbit/s 4K 60 Hz 4:4:4 comme spécifié dans la norme HDMI[®] 2.0b.
- Distance de transmission pouvant atteindre 100 mètres sur un câble Cat 6 ou supérieur.
- Prise en charge de deux canaux d'entrée/sortie audio Dante[®] et AES67 .
- Prise en charge du flux principal et du flux secondaire pour la prévisualisation vidéo.
- Prise en charge de la composition et de la gestion de murs d'images jusqu'à des configurations de 9 x 9 (avec le VEO-XCTRL4D).
- Prise en charge des signaux vidéo HDR10, HDR10+, Dolby Vision.

- Prise en charge des formats audio LPCM 2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS-96/24, DTS-EX DSD, DTS High Res, DTS-HD Master, DTS:X, Dante/AES67 (2/2 flux).
- Gestion EDID avancée (avec le VEO-XCTLR4D).
- Compatible HDCP 2.2.
- Deux ports réseau RJ-45 permettent la distribution JPEG2000 et Dante® conjointe ou indépendante.
- Incorporation et extraction de signal audio analogique et numérique stéréo asymétrique via des connecteurs Euroblock et optiques.
- Comprend une sortie de renvoi HDMI sur le VEO-XTI4D.
- USB 2.0/KVM, CEC, RS-232, passage IR.
- Les options de contrôle comprennent les touches de la face avant, le contrôle par RS-232, Telnet, SSH, et l'interface WebGUI.
- Prise en charge de la fonction PoE d'alimentation par Ethernet.

FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE



INSTALLER et CONNECTER 5.

Impératifs et configuration du réseau 5.1

Les VEO-XTI4D et VEO-XRI4D ne sont pas limités à certaines margues de matériel réseau, mais le réseau doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Commutateur réseau géré L2.
- Gestion des trames géantes (« jumbo frames ») / MTU. •
- Prise en charge du snooping IGMP. •

Pour éviter les dysfonctionnements, les interférences ou les baisses de performances du signal dus aux exigences en bande passante d'autres produits du réseau ou à la conception du réseau, il est fortement recommandé de voir avec le responsable informatique du réseau comment configurer correctement les produits multicast connectés au commutateur du réseau local.

Réglage de l'adresse IP 5.1.1

L'adresse IP par défaut est automatiquement attribuée dans la plage 169.254.10.x pour l'émetteur et 169.254.20.x pour les récepteurs. Elle peut également être attribuée par le contrôleur VEO-XCTR4D s'il est présent dans le réseau. Pour plus de détails, veuillez vous référer au mode d'emploi du module contrôleur VEO-XCTRL4D.

Il est possible de vérifier l'adresse IP attribuée à partir d'un émetteur ou d'un récepteur en maintenant pressée la touche 🔺 de la face avant. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT ▲/▼.

L'adresse IP peut être modifiée à l'aide de la page Web intégrée de l'émetteur et du récepteur. L'ordinateur et les appareils VEO doivent être configurés dans le même domaine réseau afin de pouvoir accéder à la page Web des réglages à l'aide d'un navigateur internet. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Configuration avec l'interface Web.

👃 Lorsque des adresses IP statiques sont requises, l'adresse IP de chaque appareil doit être réglée manuellement.

EMBALLAGE

íΠÌ

PRÉCAUTIONS



ÎПÌ

PRÉCAUTIONS

ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

CONTENU

GARANTIE

5.1.2 Mise en place rapide de la distribution vidéo

Pour établir une transmission vidéo, il faut faire correspondre un émetteur et un récepteur. Chaque émetteur VEO-XTI4D peut diffuser un signal vidéo en continu sur le réseau en utilisant un numéro de canal qui doit être unique dans le même réseau. Chaque numéro de canal, de 0 à 762, identifie une adresse IP et chaque récepteur VEO-XRI4D peut sélectionner un de ces canaux pour recevoir un flux audiovisuel.

Le canal des émetteurs est généralement réglé une fois pour toutes lors de l'installation du système, tandis que ceux des récepteurs peuvent être modifiés afin d'afficher différents contenus sur les écrans. Le récepteur de destination doit être réglé sur le canal de l'émetteur diffusant le contenu audio et vidéo source souhaité.

Le canal peut être sélectionné de cinq façons différentes :

- Par les touches de la face avant des appareils VEO-XTI4D et VEOXRI4D. Notez que le canal est attribué par défaut et qu'on le règle dans le mode de configuration (CFN), obtenu en maintenant la touche ▼ enfoncée. <u>Voir le chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT ▲/▼</u> des deux modèles : <u>VEO-XTI14D</u> et <u>VEO-XRI4D</u>;
- En utilisant la configuration de la page Web sur le même appareil ;
- En utilisant la configuration de la page Web sur le VEO-XCTR4D ;
- Par RS-232 ; Telnet ;
- Par TCP au moyen du VEO-XCTRL4D.



5.1.3 Schéma de connexion

Lorsque des VEO-XTI4D et VEO-XRI4D sont connectés selon une topologie point à multipoint ou multipoint à multipoint, chaque émetteur et récepteur doit avoir une adresse IP unique. Dans la mesure du possible, il est recommandé de créer un réseau vidéo IP indépendant utilisant des commutateurs réseau gérés. L'utilisation de commutateurs gigabit prenant en charge l'IGMP créera les conditions les plus appropriées. Pour des exemples d'application, voir la section Exemples.



🦺 Si le commutateur réseau ne prend pas en charge l'alimentation par Ethernet (PoE), les VEO-XTI4D, VEO-XRI4D et VEO-XCTRL4D doivent être alimentés au moyen de l'adaptateur secteur/CC fourni.

- Connectez les appareils sources aux ports HDMI® des émetteurs VEO-XTI4D. 1.
- Connectez les appareils HDMI[®] distants aux ports HDMI[®] des récepteurs VEO-XRI4D. 2.
- Connectez l'entrée/sortie audio (Audio IN/OUT) à un appareil audio et sélectionnez le 3. mode audio requis.
- 4. Connectez un câble RS-232 entre le système d'automation et les ports des émetteurs.
- 5. Connectez des câbles RS-232 entre les récepteurs et les ports des appareils à contrôler.
- 6. Connectez tous les appareils VEO au commutateur réseau par câbles Cat. 6 ou supérieure.
- 7. Alimentez l'émetteur VEO-XTI4D et le récepteur VEO-XRI4D à l'aide de l'adaptateur secteur fourni et mettez le commutateur réseau sous tension. Si le commutateur réseau assure l'alimentation par Ethernet (PoE pour Power over Ethernet), il n'est pas nécessaire d'alimenter localement les appareils VEO.
- 8. Choisissez le canal souhaité pour chacun des appareils VEO afin d'établir les flux de transmission vidéo requis. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT ▲/▼.

íΠÌ

DÉMARRAGE

FONCTIONS des FACES



6. DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

6.1 Configuration avec l'interface Web

Les VEO-XTI4D et VEO-XRI4D peuvent être configurés au moyen de leur propre interface Web intégrée, en saisissant simplement l'adresse IP de l'appareil voulu dans un navigateur Web. <u>Référez-vous au chapitre Réglage de l'adresse IP pour plus de détail sur la manière de</u> <u>trouver l'adresse IP</u> d'un VEO-XTI4D et d'un VEO-XRI4D.

6.2 Interface Web du VEO-XTI4D

6.2.1 System (système)

La page System affiche les informations concernant la version du firmware du VEO-XTI4D.

	System Video Wall Network Functions 802.1X Sub-Streaming					
_	Version Information:					
	Mon, 24 Mar 2025 17:32:18 +0800 EA900 T 1.10.13 based on A9.18.13 Build 5330					
1						
2	Update Firmware:					
2						
3	Statistics:					
4						

- 1. Update Firmware : permet de télécharger un fichier pour la mise à jour du firmware de l'appareil.
- 2. Update Image : permet de télécharger une image comme image de veille et logo de l'appareil.
- 3. Utilities : cette section offre des outils de base pour la maintenance du système :
 - Factory Default : rétablit les paramètres d'usine initiaux de l'appareil.
 - **Reboot :** fait redémarrer l'appareil sans affecter la configuration.
 - **Reset EDID to Default Value :** permet de sélectionner l'EDID (HDMI, DVI ou VGA) à appliquer par défaut.
 - Console API Command : permet à l'utilisateur d'envoyer des commandes API manuelles directement à l'appareil. Le résultat obtenu est affiché sous le champ de saisie.

ÎП



Î

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

- Statistics : cette section fournit des informations et des diagnostics en temps réel sur le système.
 - State Machine : indique l'état actuel du système.
 - Network : affiche le nom d'hôte, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, l'adresse MAC, le mode de diffusion et l'état/vitesse de la liaison.
 - Video : affiche l'EDID actif utilisé, l'état de la sortie vidéo locale et les paramètres détaillés de synchronisation vidéo tels que résolution, taux de rafraîchissement, mode de balayage, profondeur des couleurs, HDR, HDCP et fenêtres de capture.

6.2.2 Video Wall (mur d'images)

Cette page offre des outils permettant de créer et de personnaliser des présentations **multi-écrans.** Elle permet aux utilisateurs de configurer l'alignement de l'affichage, la position des moniteurs et les options de mise à l'échelle avancées pour un fonctionnement sans problème du mur d'images.

	System Video Wall Network Functions 802.1X Sub-Streaming
1	Basic Setup:
2	Advanced Setup:
2	Advanced Setup:

- **1. Basic Setup :** cette section permet de configurer l'agencement du mur d'images et l'alignement visuel.
 - **Bezel and Gap Compensation :** règle la largeur de cadre (OW, OH) et la zone visible (VW, VH) par unités de 0,1 mm pour corriger les écartements des écrans.
 - Wall Size and Position Layout : définit le nombre de moniteurs dans le mur d'images (sur l'horizontale et sur la verticale) et assigne la position de l'unité actuelle (ligne et colonne) dans l'agencement.
 - Preferences (préférences) :
 - Stretch Type: sélectionne la manière dont l'image s'adapte à l'écran (par exemple, Fit In (ajuster), Fill (remplir)).
 - Rotate and Flip : permet de régler l'orientation de l'écran (0°, 90°, 180°, 270°).
 - Apply To : applique les paramètres à un ou plusieurs appareils.
 - Show OSD: active l'affichage d'indicateurs à l'écran pour aider à l'agencement.
- 2. Advanced Setup : cette section permet d'individuellement affiner la position et la mise à l'échelle des écrans au sein d'un mur d'images.
 - Step 1 Choose Control Target : assignez l'émetteur lié à un panneau spécifique à configurer dans la matrice du mur. Les flèches de navigation et la case de prévisualisation permettent d'identifier l'unité sélectionnée.



ÎПÌ

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

- Step 2 Control Options :
 - Reset to Basic Setup : rétablit la configuration par défaut du panneau actuel.
 - Stretch Type & Rotation : règle l'ajustement de l'image et la rotation de l'écran.
 - Screen Layout : définit la taille totale du mur d'images (lignes × colonnes).
 - Row/Column Position : définit la position de l'écran actuel dans l'agencement.
 - Horizontal / Vertical Shift : règle finement l'alignement des panneaux en pixels.
 - Horizontal / Vertical Scale Up : proportionne la taille de l'image pour chaque panneau.
 - **Console API Command :** permet la saisie manuelle de commandes de contrôle pour une configuration plus poussée.

6.2.3 Network (réseau)

Cette page permet aux utilisateurs de configurer les paramètres IP de l'appareil et de sélectionner le mode de diffusion (Multicast ou Unicast).

1	System Video Wall	Network Functions 80	02.1X Sub-Streaming	
	IP Mode:	Auto IP DHCP	Static	l
	IP Address:	169.254.100.254		
	Subnet Mask:	255.255.0.0		
	Default Gateway:	169.254.1.1		
	Primary DNS:		(optional)	
	Secondary DNS:		(optional)	
			Apply	l
2	Casting Mode			
	D- Multicast Ur	iicast – E		
	Auto select USB o	peration mode per casting m	node (recommended)	
	F		Apply	

- 1. Trois modes IP sont disponibles (IP Mode) :
 - A. Auto IP : l'adresse IP est attribuée automatiquement. Une nouvelle adresse est générée de manière aléatoire chaque fois que l'appareil est éteint puis remis sous tension.
 - **B. DHCP** : l'adresse IP est attribuée dynamiquement par un serveur DHCP (par exemple un routeur).
 - C. Static : une adresse IP fixe est attribuée manuellement par l'utilisateur.



íΠÌ

PRÉCAUTIONS

ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

GARANTIE

- **2. Casting Mode :** cette section permet aux utilisateurs de sélectionner la manière dont le flux vidéo est diffusé sur le réseau.
 - **D. Multicast** : l'appareil envoie le flux à plusieurs récepteurs simultanément en utilisant une seule et même transmission. Cette méthode est efficace pour la distribution à grande échelle et minimise la consommation de bande passante.
 - E. Unicast : l'appareil envoie un flux distinct à chaque récepteur. Ce mode convient aux connexions directes d'un appareil à un autre, mais consomme plus de bande passante lorsque plusieurs récepteurs sont connectés.
 - **F.** Auto select USB operation mode per casting mode : lorsque cette option est activée, le mode de fonctionnement USB est automatiquement choisi en fonction du mode de diffusion (Casting Mode) sélectionné.

Il est recommandé de laisser cette option activée pour des performances optimales.



6.2.4 Functions (fonctions)

Cette page **permet aux utilisateurs d'activer et de configurer les principales fonctions de transmission de données sur IP, dont les signaux vidéo, USB et série.** Ces paramètres permettent une communication souple et optimisée des appareils dans un environnement en réseau.

	System Video Wall Network Functions 802.1X Sub-Streaming
1	Video over IP
	C Enable Video over IP
	Noximum Bit Rate: Best Effort
	Apply
2	USB over IP
	C Enable USB over IP
	Operation Mode: Operation Mode (Recommended, choose per network casting mode) Active on link (Unicast network's default mode) O Active per request (Multicast network's default mode)
	Compatibility Mode: Diversion Mouse not responding well (Check when USB mouse responding is slow and queer) K/M over IP (Uncheck when mouse/keyboard/touch panel not working as expected)
	Apply
3	Serial over IP
_	C Enable Serial over IP
	Operation Mode: O Type 1 (Need extra control instruction. For advanced usage.) Type 2 (Recommended. Dumb redirection.) O Type 1 guest mode O Type 2 guest mode
	Baudrate Setting for Type 2:
	Baudrate: 115200 •
	Data bits: 8 · ·
	Stop bits: 1
	Audio over IP
-	C Enable Audio Over IP
	C Enable Audio Return Path
	Enable Local Audio Extraction (Extract input audio to analog
	ADDON Configuration: ADDON Type:
	None
	Enable ADDON Bridge Mode (ASPEED <> ADDON) Apply

A	ſ
PRÉCAUTIONS	
et ENVIRONNEMENT	GARANTIE
EMBALLAGE));;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
et CARACTÉRISTIQUES	DESCRIPTION
et CONNECTER	INSTALLER
et FONCTIONNEMENT	DEMARRAGE
des FACES	
DONNÉES TECHNIQUES	



ίΠÌ

PRÉCAUTIONS

ENVIRONNEMENT

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

GARANTIE

- 1. Video over IP : cette section permet la transmission de vidéos sur le réseau et autorise les utilisateurs à définir le débit de streaming maximal.
 - Enable Video over IP : active la diffusion du signal vidéo sur IP.
 - Maximum Bit Rate : limite la bande passante utilisée pour la diffusion vidéo. Les options comprennent :
 - **Best Effort :** l'appareil adapte automatiquement le débit en fonction des conditions actuelles du réseau.
 - 500 / 400 / 300 / 200 Mbps : valeurs de débit fixes pour répondre à la capacité du réseau et aux exigences de performance.
- 2. USB over IP : cette section permet la transmission de signaux USB sur le réseau, et donc le contrôle à distance d'appareils connectés par une souris, un clavier ou un écran tactile.
 - Enable USB over IP : active la fonctionnalité de transmission USB sur IP.
 - Operation Mode (mode de fonctionnement) :
 - Auto select mode : recommandé. S'adapte automatiquement au mode de diffusion du réseau (Unicast ou Multicast).
 - Active on link: l'USB s'active lorsqu'une liaison réseau est établie (par défaut pour Unicast).
 - Active per request : l'USB ne s'active que sur demande manuelle (par défaut pour Multicast).
 - Compatibility Mode (mode de compatibilité) :
 - Mouse not responding well : à utiliser lorsque la réponse à la souris USB est lente ou instable.
 - K/M over IP : permet la transmission sur IP des actions effectuées sur le clavier et la souris. Décochez cette case en cas de réponse incorrecte aux périphériques d'entrée.
- **3. Serial over IP** : cette section permet de transmettre une communication série sur le réseau, généralement utilisée pour le contrôle à distance d'un appareil par RS-232.
 - Enable Serial over IP : active la fonctionnalité de transmission série sur IP.
 - Operation Mode (mode de fonctionnement) :
 - **Type 1**: nécessite des instructions de commande spécifiques. Destiné aux utilisateurs expérimentés.
 - **Type 2 :** mode recommandé. Simple redirection de données en série sans traitement.
 - Type 1 guest mode / Type 2 guest mode : variantes des précédents pour des configurations d'appareils spécifiques.
 - Baudrate Setting for Type 2 (paramétrage de débit pour Type 2) :
 - Baudrate : vitesse de transmission (par exemple, 115200 bit/s).
 - Data bits : nombre de bits de données par caractère (généralement 8).



íΠÌ

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

CARACTERISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

- **Parity :** méthode de vérification des erreurs (None (aucun bit de parité), Even (parité paire), Odd (parité impaire)).
- Stop bits : nombre de bits d'arrêt de transmission (1 ou 2).
- **4.** Audio over IP : cette section permet la transmission audio sur le réseau et offre des options de configuration supplémentaires pour le retour et l'extraction audio.
 - Enable Audio Over IP : active la diffusion audio sur IP.
 - Enable Audio Return Path : renvoie à la source l'audio de l'appareil d'affichage.
 - Enable Local Audio Extraction : convertit et produit l'audio reçu en analogique localement.
 - ADDON Configuration (configuration de module d'extension) :
 - ADDON Type : sélectionne le module d'extension compatible s'il y en a un.
 - Enable ADDON Bridge Mode : active la liaison audio entre l'unité principale et le module d'extension (ASPEED <--> ADDON).

6.2.5 802.1X

Cette page **permet aux utilisateurs de configurer un accès sécurisé au réseau à l'aide de l'authentification 802.1X**, généralement requise par les entreprises ou les environnements réseaux gérés.

	Sy	System Video Wall Network Functions 802.1X Sub-Streaming							
		Configuration							
1		☑ Enable 802.1X Authentication							
2		□ Validate Server Certificate							
3 –		CA cer	tificate: Cł	noose File No f	ile chosen		Upload		
4		Servei	Certificate	Start Time:			(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss)		
5	Authentication Method: - Select - - Select - EAP-PEAP (MSCHAPv2) EAP-TLS Apply								

- **1.** Enable 802.1X Authentication : active la connexion sécurisée au réseau par demande d'informations d'identification.
- 2. Validate Server Certificate : active la vérification du serveur basée sur certificat.



- **3.** CA Certificate : télécharge le fichier de l'autorité de certification utilisé pour valider le serveur d'authentification.
- **4.** Server Certificate Start Time : définit l'heure de début de validité du certificat (format : AAAA.MM.JJ-hh:mm:ss).
- 5. Authentication Method :
 - EAP-PEAP (MSCHAPv2) : authentification basée sur le nom d'utilisateur/mot de passe avec tunnel chiffré.
 - EAP-TLS : authentification mutuelle à base de certificat, nécessitant des certificats pour le client et pour le serveur.

6.2.6 Sub-Streaming

Cette page **affiche un aperçu en temps réel du contenu en cours de lecture sur l'appareil**. Cela reflète exactement ce qui est affiché à l'écran, y compris toute interface ou média, **permettant un contrôle à distance à des fins de vérification ou de démonstration**.



ÎПÌ



6.3 Interface Web du VEO-XRI4D

6.3.1 System (système)

La page System affiche les informations concernant la version du firmware du VEO-XRI4D.

	System Video Wall Network Functions 802.1X Sub-Streaming
	Version Information:
	Mon, 24 Mar 2025 17:07:48 +0800 EA900_R 1.10.13 based on A9.18.13 Build 5330
1	
2	Update Image:
2	Utilities:
5	Statistics:
4	

- 1. Update Firmware : permet de télécharger un fichier pour la mise à jour du firmware de l'appareil.
- 2. Update Image : permet de télécharger une image comme image de veille et logo de l'appareil.
- 3. Utilities : cette section offre des outils de base pour la maintenance du système :
 - Factory Default : rétablit les paramètres d'usine initiaux de l'appareil.
 - **Reboot :** fait redémarrer l'appareil sans affecter la configuration.
 - Console API Command : permet à l'utilisateur d'envoyer des commandes API manuelles directement à l'appareil. Le résultat obtenu est affiché sous le champ de saisie.
- 4. Statistics : cette section fournit des informations et des diagnostics en temps réel sur le système.
 - State Machine : indique l'état actuel du système.
 - Network : affiche le nom d'hôte, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, l'adresse MAC, le mode de diffusion et l'état/vitesse de la liaison.
 - Video : affiche l'état de la sortie vidéo locale et les paramètres détaillés de synchronisation vidéo tels que résolution, taux de rafraîchissement, mode de balayage, profondeur des couleurs, HDR, HDCP et fenêtres de capture.

íΠÌ

DÉMARRAGE

FONCTIONS des FACES



6.3.2 Video Wall (mur d'images)

Cette page offre des outils permettant de créer et de personnaliser des présentations multi-écrans. Elle permet aux utilisateurs de configurer l'alignement de l'affichage, la position des moniteurs et les options de mise à l'échelle avancées pour un fonctionnement sans problème du mur d'images.

				o 6		-	
	System	Video Wall	Network	Functions	802.1X	Sub-Streaming	
1	Bas Adv	ic Setup: ranced Setup:					

- 1. Basic Setup : cette section permet de configurer l'agencement du mur d'images et l'alignement visuel.
 - Bezel and Gap Compensation : règle la largeur de cadre (OW, OH) et la zone visible (VW, VH) par unités de 0,1 mm pour corriger les écartements des écrans.
 - Wall Size and Position Layout : définit le nombre de moniteurs dans le mur d'images (sur l'horizontale et sur la verticale) et assigne la position de l'unité actuelle (ligne et colonne) dans l'agencement.
 - Preferences (préférences) :
 - Stretch Type : sélectionne la manière dont l'image s'adapte à l'écran (par exemple, Fit In (ajuster), Fill (remplir)).
 - Rotate and Flip : permet de régler l'orientation de l'écran (0°, 90°, 180°, 270°).
 - Apply To: applique les paramètres à un ou plusieurs appareils.
 - Show OSD: active l'affichage d'indicateurs à l'écran pour aider à l'agencement.
- 2. Advanced Setup : cette section permet d'individuellement affiner la position et la mise à l'échelle des écrans au sein d'un mur d'images.
 - Step 1 Choose Control Target: sélectionne le récepteur lié à un panneau spécifique à configurer dans la matrice du mur. Les flèches de navigation et la case de prévisualisation permettent d'identifier l'unité sélectionnée.
 - Step 2 Control Options :
 - Reset to Basic Setup : rétablit la configuration par défaut du panneau actuel.
 - Stretch Type & Rotation : règle l'ajustement de l'image et la rotation de • l'écran.

íΠÌ

PRÉCAUTIONS

CONTENU



ÎПÌ

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

- Screen Layout : définit la taille totale du mur d'images (lignes × colonnes).
- Row/Column Position: définit la position de l'écran actuel dans l'agencement.
- Horizontal / Vertical Shift : règle finement l'alignement des panneaux en pixels.
- Horizontal / Vertical Scale Up : proportionne la taille de l'image pour chaque panneau.
- **Console API Command :** permet la saisie manuelle de commandes de contrôle pour une configuration plus poussée.

6.3.3 Network (réseau)

Cette page permet aux utilisateurs de configurer les paramètres IP de l'appareil et de sélectionner le mode de diffusion (Multicast ou Unicast).

System Video Wall	Network Functions 802.1X Sub-Streaming
1 IP Setup	A B C
IP Mode:	Auto IP DHCP Static
IP Address:	169.254.100.254
Subnet Mask:	255.255.0.0
Default Gateway:	169.254.1.1
Primary DNS:	(optional)
Secondary DNS:	(optional)
2 Casting Mode D Multicast U Auto select USB o F	nicast

1. Trois modes IP sont disponibles (IP Mode) :

- A. Auto IP : l'adresse IP est attribuée automatiquement. Une nouvelle adresse est générée de manière aléatoire chaque fois que l'appareil est éteint puis remis sous tension.
- **B. DHCP** : l'adresse IP est attribuée dynamiquement par un serveur DHCP (par exemple un routeur).
- C. Static : une adresse IP fixe est attribuée manuellement par l'utilisateur.



ÎПÌ

PRÉCAUTIONS

ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

CONTENU

GARANTIE

- **2. Casting Mode :** cette section permet aux utilisateurs de sélectionner la manière dont le flux vidéo est diffusé sur le réseau.
 - D. Multicast : l'appareil envoie le flux à plusieurs récepteurs simultanément en utilisant une seule et même transmission. Cette méthode est efficace pour la distribution à grande échelle et elle minimise la consommation de bande passante.
 - E. Unicast : l'appareil envoie un flux distinct à chaque récepteur. Ce mode convient aux connexions directes d'un appareil à un autre, mais consomme plus de bande passante lorsque plusieurs récepteurs sont connectés.
 - **F.** Auto select USB operation mode per casting mode : lorsque cette option est activée, le mode de fonctionnement USB est automatiquement choisi en fonction du mode de diffusion (Casting Mode) sélectionné.

Il est recommandé de laisser cette option activée pour des performances optimales.



6.3.4 Functions (fonctions)

Cette page **permet aux utilisateurs d'activer et de configurer les principales fonctions de transmission de données sur IP, dont les signaux vidéo, USB et série.** Ces paramètres permettent une communication souple et optimisée des appareils dans un environnement en réseau.

	System Video Wall Network Functions 802.1X Sub-Streaming
1	Video over IP
	C Enable Video over IP
	🖉 Enable Video Wall
	Copy EDID from this Video Output (Default disabled under multicast mode)
	Scaler Output Hode: Pass-Through
	Timeout for Detecting Video Lost + Power Save Timeout is the actual power save time
	Timeout for Detecting Video Lost: 10 seconds
	Power Save Timeout:
2	USB over IP
	C Enable USB over IP
	Operation Mode:
	Compatibility Mode:
	Apply
3	Serial over IP
5	Enable Serial over IP
	Operation Mode: ○ Type 1 (Need extra control instruction. For advanced usage.)
	Baudrate Setting for Type 2:
	Baudrate: 115200
	Data bits: 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Stop bits: 1
	Арріу
	Audio over IP
	Z Enable Audio Over IP
	🖬 Enable Audio Return Path
	ADDON Configuration:
	ADDON Type: None
	Audio Output Selection:(Choose which stream to output)
	ADDON(Dante/AES67) •
	Enable ADDON Bridge Mode (ASPEED <-> ADDON)

A
PRÉCAUTIONS
GARANTIE et ENVIRONNEMENT
CONTENU
DESCRIPTION et CARACTÉRISTIOUES
INSTALLER et CONNECTER
DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT
FONCTIONS des FACES
Données Technique



Î

PRÉCAUTIONS

ENVIRONNEMENT

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

GARANTIE

- 1. Video over IP : cette section permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver la transmission vidéo sur le réseau IP et de configurer diverses options de sortie vidéo et d'économie d'énergie.
 - Enable Video over IP : lorsque cette case est cochée, la diffusion vidéo sur le réseau IP est activée.
 - Enable Video Wall : lorsque cette option est activée, le système fonctionne en mode mur d'images, ce qui permet de configurer la mosaïque d'écrans et l'agencement. Ce réglage doit correspondre au format d'affichage attendu du récepteur.
 - Copy EDID from this Video Output (optionnel) : si cette option est activée, l'appareil tente de copier l'EDID (Extended Display Identification Data) de l'écran connecté à la sortie vidéo.

Cette option est désactivée par défaut en mode multicast.

- Scaler Output Mode : ce menu déroulant définit la manière dont la résolution vidéo de sortie est gérée. Les modes disponibles sont les suivants :
 - Pass-Through : conserve la résolution originale de la source.
 - **Pass-Through (Strict) :** assure une correspondance exacte avec la source, avec des restrictions plus étroites.
 - Auto Detect (Per EDID) : détermine la résolution en fonction de l'EDID de l'écran connecté.
 - Full HD 1080p60 / 1080p50 : force la sortie en 1920x1080 à 60 ou 50 Hz.
 - Ultra HD 2160p60 / 2160p50 / 2160p30 / 2160p25 / 2160p24 : force la sortie 4K à la fréquence d'images sélectionnée.
 - Customize : permet une configuration manuelle.
- **Timeout for Detecting Video Lost** : détermine le temps qu'attend l'appareil après détection d'une perte du signal vidéo avant de déclencher le processus d'économie d'énergie. Les options comprennent :
 - $_{\odot}$ $\,$ 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60 secondes.
 - **Never Timeout :** aucune action ne sera entreprise même en cas de perte du signal vidéo.
- **Turn off screen on video lost** (optionnel) : si cette option est sélectionnée, l'écran s'éteint en cas de perte du signal vidéo.
- **Power Save Timeout** : spécifie le temps d'attente avant passage en mode d'économie d'énergie après détection d'une perte du signal vidéo. Fonctionne en conjonction avec le délai de détection pour le calcul de la temporisation totale.
- 2. USB over IP : cette section permet la transmission de signaux USB sur le réseau, et donc le contrôle à distance d'appareils connectés par une souris, un clavier ou un écran tactile.



ίΠÌ

PRÉCAUTIONS

ENVIRONNEMENT

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

GARANTIE

- Enable USB over IP : active la fonctionnalité de transmission USB sur IP.
- Operation Mode (mode de fonctionnement) :
 - Auto select mode : recommandé. S'adapte automatiquement au mode de diffusion du réseau (Unicast ou Multicast).
 - Active on link : l'USB s'active lorsqu'une liaison réseau est établie (par défaut pour Unicast).
 - Active per request : l'USB ne s'active que sur demande manuelle (par défaut pour Multicast).
- Compatibility Mode (mode de compatibilité) :
 - K/M over IP : permet la transmission sur IP des actions effectuées sur le clavier et la souris. Décochez cette case en cas de réponse incorrecte aux périphériques d'entrée.
- **3. Serial over IP** : cette section permet de transmettre une communication série sur le réseau, généralement utilisée pour le contrôle à distance d'un appareil par RS-232.
 - Enable Serial over IP : active la fonctionnalité de transmission série sur IP.
 - Operation Mode (mode de fonctionnement) :
 - **Type 1 :** nécessite des instructions de commande spécifiques. Destiné aux utilisateurs expérimentés.
 - **Type 2 :** mode recommandé. Simple redirection de données en série sans traitement.
 - Type 1 guest mode / Type 2 guest mode : variantes des précédents pour des configurations d'appareils spécifiques.
 - Baudrate Setting for Type 2 (paramétrage de débit pour Type 2) :
 - Baudrate : vitesse de transmission (par exemple, 115200 bit/s).
 - Data bits : nombre de bits de données par caractère (généralement 8).
 - **Parity :** méthode de vérification des erreurs (None (aucun bit de parité), Even (parité paire), Odd (parité impaire)).
 - **Stop bits :** nombre de bits d'arrêt de transmission (1 ou 2).
- **4.** Audio over IP : cette section permet la transmission audio sur le réseau et offre des options de configuration supplémentaires pour le retour et l'extraction audio.
 - Enable Audio Over IP : active la transmission de signaux audio sur le réseau.
 - Enable Audio Return Path : permet le retour de l'audio du récepteur vers l'émetteur sur IP.
 - ADDON Configuration (configuration de module d'extension) :
 - ADDON Type :
 - None : aucun module audio sur IP supplémentaire n'est utilisé.
 - AES67 : active la prise en charge de la norme AES67 d'interopérabilité audio sur IP.



íΠÌ

PRÉCAUTIONS

ENVIRONNEMENT

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

GARANTIE

Lorsqu'AES67 est sélectionné, l'intégration avec des plates-formes audio sur IP tierces telles que Dante (lorsqu'elles sont compatibles) est activée.

- Audio Output Selection : permet aux utilisateurs de choisir le flux à envoyer à la sortie analogique.
 - ADDON (Dante/AES67) : sélectionne le flux audio fourni par le module d'extension (ADDON) externe (par exemple, un flux Dante ou AES67).
- Enable ADDON Bridge Mode :
 - Lorsqu'il est activé, ce mode établit une passerelle pour le flux audio entre SoC principal (ASPEED) et interface ADDON.
 - Utile pour le routage bidirectionnel entre l'audio intégré au HDMI et un système audio externe basé sur le réseau (par exemple Dante/AES67).

6.3.5 802.1X

Cette page **permet aux utilisateurs de configurer un accès sécurisé au réseau à l'aide de l'authentification 802.1X**, généralement requise par les entreprises ou les environnements réseaux gérés.

	System Video Wall Network Functions 802.1X Sub-Streaming
	Configuration
1	Enable 802.1X Authentication
2	Validate Server Certificate
3	CA certificate: Choose File No file chosen Upload
4	Server Certificate Start Time: (YYYY.MM.DD-hh:mm:ss)
5 -	Authentication Method: - Select -
	- Select - EAP-PEAP (MSCHAPv2)
	EAP-TLS Apply

- **1.** Enable 802.1X Authentication : active la connexion sécurisée au réseau par demande d'informations d'identification.
- 2. Validate Server Certificate : active la vérification du serveur basée sur certificat.



- **3.** CA Certificate : télécharge le fichier de l'autorité de certification utilisé pour valider le serveur d'authentification.
- **4.** Server Certificate Start Time : définit l'heure de début de validité du certificat (format : AAAA.MM.JJ-hh:mm:ss).
- 5. Authentication Method :
 - EAP-PEAP (MSCHAPv2) : authentification basée sur le nom d'utilisateur/mot de passe avec tunnel chiffré.
 - EAP-TLS : authentification mutuelle à base de certificat, nécessitant des certificats pour le client et pour le serveur.

6.3.6 Sub-Streaming

Cette page **affiche un aperçu en temps réel du contenu en cours de lecture sur l'appareil**. Cela reflète exactement ce qui est affiché à l'écran, y compris toute interface ou média, **permettant un contrôle à distance à des fins de vérification ou de démonstration**.



ÎПÌ



íΠÌ

PRÉCAUTIONS

et ENVIRONNEMENT

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

INSTALLER et CONNECTER

FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

GARANTIE

6.4 Contrôle à distance

6.4.1 RS-232

Pour faire correspondre le canal identifiant un émetteur avec celui d'un récepteur, connectez le port RS-232 des VEO-XTI4D et VEO-XRI4D à l'interface série d'un ordinateur ou d'un système de contrôle par RS-232 ou utilisez le module contrôleur optionnel VEO-XCTRL4D.

6.4.1.1 Protocole de communication par RS-232

Les paramètres pour une transmission série correcte sont :

Baud rate 115200 Data bits 8 Stop bits 1 Parity None Flow control None

6.4.1.2 Liste des commandes

Il est important d'ajouter les caractères de retour de chariot (<CR>,\r,0x0D) et de saut de ligne (<LF>,\n,0x0A) à la fin de chaque commande :

Comment introduire la commande?

Pour lancer une commande à distance, il faut la taper comme suit :

"<Commande> [Paramètre 1] <Variable> [Paramètre 2]"

[Param 1], [Param 2] ne sont pas toujours nécessaires pour chaque commande.

EXEMPLE D'UTILISATION

Commuter le canal de transmission d'un VEO-XRI1CG2 (Rx) pour recevoir le contenu d'un VEO-XTI4D (Tx) :

- VEO-XTI4D : le paramètre « Local ID » définit un ID unique pour l'émetteur et le canal de transmission.
- VEO-XRI4D : le paramètre « Local ID » définit un ID unique pour le récepteur , et « Source Local ID » définit le canal de transmission sur lequel le récepteur est réglé.

Pour plus de détails, voir le chapitre « Démarrage et Fonctionnement ».

La commande à utiliser est « SET DEC [dec] SWITCH [enc] ALL »

« SET DEC 1 SWITCH 2 ALL ».

Le VEO-XRI4D avec « Local ID » 1 commutera son « Source local ID » sur 2, réglant tous les services (vidéo, audio, RS-232) sur le canal de transmission 2 attribué au VEO-XTI4D avec « Local ID » 2.



A

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU EMBALLAGE

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

Contrôle de l'émetteur et du récepteur				
Commande	Variable	Description		
	IPMODE [mode] • mode=[0:AUTOIP 1:DHCP 2:STATIC]	Prédéfinir le mode IP de l'émetteur ou du récepteur.		
	START IP [start address] • start address = [xxx.xxx.xxx.xxx] END IP [end address]	Prédéfinir l'adresse IP de départ de l'émetteur ou du récepteur. Prédéfinir l'adresse IP finale de		
SET ENC [enc] ^[1] PRESET	• end address = [xxx.xxx.xxx]	l'émetteur ou du récepteur. Prédéfinir l'adresse IP de la passerelle		
ou SET DEC [dec] ⁽²⁾	• gateway ip=[xxx.xxx.xxx]	de l'émetteur ou du récepteur.		
PRESET	SM [subnetmask] • subnetmask = [xxx.xxx.xxx.xxx]	Prédéfinir l'adresse du masque de sous-réseau de l'émetteur ou du récepteur.		
	APPLY	Appliquer la configuration IP prédéfinie de l'émetteur ou du récepteur.		
SET ENC [enc] ⁽¹⁾	DHCP	Choisir le mode DHCP pour l'émetteur ou le récepteur.		
IPMODE ou SET DEC [dec] ^[2] IPMODE	STATIC	Choisir l'adresse IP statique pour l'émetteur ou le récepteur.		
	STATIC IP [ip address] • ip address = [xxx xxx xxx xxx]	Définir l'adresse IP statique de l'émetteur ou du récepteur		
	STATIC GATEWAY [gateway ip] • gateway ip=[xxx.xxx.xxx.xxx]	Définir l'adresse statique de la passerelle de l'émetteur ou du récepteur.		
	STATIC MASK [subnetmask] • subnetmask = [xxx.xxx.xxx.xxx]	Définir l'adresse statique du masque de sous-réseau de l'émetteur ou du récepteur.		
SET ENC [enc] ⁽¹⁾	NETWORK REBOOT	Faire redémarrer le réseau de l'émetteur ou du récepteur.		
ou SET DEC [dec] ⁽²⁾	ID [id] • id = [1762]	Définir l'identifiant d'index de l'émetteur ou du récepteur.		
	DELETE	Retirer l'émetteur ou le récepteur de la configuration actuelle.		
	REBOOT	Faire redémarrer l'émetteur ou le récepteur.		
	RESET	Faire la réinitialisation d'usine de l'émetteur ou du récepteur.		
	NAME [name] • name : maximum de 16 caractères	Définir le nom de l'émetteur ou du récepteur.		



	LED [state] • state = [ON, OFF]	Activer ou désactiver le clignotement de la LED d'alimentation de l'émetteur
	LED ON 90	ou du récepteur. Régler sur 90 secondes le temps de
		clignotement de la LED d'alimentation de l'émetteur ou du récepteur.
	FPLED [fl] • fl : [0 : toujours On, 9 : On 90 s]	Régler la temporisation de l'extinction automatique de la LED de face avant de l'émetteur ou du récepteur.
	GUEST [state] BR [br] BIT [bit] • state = [ON, OFF] • br =	Régler la configuration d'invité série de l'émetteur ou du récepteur.
	[0:300 1:600 2:1200 3:2400 4:4800 5:9600 6:19200 7:38400 8:57600 9:115200]	
	• bit =	
	Bits de données + Parité + Bits d'arret Exemple : 8n1	
	Bits de données=[58], Parité=[n o e]	
	GUEST	Démarrer le mode invité série sur
		émetteur (« enc ») ou récepteur (« dec »).
	IR VOL [vol] • vol = [5V, 12V]	Régler la tension IR de l'émetteur ou du récepteur sur 5 V ou 12 V.
EXITGUEST		Fermer le mode invité
GET ENC [enc] ⁽¹⁾	STATUS	Obtenir l'état de l'émetteur ou du récepteur.
GET DEC [dec] ⁽²⁾		
	STREAM BITRATE [rate] • rate =	Régler le débit d'encodage du flux de l'émetteur.
	[0:1Mb 1:4Mb 2:8Mb 3:16Mb 4:20Mb]	
SET ENC [enc] ⁽¹⁾	AUDIO FORMAT [format] • format = [PCM, AAC]	Régler le format d'encodage audio de l'émetteur sur PCM ou AAC.
	AUDIO INPUT [input] • input = [HDMI, ANA]	Choisir l'entrée audio HDMI ou analogique G/D intégrée à l'émetteur.
	EDID COPY [dec] ^[2]	Régler la copie de l'EDID de l'émetteur depuis le récepteur.
	EDID DEFAULT [edid] • edid =	Régler l'EDID par défaut de l'émetteur.
	00: HDMI 1080p@60Hz, Audio 2CH PCM 01: HDMI 720p@60Hz, Audio 2CH PCM	



PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU EMBALLAGE

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

	 02: DVI 1280x1024@60Hz, Audio None 03: DVI 1920x1080@60Hz, Audio None 04: DVI 1920x1200@60Hz, Audio None 05:HDMI 1920x1200p@60Hz, Audio 2CH PCM 06: Copier EDID 07: EDID 1 défini par l'utilisateur 08: EDID 2 défini par l'utilisateur 	
	ALL	Régler le récepteur pour accepter tous les signaux. Note : enc=0 correspond ici à l'absence de source. Régler le récepteur pour accepter
SET DEC (dec) ⁽²⁾		uniquement les signaux vidéo.
SWITCH [enc] ⁽¹⁾	IR	Régler le récepteur pour accepter uniquement les signaux IR.
	RS232	Régler le récepteur pour accepter uniquement les signaux RS232.
	USB	Régler le récepteur pour accepter uniquement les signaux USB.
	[state] state = [ON, OFF]	Activer ou désactiver la sortie du récepteur.
	OSD [state] state = [ON, OFF]	Régler la sortie du récepteur pour afficher ou non l'identifiant à l'écran.
	OSD ON 90	Régler à 90 secondes le temps d'affichage à l'écran de l'identifiant en sortie de récepteur.
SET DEC [dec] ⁽²⁾	OSD COLOR [co] • co = [0:BLANC 1:GRIS 2:NOIR 3:ROUGE 4:BORDEAUX 5:JAUNE 6:OLIVE 7:CITRON VERT 8:VERT 9:TURQUOISE 10:BLEU SARCELLE 11:BLEU 12:BLEU MARINE 13:FUCHSIA 14:VIOLET].	Régler la couleur de l'affichage à l'écran (OSD) en sortie du récepteur.
OUTPUT	RESOLUTION [res] • res =	Régler la résolution de sortie du récepteur.
	[0:Bypass 1:1080p@60 2:1080p@50 3:1080p@30 4:1080p@25 5:1080p@24 6:720@p60 7:720p@50 8:576p@50 9:480p@60 10:640x480@60 11:800x600@60 12:1024x768@60 13:1280x800@60 14:1280x1024@60 15:1366x768@60 16:1440x900@60 17:1600x1200@60 18:1680x1050@60 19:1920x1200@60]	
	ROTATE [rtt] • rtt = [0:0 1:90 2:180 3:270]	Régler la rotation de la sortie du récepteur.



PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

	PAUSE [state] • state = [ON, OFF]	Activer ou désactiver la pause en sortie du récepteur.
	MUTE [state] • state = [ON, OFF]	Activer ou désactiver la coupure (Mute) en sortie du récepteur.
	AUTO [state] • state = [ON, OFF]	Régler l'auto-activation/désactivation de la sortie du récepteur.
	LOST [time] • time = [060]	Régler en minutes le temps au bout duquel la vidéo en sortie du récepteur est considérée comme perdue. Note : time = 0 désactive la perte de sortie.
	BUTTON [state] • state = [ON, OFF]	Activer ou désactiver les touches de la face avant du récepteur.
	IR [state] • state = [ON, OFF]	Activer ou désactiver les IR en face arrière du récepteur.
SET DEC [dec] ^[2]	MODE [mode] • mode = [MX, VW] STREAM [stream] • stream = [UNICAST, MULTICAST]	Régler le mode de sortie du récepteur sur matrice (MX) ou mur d'images (VW). Régler le mode de transmission du flux de sortie du récepteur sur UNICAST ou MULTICAST

 (1)enc=000 : tous les émetteurs enc=[001...762] : un émetteur
 (2)dec=000 : tous les récepteurs

dec=[001...762] : un récepteur



ÎПÌ

PRÉCAUTIONS

ENVIRONNEMENT

CONTENU

CARACTERISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION

GARANTIE

6.4.2 Gestion réseau avancée

Pour des configurations AV sur IP multicast plus importantes impliquant plusieurs VEO-XTI4D et VEO-XRI4D, il est recommandé d'ajouter un module contrôleur VEO-XCTRL4D dans le système. Cette unité permettra à l'utilisateur de gérer et d'exploiter tous les émetteurs et récepteurs à partir d'une même interface Web, notamment le mode de prévisualisation, le contrôle de matrice, le contrôle de la gestion de mur vidéo ou même l'utilisation de commandes TCP pour communiquer à distance avec les unités VEO-XTI4D et VEO-XRI4D présentes dans le réseau. Pour plus de détails sur la mise en place d'une interface avancée de configuration de contrôle d'installation en réseau, <u>veuillez-vous référer</u> au mode d'emploi du module contrôleur VEO-XCTRL4D.

6.4.2.1 Exemple d'application du mode LAN 1

En mode LAN 1, seul le port LAN 1 (PoE) des VEO-XTI4D et VEO-XRI4D est activé, servant d'interface unique pour la transmission de la vidéo JPEG2000 et de l'audio Dante. Le port LAN 2 reste inactif dans ce mode.

Cette configuration est idéale pour les installations simplifiées, où un même réseau gère à la fois le trafic audiovisuel et le trafic de contrôle. Le mode LAN 1 peut être sélectionné soit via l'**interface graphique Web du contrôleur VEO-XCTRL4D**, soit directement à l'aide des **touches de face avant** des **VEO-XTI4D** et **VEO-XRI4D**.





íΠÌ

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

CONTENU

6.4.2.2 Exemple d'application du mode LAN 2

En mode LAN 2, les VEO-XTI4D et VEO-XRI4D fonctionnent avec deux ports Ethernet distincts : LAN 1 (PoE) et LAN 2. Dans cette configuration, le port LAN 1 est dédié à la transmission vidéo JPEG2000, tandis que le port LAN 2 est utilisé exclusivement pour l'audio Dante.

Ce mode est conçu pour les installations avancées où une séparation des réseaux est nécessaire entre trafic vidéo et trafic audio. Il accroît l'évolutivité du système et minimise les interférences ou les engorgements en répartissant les flux de données sur des parcours de réseau distincts.

Le mode LAN 2 peut être sélectionné via l'interface graphique Web du contrôleur VEO-XCTRL4D ou avec les touches de face avant des VEO-XTI4D et VEO-XRI4D.





7.1 VEO-XTI4D (TX, émetteur)

7.1.1 Face avant



- RESET : touche de réinitialisation (retour aux réglages d'usine) du système. La maintenir pressée durant 5 secondes fait redémarrer l'appareil et rétablit ses réglages d'usine.
- LED POWER : la LED clignote lors de la mise sous tension de l'appareil et reste fixement allumée (en vert) une fois la phase de démarrage terminée.
- **3.** LED LINK : LED d'état de la connexion réseau (en blanc) :
 - Allumée : la connexion réseau est stable et il y a un signal vidéo compatible.
 - Éteinte : pas de connexion réseau.
 - Clignotement : la connexion réseau est stable mais il n'y a pas de signal vidéo.

- 4. ÉCRAN D'ÉTAT : affiche le canal actuel et d'autres informations sur l'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT ▲/▼.
- 5. CH SELECT (▲/▼): utilisez ces touches pour choisir le canal de l'appareil. Elles servent également à régler le mode audio, à gérer l'EDID, à consulter l'adresse IP ou à passer en mode de configuration. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT ▲/▼.
- 6. USB 2.0 DEVICE : ports de connexion pour périphériques USB 2.0.
- **7. USB HOST :** port USB hôte pour la connexion à un ordinateur.

1

CARACTERISTIQUES



7.1.2 Face arrière



- **1. Port DC 12V:** permet l'alimentation électrique via un adaptateur 12 V/2,5 A ou PoE. Si le commutateur réseau fournit une alimentation par Ethernet (PoE), aucun adaptateur externe n'est nécessaire.
- LAN 1 (PoE) : port Ethernet 1G avec prise en charge de l'alimentation PoE. Transmet par défaut la vidéo JPEG2000. En mode LAN 1, il transmet également l'audio Dante.
 - LED jaune : clignote en cas de passage de données.
 - LED verte : s'allume lorsque le réseau est connecté.
- **3. LAN 2 :** port Ethernet 1G pour la transmission audio Dante. Inactif en mode LAN 1.
 - LED jaune : clignote en cas de passage de données.
 - LED verte : s'allume lorsque le réseau est connecté.
- HDMI IN : entrée HDMI pour la connexion d'un appareil source tel qu'un lecteur Bluray ou un décodeur pour téléviseur.
- 5. HDMI OUT : sortie de renvoi HDMI pour la connexion à un dispositif d'affichage local.
- 6. S/PDIF OUT : produit l'audio ARC ou S/PDIF renvoyé par le décodeur lorsque les deux appareils sont réglés en mode de retour audio. Configurable via le boîtier

contrôleur (Multicast) ou la face avant (Unicast).

7. AUDIO

- AUDIO IN : entrée audio analogique pour le signal à incorporer dans le signal HDMI ou à renvoyer par la sortie AUDIO OUT.
- AUDIO OUT : produit l'audio extrait du signal reçu par l'entrée HDMI IN (LPCM) ou l'audio analogique de l'entrée AUDIO IN du décodeur en mode unicast.
- RS-232 : port série pour le contrôle à distance. Le renvoi de signal est pris en charge.
- 9. RELAYS | DIGITAL IO :
 - VCC: sortie d'alimentation configurable (12 V par défaut, commutable en 5 V). Fournit jusqu'à 50 mA en 12 V ou 100 mA en 5 V.
 - RELAYS: deux canaux de relais basse tension indépendants et isolés, acceptant chacun un CC de 30 V allant jusqu'à 1 A. Les contacts sont par défaut ouverts.
 - DIGITAL IO: deux canaux GPIO configurables pour le contrôle de sortie ou la détection d'entrée (jusqu'à 12 V). Le mode de sortie descend jusqu'à 50 mA (niveau bas). Capacité haut niveau : 2 mA en 5 V ou 5 mA en 12 V. En mode d'entrée, chaque canal dispose d'un pull-up interne de 2,2 kΩ vers le VCC.

FONCTIONS des FACES

DÉMARRAGE

íΠÌ

PRÉCAUTIONS

ENVIRONNEMENT

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

FONCTIONNEMENT

GARANTIE



PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT

> FONCTIONS des FACES

- 10. IR IN : entrée du signal infrarouge. Le niveau d'IR peut être réglé sur 5 V ou 12 V (par défaut) en face avant. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mode IR du chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT▲/▼ du VEO-XTI4D.
- 11. IR OUT : sortie du signal infrarouge. Le niveau d'IR peut être réglé sur 5 V ou 12 V (par défaut) en face avant. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mode IR du chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT ▲/▼ du VEO-XTI4D.



íΠÌ

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

CONTENU

DESCRIPTION

7.2 VEO-XRI4D (RX, récepteur)

7.2.1 Face avant



- RESET : touche de réinitialisation (retour aux réglages d'usine) du système. La maintenir pressée durant 5 secondes fait redémarrer l'appareil et rétablit ses réglages d'usine.
- LED POWER : la LED clignote lors de la mise sous tension de l'appareil et reste fixement allumée (en vert) une fois la phase de démarrage terminée.
- **3.** LED LINK : LED d'état de la connexion réseau (en blanc) :
 - Allumée : la connexion réseau est stable et il y a un signal vidéo compatible.
 - Éteinte : pas de connexion réseau.
 - Clignotement : la connexion réseau est stable mais il n'y a pas de signal vidéo.

- 4. ÉCRAN D'ÉTAT : affiche le canal actuel et d'autres informations sur l'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT ▲/▼pour le modèle VEO-XRI4D.
- 5. CH SELECT (▲/▼): utilisez ces touches pour choisir le canal de l'appareil. Elles servent également à régler le mode audio, à gérer l'EDID, à consulter l'adresse IP ou à passer en mode de configuration. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT ▲/▼pour le modèle VEO-XRI4D.
- 6. USB 1.1 DEVICE : ports de connexion pour périphériques USB 1.1, tels qu'un clavier ou une souris.
- USB 2.0 DEVICE : ports de connexion pour périphériques USB 2.0, tels qu'une clé USB ou un appareil photo USB.



PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

CARACTÉRISTIQUES

CONNECTER

FONCTIONNEMENT

DEMARRAGE

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

INSTALLER et

7.2.2 Face arrière



- **1. Port DC 12V :** permet l'alimentation électrique via un adaptateur 12 V/2,5 A ou PoE. Si le commutateur réseau fournit une alimentation par Ethernet (PoE), aucun adaptateur externe n'est nécessaire.
- LAN 1 (PoE) : port Ethernet 1G avec prise en charge de l'alimentation PoE. Transmet par défaut la vidéo JPEG2000. En mode LAN 1, il transmet également l'audio Dante.
 - LED jaune : clignote en cas de passage de données.
 - LED verte : s'allume lorsque le réseau est connecté.
- **3. LAN 2:** port Ethernet 1G pour la transmission audio Dante. Inactif en mode LAN 1.
 - LED jaune : clignote en cas de passage de données.
 - LED verte : s'allume lorsque le réseau est connecté.
- HDMI OUT : sortie de renvoi HDMI pour la connexion à un dispositif d'affichage local.
- **5. SPDIF IN :** port d'entrée pour signal S/PDIF.

6. AUDIO :

- AUDIO IN : entrée audio analogique pour le signal à incorporer dans le signal HDMI ou à renvoyer par la sortie AUDIO OUT.
- AUDIO OUT : produit l'audio extrait du signal reçu par l'entrée HDMI IN (LPCM) ou l'audio analogique de l'AUDIO IN du décodeur en mode unicast.
- RS-232 : port série pour le contrôle à distance. Le renvoi de signal est pris en charge.

8. RELAYS | DIGITAL IO :

- VCC: sortie d'alimentation configurable (12 V par défaut, commutable en 5 V). Fournit jusqu'à 50 mA en 12 V ou 100 mA en 5 V.
- RELAYS: deux canaux de relais basse tension indépendants et isolés, acceptant chacun un CC de 30 V allant jusqu'à 1 A. Les contacts sont par défaut ouverts.
- DIGITAL IO: deux canaux GPIO configurables pour le contrôle de sortie ou la détection d'entrée (jusqu'à 12 V). Le mode de sortie descend jusqu'à 50 mA (niveau bas). Capacité haut niveau : 2 mA en 5 V ou 5 mA en 12 V. En mode d'entrée, chaque canal dispose d'un pull-up interne de 2,2 kΩ vers le VCC.



- 9. IR IN : entrée du signal infrarouge. Le niveau d'IR peut être réglé sur 5 V ou 12 V (par défaut) en face avant. Pour plus de détails, voir la section Mode IR du chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT▲/▼ du VEO-XRI4D.
- 10. IR OUT : sortie du signal infrarouge. Le niveau d'IR peut être réglé sur 5 V ou 12 V (par défaut) en face avant. Pour plus de détails, voir la section Mode IR du chapitre Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT ▲/▼ du VEO-XRI4D.



7.3 Fonctionnalités supplémentaires des touches CH SELECT $\blacktriangle/\checkmark$

7.3.1 VEO-XTI4D

Réglages	Touches pressées	Description	
Adresse IP		Maintenir la touche ▲ pressée pendant 5 secondes affiche l'adresse IP actuelle du VEO-XTI4D ou dans l'écran d'état. Ce message apparaît selon la séquence « xxx », « xxx », « xxx », « xxx ».	PRÉCAUTIONS
ldentifiant (canal)	▼	Maintenir la touche ▼ pressée pendant 5 secondes affiche le canal du VEO-XTI4D ou dans l'écran d'état. Ce message apparaît selon la séquence « xxx ».	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
Réveil	▲ ou ▼	Après la mise sous tension du système, l'écran d'état du VEO-XTI4D affiche le canal. Lorsque l'appareil est inactif et que l'écran est réglé sur OFF, une pression sur la touche ▲ ou ▼ allume l'écran d'état qui indique alors le numéro du canal actuel (par ex. 001).	CONTENU EMBALLAGE
		Maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer en mode « Configuration » (« CFN » s'affiche dans l'écran d'état). Une pression prolongée sur les touches ▲ et ▼ permet de confirmer et de passer au menu de configuration suivant.	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
Configuration		 Les menus disponibles sont : Identifiant d'appareil (par exemple : « 001 »). Réglages EDID (par exemple : « E00 »). 	INSTALLER et CONNECTER
	▲ et ▼	 Mode IR (par exemple : « IR2 »). Incorporation audio (par exemple : « HDI » / « ANA »). Mode IP (par exemple : « IP1 » / « IP2 » / « IP3 »). Mode Multicast (par exemple : « CA1 » / « CA2 »). Mode de retour audio (par exemple : « C2C » / « A2A »). Mode LAN (par exemple : « L01 » / « L02 »). 	DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT
			FONCTIONS des FACES
			DONNÉES TECHNIQUES



ldentifiant d'appareil	▲ et ▼	L'identifiant de l'éme c'est pourquoi sa pro Maintenir enfoncée 5 secondes permet d'appareil ». L'identir ou ▼ sélectionner pression simultanée sélection et fermera	etteur VEO-XTI4D doit être unique dans un réseau océdure de changement n'est pas instantanée. s simultanément les touches ▲ et ▼ pendan de passer en mode de réglage pour « Identifian fiant clignotera, puis une pression sur la touche ▲ fant clignotera, puis une pression sur la touche ▲ ca l'identifiant souhaité tandis qu'une nouvell de 5 secondes sur les touches ▲ et ▼ validera la ce mode pour passer au menu suivant.	I, It e a er
		contrôleur. Après avoir affiché l sur la touche ▲ ou « E » se réfère à EDI enfoncées simultan permet de passer e	le menu de réglage de canal, appuyez longuemen ▼ jusqu'à ce que l'écran d'état affiche « E00 » (où ID et « 00 » à l'identifiant EDID). Ensuite, mainteni ément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes n mode « Réglage EDID ». Le numéro d'identifian	GARANTIE ENVIRONNEMENT t r s t
		EDID (par exemple sur la touche ▲ ou	E01) clignote dans l'écran d'état. Appuyez ensuite ▼ pour sélectionner l'identifiant EDID souhaité :	MBALLAGE
Réglage EDID	▲ et ▼	Identifiant EDID E00 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10	Description de l'EDID1080P_Stereo_Audio_2.0_SDR1080P_DolbyDTS_5.1_SDR1080P_HD_Audio_7.1_SDR1080I_Stereo_Audio_2.0_SDR1080I_DolbyDTS_5.1_SDR1080I_HD_Audio_7.1_SDR3D_Stereo_Audio_2.0_SDR3D_DolbyDTS_5.1_SDR3D_DolbyDTS_5.1_SDR3D_HD_Audio_7.1_SDR4K2K30_444_Stereo_Audio_2.0_SDR4K2K30_444_DolbyDTS_5.1_SDR	DESCRIPTION INSTALLER et et CARACTÉRISTIQUES CONNECTER
		E11 E12 E13 E14 E15 E16	4K2K30_444_HD_Audio_7.1_SDR 4K2K60_420_Stereo_Audio_2.0_SDR 4K2K60_420_DolbyDTS_5.1_SDR 4K2K60_420_HD_Audio_7.1_SDR 4K2K60_444_Stereo_Audio_2.0_SDR 4K2K60_444_DolbyDTS_5.1_SDR	DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT
		E17 E18 E19 E20	4K2K60_444_HD_Audio_7.1_SDR 4K2K60_444_Stereo_Audio_2.0_HDR_10-bit 4K2K60_444_DolbyDTS_5.1_HDR_10-bit 4K2K60_444_HD_Audio_7.1_HDR_10-bit	FONCTIONS des FACES
		E21 E22 E23 Appuyer simultané	DVI_1280x1024 DVI_1920x1080 DVI_1920x1200 ment sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes	TECHNIQUES
		valide l'identifiant E EDID ».	DID sélectionné et fait sortir du mode « Réglage	5



Mode IR	▲ et ▼	 Après avoir affiché le menu EDID, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran d'état affiche « IR2 ». Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage de « mode IR ». Le mode IR actuel apparaît et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : IR2 (par défaut) : IR filaire 12 V. IR1 : IR filaire 5 V. Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file de touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et file d	PRÉCAUTIONS
		 Après avoir affiché le menu Mode IR, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran d'état affiche « HDI ». Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage de mode 	GARANTIE et ENVIRONNEMENT
Incorporation audio	▲ et ▼	d'incorporation audio. Le mode audio actuel apparaît et clignote . Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée :	CONTENU EMBALLAGE
		 HDI (par défaut) : incorporation audio HDMI ANA : incorporation audio analogique Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire cesser le clignotement. 	DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
		Après avoir affiché le menu d'incorporation audio, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche « IP3 ». Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼	INSTALLER et CONNECTER
		 pendant 5 secondes permet de passer au réglage de mode IP. Le mode IP actuel (IP1/IP2/IP3) s'affiche et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : IP1 : mode IP statique Adresse IP par défaut : 169.254.100.254 	DEMARRAGE et FONCTIONNEMENT
Mode IP	▲ et ▼	 IP2 : mode IP DHCP Adresse IP attribuée automatiquement par le DHCP du réseau IP3 (par défaut) : mode IP automatique 	FONCTIONS des FACES
		Adresse IP attribuée à partir du segment par défaut : 169.254.xxx.xxx Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire	DONNÉES TECHNIQUES
		cesser le clignotement. L'unité redémarrera automatiquement .	



Mode Multicast	Mode Multicast	▲ et ▼	 Après avoir affiché le menu Mode IP, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran d'état affiche « CA1 ». Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage du « Mode Multicast ». Le mode de diffusion actuel (CA1/CA2) apparaît et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : CA1 : mode Unicast 	PRÉCAUTIONS
		 CA2 : mode Multicast Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire cesser le clignotement. L'unité redémarrera automatiquement. 	GARANTIE et ENVIRONNEMENT	
Mode de retour audio	▲ ot ▼	 Après avoir affiché le menu Mode Multicast, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche « C2C ». Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage de mode de retour audio. Le mode de retour audio actuel (C2C/A2A) apparaît et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : C2C : l'audio eARC/ARC ou S/PDIF du récepteur est renvoyé à l'écretteur 	CONTENU EMBALLAGE CARACTÉRISTIQUES	
		 La sortie va à la prise HDMI IN ou S/PDIF OUT de l'émetteur A2A : l'audio analogique incorporé dans le récepteur est envoyé à l'émetteur La sortie va à la prise AUDIO OUT (analogique) de l'émetteur. 	INSTALLER DÉ et CONNECTER FONC	
		Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire cesser le clignotement. L'unité redémarrera automatiquement.	EMARRAGE et CTIONNEMENT	
			FONCTIONS des FACES	



îÌ

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

		Après avoir affiché le menu Mode de retour audio, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche « LO2 » (par défaut). Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage de mode LAN. Le mode LAN actuel (LO1/LO2) s'affiche et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée :
		• L01 : la vidéo JPEG2000 et l'audio Dante sont tous deux transmis par le port LAN 1 (PoE)
Mode LAN	🔺 et 🔻	Le port LAN 2 est désactivé
		 L02 (par défaut) : la vidéo JPEG2000 est transmise par le port LAN 1 (PoE)
		L'audio Dante est transmis par le port LAN 2
		Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire cesser le clignotement.
		L'unité redémarrera automatiquement.

- Pour quitter rapidement un mode de réglage, appuyez sur la touche ▼ et maintenez-la enfoncée.
- Si aucune touche n'est pressée dans les 5 secondes, le système revient automatiquement à l'écran précédent.

7.3.2 VEO-XRI4D

Réglages	Touches pressées	Description
Adresse IP	A	Maintenir la touche ▲ pressée pendant 5 secondes affiche l'adresse IP actuelle du VEO-XRI14D dans l'écran d'état. Ce message apparaît selon la séquence « xxx », « xxx », « xxx », « xxx ».
ldentifiant (canal)	▼	Maintenir la touche ▼ pressée pendant 5 secondes affiche le canal du VEO-XRI14D dans l'écran d'état. Ce message apparaît selon la séquence « xxx ».



Réveil	▲ ou ▼	Après la mise sous tension du système, l'écran d'état du VEO-XRI14D affiche le canal. Lorsque l'appareil est inactif et que l'écran est réglé sur OFF, une pression sur la touche ▲ ou ▼ allume l'écran d'état qui indique alors le numéro du canal actuel (par ex. 001).		î
		Maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer en mode « Configuration » (« CFN » s'affiche dans l'écran d'état). Une pression prolongée sur les touches ▲ et ▼ permet de confirmer et de passer au menu de configuration suivant.		PRÉCAUTIONS
Configuration	▲ et ▼	 Les menus disponibles sont : Identifiant d'appareil (par exemple : « 001 »). Mode de mise à l'échelle (par exemple : « S00 »). Mode IR (par exemple : « IR2 »). Réglages de retour audio (par exemple : « ARC » / « SPD »). 		GARANTIE et ENVIRONNEMENT
		 Mode IP (par exemple : « IP1 » / « IP2 » / « IP3 »). Mode Multicast (par exemple : « CA1 » / « CA2 »). Mode de retour audio (par exemple : « C2C » / « A2A »). Mode LAN (par exemple : « L01 » / « L02 »). 		CONTENU
Identifiant	▲ et ▼	L'identifiant peut être changé en appuyant simplement sur les touches ▲ ou ▼, ce qui permet de recevoir le flux souhaité en provenance de l'émetteur. Maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer en mode de réglage pour « Identifiant d'appareil ». L'identifiant diapeters puis		DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES
d'appareil		reglage pour « Identifiant d'appareil ». L'identifiant clignotera, puis une pression sur la touche \blacktriangle ou \checkmark sélectionnera l'identifiant souhaité tandis qu'une nouvelle pression simultanée de 5 secondes sur les touches \blacktriangle et \checkmark validera la sélection et fermera ce mode pour passer		INSTALLER et CONNECTER
		L'identifiant de l'appareil ne peut pas être changé en mode boîtier contrôleur.		DÉMARRAGE et FONCTIONNEMEN
			-	FONCTIONS T des FACES



A

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU EMBALLAGE

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

Après	avoir	affiché	le	menu	Identifiant	d'appareil,	appuyez
longue	ment sı	ır la toucl	he 🖌	🖌 ou 🔻 j	usqu'à ce qu	e l'écran d'ét	at affiche
« S00 »	. Ensui	te, maint	enir	enfonc	ées simultar	ément les to	ouches 🔺
et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage de « Mise à							
l'échelle	e ». Le i	réglage c	le m	nise à l'é	échelle (par e	exemple S01) clignote
dans l'	écran d	d'état. Ap	opuy	/ez ens	uite sur la t	ouche 🔺 ou	ı ▼ pour
sélectionner le réglage de mise à l'échelle souhaité :							

		Code de	Résolution
		mise à	
		l'échelle	
		S00	bypass
		S01	1080P50
		S02	1080P60
		S03	720P50
Mode de mise a	🔺 et 🔻	S04	720P60
rechelle		S05	2160P24
		S06	2160P30
		S07	2160P50
		S08	2160P60
		S09	1280x1024
		S10	1360x768
		S11	1440x900
		S12	1680×1050
		S13	1920x1200
		toucnes \blacktriangle et faire cesser le d	pendant 5 secondes pour confirmer la selection et clignotement.
Mode IR	▲ et ▼	 Après avoir affiché le menu Mode de mise à l'échelle, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran d'état affiche « IR2 ». Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage de « mode IR ». Le mode IR actuel apparaît et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : IR2 (par défaut) : IR filaire 12 V. IR1 : IR filaire 5 V. Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire cesser le clignotement.	

48



PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU EMBALLAGE

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

Réglages de retour audio	▲ et ▼	 Après avoir affiché le menu Mode IR, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran d'état affiche « ARC » (par défaut). Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage de mode de retour audio. Le mode de retour audio actuel (ARC/ SPD) apparaît et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : ARC : l'audio du port HDMI OUT du récepteur est renvoyé au port HDMI IN de l'émetteur SPD : l'audio du port S/PDIF IN du récepteur est renvoyé au port S/PDIF OUT de l'émetteur. Le mode de retour audio ne peut pas être changé depuis la face avant en mode boîtier contrôleur ou Multicast. L'encodeur et le décodeur doivent tous deux être réglés sur C2C pour le fonctionnement de l'ARC ou du SPDIF. Pour une bonne configuration ARC : Utilisez un amplificateur ARC sur l'entrée HDMI IN de l'émetteur. Utilisez un téléviseur ARC sur la sortie HDMI OUT du récepteur.
Mode IP	▲ et ▼	 Après avoir affiché le menu Réglages de retour audio, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche « IP3 ». Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage du « Mode IP ». Le mode IP actuel (IP1/IP2/IP3) s'affiche et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : IP1 : mode IP statique Adresse IP par défaut : 169.254.100.253 IP2 : mode IP DHCP Adresse IP attribuée automatiquement par le DHCP du réseau IP3 (par défaut) : mode IP automatique Adresse IP attribuée à partir du segment par défaut : 169.254.xxx.xxx Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire cesser le clignotement. L'unité redémarrera automatiquement.



Mode Multicast	▲ et ▼	 Après avoir affiché le menu Mode IP, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran d'état affiche « CA1 ». Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage du « Mode Multicast ». Le mode de diffusion actuel (CA1/CA2) apparaît et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : CA1 : mode Unicast CA2 : mode Multicast Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire cesser le clignotement. L'unité redémarrera automatiquement. 	PRÉCAUTIONS et ENVIRONNEMENT
Mode de retour audio		 Après avoir affiché le menu Mode Multicast, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche « C2C ». Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage de mode de retour audio. Le mode de retour actuel (C2C/A2A) apparaît et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : C2C : l'audio eARC/ARC ou S/PDIF du récepteur est renvoyé à l'émetteur. La sortie se fait par la prise HDMI IN ou S/PDIF OUT sur l'émetteur. A2A : l'audio analogique incorporé dans le récepteur est envoyé à l'émetteur. La sortie va à la prise AUDIO OUT (analogique) de l'émetteur. Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire cesser le clignotement. L'unité redémarrera automatiquement. 	CONTENU EMBALLAGE CARACTÉRISTIQUES
	▲ et ▼		INSTALLER DEMARRAGE FO et et fonctionnement de
			es FACES



PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

Mode LAN	▲ et ▼	 Après avoir affiché le menu Mode de retour audio, appuyez longuement sur la touche ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'écran affiche « LO2 » (par défaut). Ensuite, maintenir enfoncées simultanément les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes permet de passer au réglage du « Mode LAN ». Le mode LAN actuel (LO1/LO2) s'affiche et clignote. Appuyer sur la touche ▲ ou ▼ sélectionnera l'option souhaitée : LO1 : la vidéo JPEG2000 et l'audio Dante sont tous deux transmis par le port LAN 1 (PoE). Le port LAN 2 est désactivé. LO2 (par défaut) : la vidéo JPEG2000 est transmise par le port LAN 1 (PoE).
		L' audio Dante est transmis par le port LAN 2.
		Après avoir sélectionné l'option souhaitée, appuyez à nouveau sur les touches ▲ et ▼ pendant 5 secondes pour confirmer la sélection et faire cesser le clignotement. L'unité redémarrera automatiquement.

 Pour quitter rapidement un mode de réglage, appuyez sur la touche ▼ et maintenez-la enfoncée.

¥

• Si aucune touche n'est pressée dans les 5 secondes, le système revient automatiquement à l'écran précédent.



ÎПÌ

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

7.4 Brochage des fiches pour IR

Sur les deux modèles, VEO-XPTI4D et VEO-XRI4D, les ports IR utilisent des prises minijacks stéréo standards de 3,5 mm et sont compatibles avec les émetteurs et récepteurs IR. Chaque type d'appareil a son propre brochage, qui doit être pris en compte lors de la connexion d'accessoires IR externes.



- Émetteur IR (« IR Blaster ») : utilisé pour transmettre des signaux IR destinés à contrôler des appareils externes (par exemple, des écrans, des lecteurs multimédias).
 - Borne 1 : + (courant)
 - Borne 2 : (masse)
- Récepteur IR (« IR Receiver ») : utilisé pour recevoir les signaux IR des télécommandes.
 - Borne 1 : signal IR
 - o Borne 2 : masse
 - \circ Borne 3 : alimentation (12 V)

Un câblage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager les composants IR. Vérifiez toujours la compatibilité du brochage lorsque vous utilisez du matériel IR tiers.



8. DONNÉES TECHNIQUES

8.1 Caractéristiques techniques

8.1.1 VEO-XTI4D

EO-XTI4D	
Video performances	
Video Input Connectors	1 x HDMI [®] Type A Female, 2.0, 18Gbps
Video Output Connectors	1 x HDMI [®] Type A Female, 2.0, 18Gbps
Video Input Resolutions	480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p up to 60Hz, 4K up to
	60Hz
Video Output Resolutions	1080p up to 60Hz, 4K up to 60Hz
Video Codec	JPEG2000
Transmission Latency	1-2 Frames
Chroma Subsampling	4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Colour Depth	8-bit (4K 60Hz 4:4:4), 10-bit / 12-bit (4K 60Hz 4:2:2 – 4:2:0)
Colour Space	RGB, YCbCr, YUV
HDCP	2.2
HDR	HDR10, HDR10+, Dolby Vision
Video Composing Capabilities	Videowall up to 9x9 (via VEO-XCTRL4D)
Scaling Features	Up to 4K 60Hz
HDMI [®] Distance	Up to 4K/60Hz: 5m with IN/OUT HDMI® Cable
	Up to 1080p/60Hz: 10m with IN/OUT HDMI® Cable
Audio performances	
Audio Input Connectors	1 x 3-pin unbalanced Euroblock
Audio Output Connectors	1 x 3-pin unbalanced Euroblock, 1 x Optical SPDIF
Audio Formats	LPCM 2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD
	Dolby Atmos, DTS, DTS-96/24, DTS-EX DSD, DTS High Res
	DTS-HD Master, DTS:X, Dante/AES67 (2/2 flows)
Sample Rate	48KHz, 96KHz, 192KHZ
Bit Depth	Up to 24-bit
Frequency Response	20Hz-20KHz (±3dB)
ARC/eARC	Yes
Device control	
Control Connectors	1 x RJ-45, 1 x 3-pin Euroblock, 1 x Jack 3,5mm
Control Protocols	Web, Telnet, RS-232, IR
Control Buttons	1 x Reset button, 2 x Input selection
EDID Management	EDID Settings
Status Indicators	Power LED, Link LED, 3 digit display
Pass-through control	
	2 x USB Type A, 1 x USB Type B, 1 x 3-pin Euroblock, 2 x 4-
Pass-through Connectors	pin Euroblock, 2 x 3.5mm Jack, 1 x HDMI®
Pass-through Protocols	USB 2.0, USB 1.1, RS-232, Relay IO, IR, CEC
Network	
Network Connectors	2 x RJ-45
Network Requirements	Jumbo Frame, IGMP Management
Average Streaming Bitrate	200 - 500Mbps (configurable via WebGUI)
Transmission Distance	100m via Ethernet (Cat 6 / 6A / 7)

n

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER



PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU EMBALLAGE

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

Electrical	
Power supply	PoE; External: Input 100-240 VAC @ 50/60Hz, Output: 12VDC-2.5A
AC mains connector	External PSU. Included 4 region power blades (UK,US,AU,EU)
DC mains connector	DC Locking
Power consumption	9.12W
Physical	
Operating temperature	Min: 0°C ; 32°F
	Max: 40°C ; 104°F
Operating humidity	20% - 90% RH, no condensing
Storage temperature	Min: -20°C ; -4°F
	Max: 60°C ; 140°F
Storage humidity	20% - 90% RH, no condensing
Included accessories	$1 \times IR$ Receiver cable (1.5 meters), $1 \times IR$ Blaster cable (1.5 meters), 3×3 -pin 3.5mm Euroblock connector, 2×4 -pin 3.5mm Euroblock connector, $4 \times Mounting ears$, $8 \times Mounting screw$, $1 \times PSU 12V/2.5A$
Optional accessories	VEO-XCTRL4D
Dimensions (WxHxD)	204 x 25.5 x 136 mm / 8.03 x 1.0 x 5.35 in.
Weight	0.631 Kg / 1.391 lb
Shipping dimensions (WxHxD)	280 x 80 x 180 mm / 11.02 x 3.15 x 7.09 in.
Shipping weight	1.16 kg / 2.56 lb
Chassis material	Metal
Finished colour	Black



8.1.2 VEO-XRI4D

O-XRI4D		
Video performances		
Video Output Connectors	1 x HDMI [®] Type A Female, 2.0, 18Gbps	
Video Input Resolutions	480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p up to 60Hz, 4K up to	
	60Hz	P
Video Output Resolutions	1080p up to 60Hz, 4K up to 60Hz	ŰÉ C
Video Codec	JPEG2000	PO
Transmission Latency	1-2 Frames	
Chroma Subsampling	4:4:4, 4:2:2, 4:2:0	ດີ
Colour Depth	8-bit (4K 60Hz 4:4:4) , 10-bit / 12-bit (4K 60Hz 4:2:2 – 4:2:0)	
Colour Space	RGB, YCbCr, YUV	Ň
HDCP	2.2	IRO
HDR	HDR10, HDR10+, Dolby Vision	N et
Video Composing Capabilities	Videowall up to 9x9	EME
Scaling Features	Up to 4K 60Hz	IN T
HDMI [®] Distance	Up to 4K/60Hz: 5m with IN/OUT HDMI® Cable	
	Up to 1080p/60Hz: 10m with IN/OUT HDMI® Cable	E 🤇
Audio performances		BAL
Audio Input Connectors	1 x 3-pin unbalanced Euroblock 1 x Optical SPDIE	A L
Audio Autout Connectors	1 x 3-nin unbalanced Euroblock	H C
Audio Output Connectors	LPCM 2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD	ß
Addio Formats	Dolby Atmos DTS DTS-96/24 DTS-EX DSD DTS High Res	RA
	DTS-HD Master, DTS-X, Dante/AES67 (2/2 flows)	CTE
Sample Rate	13-110 Master, D13.7, Dante/AL307 (2/2 110W3)	RIS
Bit Denth	Lin to 21-bit	TIQ
Frequency Response	$20H_{7}-20K_{7}+3d_{8}$	ŬĘ
		•
Device control		CON
Control Connectors	1x RI-45, 1 x 3-pin Euroblock, 2 x Jack 3.5mm	INEC et
Control Protocols	Web. Telnet. RS-232. IR	TE
Control Buttons	1 x Reset button, 2 x Input selection	20
EDID Management	EDID Settings	Б
Status Indicators	Power LED. Link LED. 3 digit display	NC
Pass-through control		TION
Pass-through Connectors	4 x USB Type A, 1 x 3-pin Euroblock, 2 x 4-pin Euroblock, 2	NEZ
C C	x 3.5mm Jack, 1 x HDMI®	Î
Pass-through Protocols	USB 2.0, USB 1.1, RS-232, Relay IO, IR, CEC	-
Network		des
Network Connectors	2 x RJ-45	FAC
Network Requirements	Jumbo Frame, IGMP Management	ES CES
Average Streaming Bitrate	680Mbps for 4K/60Hz	
Transmission Distance	100m via Ethernet (Cat 6 / 6A / 7)	ED
Electrical		HNIC
Power supply	PoE; External: Input 100-240 VAC @ 50/60Hz, Output: 12VDC-2.5A	<u></u> QUES
AC mains connector	External PSU. Included 4 region power blades (UK,US,AU,EU)	
DC mains connector	DC Locking	
	-	



A

PRÉCAUTIONS

GARANTIE et ENVIRONNEMENT

CONTENU EMBALLAGE

DESCRIPTION et CARACTÉRISTIQUES

INSTALLER et CONNECTER

DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

Physical	
Operating temperature	Min: 0°C ; 32°F
	Max: 40°C ; 104°F
Operating humidity	20% - 90% RH, no condensing
Storage temperature	Min: -20°C ; -4°F
	Max: 60°C ; 140°F
Storage humidity	20% - 90% RH, no condensing
Included accessories	$1 \times IR$ Receiver cable (1.5 meters), $1 \times IR$ Blaster cable (1.5
	meters), 3 x 3-pin 3.5mm Euroblock connector, 2 x 4-pin
	3.5mm Euroblock connector, 4 x Mounting ears, 8 x Mounting
	screw, 1 x PSU 12V/2.5A
Optional accessories	VEO-XCTRL4D
Dimensions (WxHxD)	204 x 25.5 x 136 mm / 8.03 x 1.0 x 5.35 in.
Weight	0.626 Kg / 1.38 lb
Shipping dimensions (WxHxD)	280 x 80 x 180 mm / 11.02 x 3.15 x 7.09 in.
Shipping weight	1.16 kg / 2.56 lb
Chassis material	Metal
Finished colour	Black



8.2 Schéma avec cotes

8.2.1 VEO-XTI4D

Toutes les mesures en mm.



FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

57



8.2.2 VEO-XRI4D

Toutes les mesures en mm.



DÉMARRAGE et FONCTIONNEMENT

FONCTIONS des FACES

DONNÉES TECHNIQUES

58





Toutes les caractéristiques du produit sont susceptibles de varier en raison des tolérances de fabrication. **NEEC AUDIO BARCELONA S.L.** se réserve le droit d'apporter à la conception ou à la fabrication des modifications ou améliorations qui peuvent affecter les caractéristiques de ce produit.

Pour des questions techniques, contactez votre fournisseur, distributeur ou remplissez le formulaire de contact sur notre site Internet, dans <u>Support / Technical requests</u>.

Motors, 166-168 | 08038 Barcelone, Espagne | Tél. (+34) 932238403 | information@ecler.com | www.ecler.com